

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATIONS
1902

1	Hutnik	(-)	87.3.20							
2	Płatek	(-)	87.4.21							
Zamieszkał	A. Blinkiewicz	(-)	87.4.21	3/4	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	90.10.23

CENTRALA WIEJSKA typu SPC-100M

T2/L-21503

TELKOM
ZWUIT

- | | |
|---|----------------|
| 1. Instrukcja uruchomienia i konserwacji centrali SPC-100M | J-301-258 ✓ |
| 2. Instrukcja obsługi pulpitu utrzymywania centrali SPC-100M | J-301-295 ✓ |
| 3. Instrukcja uruchomienia płyt elektroniki (sterowniki i przepatrywacze) | J-301-209 ✓ |
| 4. Opis badaniowej translacji przyściowej | OD-6065-8053 ✓ |
| 5. Opis zasady działania i uruchamiania płyty we/wy pulpitu utrzymywania WPU | OD-6065-8532 ✓ |
| 6. Opis zasady działania i uruchamiania płyty klawiatury pulpitu utrzymywania KPU | OD-6065-8533 ✓ |
| 7. Opis układu kontroli kierunku prądu KKP | OD-6065-8523 ✓ |
| 8. Opis odbiornika tonu OT | OD-6065-8524 ✓ |
| 9. Opis układu odbiornika stanu linii OL | OD-6065-8525 ✓ |
| 10. Opis układu klucza akustycznego KA | OD-6065-8526 ✓ |
| 11. Opis transformatora separującego PTS | OD-6065-8540 ✓ |
| 12. Opis płyty systemu SS-04 | OD-6065-8530 ✓ |
| 13. Instrukcja uruchamiania i kontroli zespołu sygnałowego | J-301-219 ✓ |
| 14. Instrukcja strojenia układu impulsowania | J-301-236 ✓ |
| 15. Opis przetwornicy PM | OD-5015-0017 ✓ |
| 16. Słownik skrótów występujących w dokumentacji sprzętu SPC | J-301-291 ✓ |

11-2707-1

Wszystkie te informacje i dane są w pełni zgodne z prawdą i nie zawierają żadnych fałszywych informacji. Wszelkie dane i informacje są w pełni zgodne z prawdą i nie zawierają żadnych fałszywych informacji.

EDYCJE

EDYCJE

EDYCJE

EDYCJE

EDYCJE

EDYCJE

Ark.

Ark.

Ark.

Ark.

r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		

Ark.

r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	5	r/3	r/1	r/2	r/2	r/1	r/1	r/3	r/2	r/2	4/r	r/3	r/2	r/3	3/r	r/3	r/1	r/1
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	

Ark.

ED.

4/p 5

Ark.
2/63

J-301-258

TELKOM
ZWUT

SPIS TREŚCI

- I. WSTĘP
- I.1. DOKUMENTY ZWIĄZANE - DOKUMENTACJA
- I.2. CHARAKTERYSTYKA CENTRALI
 - I.2.1. Dane ruchowe
 - I.2.2. Umiejscowienie centrali w sieci
 - I.2.3. Możliwości łączeniowe
 - I.2.4. Współpraca z centralami nadrzędnymi
 - I.2.5. System numeracji
 - I.2.6. Wymagania klimatyczne
- I.3. POJEMNOŚĆ I WYPOSAŻENIE
- I.4. PARAMETRY CENTRALI
 - I.4.1. Napięcia zasilania
 - I.4.2. Aparaty telefoniczne, parametry impulsowania
 - I.4.3. Parametry łączy
 - I.4.3.1. Łącza abonenckie
 - I.4.3.2. Łącza międzycentralowe
 - I.4.4. Podział abonentów na klasy
- I.5. CZĘŚCI SKŁADOWE CENTRALI, KONSTRUKCJA
 - I.5.1. Szafa centrali
 - I.5.2. Przełącznica
 - I.5.3. Urządzenia zasilające
 - I.5.4. Centralka sygnalizacji pożaru
- II. MONTAŻ CENTRALI
- II.1. Montaż zespołów przekątnikowych,
- II.2. Montaż płyt elektroniki
- III. URUCHOMIENIE CENTRALI
- III.1. Pierwsze włączenie po zainstalowaniu

- III.2. Włączenie zwykłe
- III.3. Wyłączenie centrali
- III.4. Badania centrali
 - III.4.1. Badania z pulpitu utrzymaniowego
 - III.4.2. Badania aparatami telefonicznymi
 - III.4.2.1. Ruch wewnętrzny
 - III.4.2.2. Ruch wyjściowy
 - III.4.2.3. Ruch przyściowy
 - III.4.3. Sprawdzenie zdalne z łącznicy probierczej
- III.5. Blokowanie zespołów połączeniowych
- IV. EKSPLOATACJA
 - IV.1. Okresowe kontrole i sprawdzenia
 - IV.1.1. Baterie
 - IV.1.2. Prostownik
 - IV.1.3. Szafa centrali
 - IV.2. Badania okresowe funkcji komutacyjnych
 - IV.3. Alarmy
 - IV.3.1. Prawidłowa praca centrali
 - IV.3.2. Wadliwa praca centrali
- V. SPRAWDZENIE REGULACJI
 - V.1. Rama wybierakowa
 - V.1.1. Wybierak - mostki
 - V.1.2. Wybierak - drążki
 - V.2. Przekazniki

E4.

1

TEL/1

Ark.
4

J-301-258

TELKOM
ZWUT

I. WSTEP

I.2.2.

Umiejscowienie centrali w sieci.

Centrala jest przeznaczona do zainstalowania w sieci miejscowej jako centrala końcowa.

Centrala umożliwia przyłączenie:

- aparatów telefonicznych
- aparatów wrzutowych /max2/
- małych central abonenckich /max 6 łączy, max 3 wiązki, max 4 łączy w wiązce/.

I.2.3.

Możliwości łączeniowe

Centrala realizuje w sposób automatyczny połączenia:

- lokalne pomiędzy abonentami centrali
- wychodzące do abonentów centrali nadrzędnej i innych central w łańcuchu komutacyjnym
- przychodzące z central nadrzędnych lub abonenckich

I.2.4.

Współpraca z centralami nadrzędnymi

Centrala jest przystosowana do współpracy z centralami systemu Strowger a. typu 32AB i 32 AA oraz innymi centralami o sygnalizacji stałoprądowej po jednokierunkowych łączach naturalnych.

Jako "zaproszenie do nadawania numeru" centrala powinna otrzymać od centrali nadrzędnej sygnał $400 \text{ Hz} \pm 40 \text{ Hz}$.

I.2.5.

System numeracji

Abonenci centrali posiadają numerację skrytą 5-cio, 6-cio lub 7-mio cyfrową zgodnie z planem numeracji w danej strefie numeracyjnej.

Centrala zapewnia wysyłanie w przód pełnego numeru abonenta żadanego.

I.2.6. Wymagania klimatyczne

Centrala wymaga zapewnienia w pomieszczeniu następujących warunków klimatycznych:

- temperatura od 0 do 35°C, przy czym maksymalna szybkość zmian temperatury nie powinna przekraczać 10°C/h.

- wilgotność względna powietrza od 40 do 70%.

Dopuszcza się okresowe przekraczanie temperatury do 40°C oraz krótkotrwałe przekraczanie górnej granicy wilgotności względnej do 80% oraz dolnej, do 30%, przy czym czas przekraczania granic wilgotności względnej nie może wynosić więcej niż pięć godzin a sumarycznie nie więcej niż 1% okresu pracy centrali.

Optymalne warunki pracy centrali:

- temperatura od 10 do 20°C

- wilgotność względna w granicach od 50 do 65% /zgodnie

z I-301-186/


I.3. POJEMNOŚĆ I WYPOSAŻENIE

- 96 linii abonenckich /w tym aparaty wrzutowe i łącza PBX/ jak w pkt. I.2.2./

Uwaga: wysokoomowe elektroniczne abonenckie zespoły liniowe nie zapewniają w stanie spoczynku przepływu prądu o wartości dostatecznej do przyciągania przekaźników kontrolnych w zespołach "miejskich" dołączonych do SPC-100M małych central abonenckich. Centrale te

BA.	1	ITW/1																	
															Art. 7	J-301-258	TELKOM ZWUT		

CENTRALA NADRZĘDNA



Zespół	Dla SPC-100M (szt.)
AZL	96
ZPN	8
ZPZP	10
ZPZM	10
BTP	1
ZLA-A	1
ZLA-B	1
ZLA-C	1

- AZL - ABONENCKIE ZESPOŁY LINIOWE
- ZPN - ZESPOŁY POŁĄCZENIOWY WEWNĘTRZNY
- ZPZP - ZESPOŁY POŁĄCZENIOWY ZEWNĘTRZNY PRZYJŚCIOWY
- ZPZM - ZESPOŁY POŁĄCZENIOWY ZEWNĘTRZNY WYJŚCIOWY
- BTP - BADAWIOWA TRANSLACJA PRZYJŚCIOWA
- ZLA-A, ZLA-B - ZESPOŁY LICZNIKÓW ABONENCKICH
- ZLA-C - ZESPOŁY LICZNIKÓW STATYSTYCZNYCH
- PU - PULPIT UTRZYMANIOWY

SCHEMAT BLOKOWY CENTRALI SPC - 100 M

I.4.3. Parametry łączy.I.4.3.1. Łącza abonenckie

Największa dopuszczalna rezystancja łączy abonenckiego łącznie z aparatem - 1800 om

Najmniejsza dopuszczalna rezystancja izolacji mierzona pomiędzy przewodami łączy lub pomiędzy jednym z przewodów a ziemią - 20k om

Największa dopuszczalna pojemność łączy bez aparatu telefonicznego - 1pF

I.4.3.2. Łącza międzycentralowe

Największa dopuszczalna rezystancja dwuprzewodowa łączy - 1200 om

Najmniejsza dopuszczalna rezystancja izolacji mierzona pomiędzy obydwojema przewodami lub pomiędzy jednym z przewodów a ziemią - 40 k om

Największa dopuszczalna pojemność łączy 0,5 pF.

I.4.4. Podział abonentów na klasy

Wyposażenie centrali umożliwia przyporządkowanie abonentom następujących klas:

- abonent nieobsadzony
- abonent bez możliwości realizowania połączeń wychodzących w automatycznym ruchu międzymiastowym i międzynarodowym
- abonent uprawniony do połączeń wychodzących wszystkich rodzajów.

podawane jest do wyposażenia sieci dróg rozmównych. Pod wybierakami umieszczono 7 zespołów A&L /w każdym po 14 przekaźników odłącznych/ oraz badaniową translację przyjsciową /BTP/.

W dolnej części szafy zainstalowano przetwornicę / +5V, -5V, +12V/ oraz zespół sygnałowy zawierający generator 400 Hz oraz generator prądu dzwoniącego 50 Hz sterowany w rytmie 1 sek/4 sek.

Przetwornica /lub przetwornice P5V i P3N w serii in-
formacyjnej central/ jest zasilana napięciem -48V
z bezpiecznika głównego z pominięciem zestyku prze-
kaźnika ST.

Przetwornica zasila płyty półki /ramy/ elektroniki.

Półka elektroniki zawiera następujące płyty:

pozycja 2 System Sterujący SS-04

pozycja 5 **Pulpit Utrzymania**

pozycja 8 Przepatrywacz Stanu Przekazników PSP

pozycja 9 Przepatrywacz Zespołów Abonenckich PIA

pozycja 10 Sterownik Zespołów Abonenckich SZA-1

pozycja 11 Sterownik Drążków SDR

pozycja 12 / SZA-5

pozycja 13 SZA-5

Z lewej strony półki elektroniki umieszczony jest przycisk RESET służący do inicjalizacji pracy systemu sterującego.

Jnicializacja / "zerowanie" obszarów pamięci RAM oraz przersutników w płytach sterowników/ jest również wykonana automatycznie po włączeniu przetwornicy.

Na płycie SS-04 umieszczono przełącznik, który w górnej pozycji zezwala na wpisanie z Pulpitu Utrzymaniowego

Każda z kolumn, to odpowiedni bit w bajcie danych - z prawej strony bit o najniższej wadze /bit "zerowy"/

ZWUT - II - 4

W mapie pamięci przedstawiono heksadecymalnie adresy poszczególnych bajtów.

Dla przykładu: adres $\text{E} \dots \text{1B}$ to czytanie dwunastej ósemki AZL abonentów o najwyższej numeracji 88-95.

Bd.

1

REN/1

Ark.
14

J-301-258

TELKOM
ZWUT

**SYGNAŁY NA PIÓRKACH ZŁĄCZY
2X i 2Y
PŁYTA SS-04
(poz. 2 półki elektroniki)**

A4-ZWUT II-4

TELKOM-ZWUT

Wersja 1.0 - aktualizacja osobom trzecim zabronione bez zgody

JEDN. DZIEŚ.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	X	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7
1	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	$\overline{\text{MEMW}}$	$\overline{\text{MEMR}}$	
2		-5V	-5V			+12V	+12V			
3		$\overline{\text{RESET}}$	$\overline{\text{HOLD}}$	$\overline{\phi 2\text{TTL}}$	$\overline{\text{INT}}$		$\overline{\text{I/O R}}$	$\overline{\text{I/O W}}$		
4			$\overline{\text{EXTR}}$	JA2	JA3	JA0	JA1			
5					$\overline{\text{READY}}$					
6	ROMEN		RAMEN		5VB					D6
7	D7	D4	D5	D2	D3	D0	D1			+5V
8	+5V			GND	GND					

Y

JEDN. DZIEŚ.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	X	GND	GND			+5V	+5V		TS15	TS14
1	TS13	TS12	TS11	TS0	TS1	TS2	TS3	TS4	TS5	TS6
2	TS7	TS8	TS9	TS10						
3										
4				TS9	TS10	LSA15		LSA13	LSA14	LSA11
5	LSA12	LSA9	LSA10	LSA7	LSA8	LSA5	LSA6	LSA3	LSA4	LSA1
6	LSA2		LSA0	TP1	TP2		TP0	SP2		DS6
7	DS7	DS1	DS0	DS3	DS2	DS5	DS4	DP7	DP8	DP2
8	DP5	DP4	DP3	DP1	DP0					

X

Ed.	r/1																								
															Art. 15/63	J-301-258					* TELKOM ZWUT				

SYGNAŁY NA PIÓRKACH ZŁĄCZY

5X i 5Y

Płyta WPU Dulpitu utrzymaniowego
(poz. 5 półki elektroniki)

JEDN. DZIES.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	X									A7
1						A1	A0			+R9
2										
3		RESET					I10R	I10W		
4										
5			+R9							
6										D6
7	D7	D4	D5	D2	D3	D0	D1			+5V
8	+5V			GND	GND					

Y

JEDN. DZIES.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	X	GND	GND			+5V	+5V			
1										
2										
3										
4										
5			M1		G2					
6										
7					N2				M3	
8				-48V	-48V					

X

Ed.

r/1

Arb.
16/63

J-301-258

TELKOM
ZWUT

SYGNAŁY NA PIÓRKACH ZŁĄCZY

8X i 8Y

Płyta PSP

(poz. 8 półki elektroniki)

A4 - ZWUT II-4

TELKOM - ZWUT

Korzystanie i udostępnianie osobom trzecim zabronione bez zgody

JEDN. DZIES.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		CA	CF	CB		CE1 _I	CE1 _{II}	PZ1 CM40N	PZ4 CM43N	PZ7 CM46N
1	PZ10 CM48N									
2		CE2 _I	CE2 _{II}	PZ2 CM41N	PZ5 CM44N	PZ8 CM47N	PiL pd			
3						ABZ		CE3 _I	CE3 _{II}	PZ3 CM42N
4	PZ6 CM45N	PZ9 CM48N	PiL wd							
5			K6W				DP7		DP6	
6	DP5		DP4		DP3		DP2		DP1	
7	DP0		TPSP	AU1	AU0	AU3	AU2			+5V
8	+5V			GND	GND					

Y

JEDN. DZIES.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		GND	GND			+5V	+5V			CM20D
1	CM21D	CM30N	CM31N	CM20N	CM21N	CM30D	CM31D	CM10N	CM11N	CM10D
2	CM11D	CM10	CM11	CM20	CM21	CM22D	CM23D	CM32N	CM33N	CM22N
3	CM23N	CM32D	CM33D	CM12N	CM13N	CM12D	CM13D	CM12	CM13	CM22
4	CM23	CM24D	CM25D	CM35N	CM34N	CM25N	CM24N	CM35D	CM34D	CM15N
5	CM14N	CM15D	CM14D	CM15	CM14	CM25	CM24	CM27D	CM26D	CM37N
6	CM36N	CM27N	CM26N	CM37D	CM36D	CM17N	CM16N	CM17D	CM16D	CM17
7	CM16	CM27	CM26	CM29D	CM20D	CM39N	CM38N	CM29N	CM28N	CM39D
8	CM38D	CM19N	CM18N	CM19D	CM18D					

X

Ea.	r/2	5																	
<div> <div>Art. 17/63</div> <div>J-301-258</div> <div>TELKOM ZWUT</div> </div>																			

SYGNAŁY NA PIÓRKACH ZŁĄCZY
9X i 9Y
PŁYTA PZA
(poz. 9 półki elektroniki)

A4-ZWUT II-4

TELKOM-ZWUT

Korzystanie i udostępnianie osobom trzecim zabronione bez zgody

JEDN. DZIES.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0			CAZ65	CAZ64	CAZ63	CAZ62	CAZ61	CAZ60	CAZ71	CAZ70
1	CAZ69	CAZ68	CAZ67	CAZ66	CAZ48	CAZ49	CAZ50	CAZ51	CAZ52	CAZ53
2	CAZ54	CAZ55	CAZ56	CAZ57	CAZ58	CAZ59	CAZ95	CAZ94	CAZ93	CAZ92
3	CAZ91	CAZ90	CAZ89	CAZ88	CAZ87	CAZ86	CAZ85	CAZ84	CAZ72	CAZ73
4	CAZ74	CAZ75	CAZ76	CAZ78	CAZ77	CAZ80	CAZ79	CAZ82	CAZ81	
5	CAZ83						DP7		DP6	
6	DP5		DP4		DP3		DP2		DP1	
7	DP0		TPZA	AU1	AU0	AU3	AU2			+5V
8	+5V			GND	GND					

Y

JEDN. DZIES.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		GND	GND			+5V	+5V			
1	CAZ23	CAZ22	CAZ21	CAZ20	CAZ19	CAZ18	CAZ17	CAZ16	CAZ15	CAZ14
2	CAZ13	CAZ12	CAZ0	CAZ1	CAZ2	CAZ3	CAZ4	CAZ5	CAZ6	CAZ7
3	CAZ8	CAZ9	CAZ10	CAZ11						
4				CAZ46	CAZ47	CAZ44	CAZ45	CAZ42	CAZ43	CAZ40
5	CAZ41	CAZ38	CAZ39	CAZ36	CAZ37	CAZ25	CAZ24	CAZ27	CAZ26	CAZ29
6	CAZ28	CAZ31	CAZ30	CAZ33	CAZ32	CAZ35	CAZ34			
7										
8				-48V	-48V					

X

Ed.	r/1	5																		
																		Ark. 18/63	J-301-258	* TELKOM ZWUT

SYGNAŁY NA PIÓRKACH ZŁĄCZY
10 X i 10 Y
PŁYTKA SZA-1
(poz. 10 półki elektroniki)

A4-ZWUT II-4

TELKOM-ZWUT

Korzystanie i udostępnianie osobom trzecim zabronione bez zgody

JEDN. DZIES.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								SAZ 54	SAZ 52	SAZ 53
1	SAZ 55	SAZ 57	SAZ 56	SAZ 58	SAZ 59	SAZ 62	SAZ 60	SAZ 61	SAZ 63	SAZ 65
2	SAZ 64	SAZ 66	SAZ 67	SAZ 70	SAZ 68	SAZ 69	SAZ 71	SAZ 73	SAZ 72	SAZ 74
3	SAZ 75	SAZ 78	SAZ 76	SAZ 77	SAZ 79	SAZ 81	SAZ 80	SAZ 82	SAZ 83	SAZ 86
4	SAZ 84	SAZ 85	SAZ 87	SAZ 88	SAZ 89	SAZ 91	SAZ 90	SAZ 92	SAZ 94	SAZ 95
5	SAZ 93					DS7		DS6		DS5
6		DS4		DS3		DS2		DS1		DS0
7			TSZA	AU1	AU0	AU3	AU2			+5V
8	+5V			GND	GND					

Y

JEDN. DZIES.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		GND	GND			+5V	+5V			SAZ 1
1	SLDN	SAZ 2	SAZ 3	SAZ 6	SAZ 4	SAZ 5	SAZ 7	SAZ 9	SAZ 8	SAZ 10
2	SAZ 11	SAZ 14	SAZ 12	SAZ 13	SAZ 15	SAZ 17	SAZ 16	SAZ 18	SAZ 19	SAZ 22
3	SAZ 20	SAZ 21	SAZ 23							
4								SAZ 25		SAZ 26
5	SAZ 24	SAZ 30	SAZ 27	SAZ 29	SAZ 28	SAZ 33	SAZ 31	SAZ 34	SAZ 32	SAZ 38
6	SAZ 35	SAZ 37	SAZ 36	SAZ 41	SAZ 39	SAZ 42	SAZ 40	SAZ 46	SAZ 43	SAZ 45
7	SAZ 44	SAZ 49	SAZ 47	SAZ 50	SAZ 48		SAZ 51			
8				-48V	-48V					

X

Ed.	r/1	5																	
															Art. 19/63	J-301-258	• TELKOM ZWUT		

SYGNAŁY NA PIÓRKACH ZŁĄCZY
II X i II Y
DELTA SDR
(poz. II półki elektroniki)

JEDN. DZIEŚ.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		-48V Liczn.			LK3		LK4		LK2	
1	LK1		LK8		LK7		LK6		LK5	
2	LW2		LW1		LW4		LW3		LW7	
3	LW6		LW5		LW8		LW10		LW9	
4	LW12		LW11							
5				$\overline{TS1A}$		$\overline{DS7}$		$\overline{DS6}$		$\overline{DS5}$
6		$\overline{DS4}$		$\overline{DS3}$		$\overline{DS2}$		$\overline{DS1}$		$\overline{DS0}$
7		$\overline{TSDR2}$	$\overline{TSDR1}$	AU1	AU0	AU3	AU2			+5V
8	+5V			GND	GND					

Y

JEDN. DZIEŚ.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		0V	0V			+5V	+5V			SE2 ₁
1		SE1 ₁		SE4 ₁		SE3 ₁		SE7 ₁		SE6 ₁
2		SE5 ₁		SE8 ₁		SE10 ₁		SE9 ₁		SE12 ₁
3		SE11 ₁		SE14 ₁	SE15 ₁	SE16 ₁	SE13 ₁	SE17 ₁	SE18 ₁	
4		-48V DRI mjb	-48V DRI mjb	-48V DRI mjb	-48V DRI mjb				SE17 ₂	
5	SE18 ₂		SE2 ₂		SE1 ₂		SE4 ₂		SE3 ₂	
6	SE7 ₂		SE6 ₂		SE5 ₂		SE8 ₂		SE10 ₂	
7	SE9 ₂		SE12 ₂		SE11 ₂		SE14 ₂		SE15 ₂	
8	SE16 ₂		SE13 ₂							

X

Ed.	r/1	5																		
																		Ark. 20/63	J-301-258	• TELKOM ZWUT

SYGNAŁY NA PIÓRKACH ZŁĄCZY
12X i 12Y
Płyta SZA-5
(poz. 12 półki elektroniki)

JEDN. DZIES.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								Srh8W	SCR8	Simp8W
1	Szb8W	SA2	SA0	SA4	SA6	LW3	LW1	LW2	LW4	SA2W
2	SA0W	SA4W	SA6W	LK1	SA8W	SAL1	LK2	SAZ	SCB0	SB
3	SM30p	SM36p	SM32p	SM34p	SM38p	SPm0	SM40W	SPp0	SM40p	SM46p
4	SM42p	SM44p	SM48p	SM42W	SM44W	SM40W	SM46W		SKZ1	SKZ2
5						DS7		DS6		DS5
6		DS4		DS3		DS2		DS1		DS0
7			TSZA	AU1	AU0	AU3	AU2			+5V
8	+5V			GND	GND					

JEDN. DZIES.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		GND	GND			+5V	+5V			SC00
1	SCA0	Sda0	Szb0	Sda2	SCA2	SC02	Szb2	SC04	SCA4	Sda4
2	Szb4	Sda6	SCA6	SC06	Szb6	SA0p	SCR10	Sda0p	Smg0p	Sda2p
3	SCR12	SA2p	Smg2p							
4								SA1p		Sda4p
5	SCR14	Sda6p	Smg4p	SA6p	SCR16	SA0p	Smg6p	Sda6p	SCR18	Srh0W
6	Smg8p	Simp0W	SCR0	Simp2W	Szb0W	Srh2W	SCR2	Srh4W	Szb2W	Simp4W
7	SCR4	Simp6W	Szb4W	Srh6W	SCR6		Szb6W			
8				-48V	-48V					

E.d.	r/3	5												
										Ark. 21/63	J.-301-258	* TELKOM ZWUT		

SYGNAŁY NA PIÓRKACH ZŁĄCZY
13 X 13V
PŁYTA SZ-A 5
(poz. 13 półki elektroniki)

A4-ZW/T II-4

TELKOM-ZWUT

Korzystanie i udostępnianie osobom trzecim zabronione bez zgody

JEDN. DZIES.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								Srh9W	SCR9	Simp9W
1	Szb9W	SA3	SA1	SA5	SA7	LW7	LW5	LW6	LW8	SA3W
2	SA1W	SA5W	SA7W	LW9	SA9W	SAL2	LW10	SAN	SCB1	SP
3	SM31D	SM37D	SM33D	SM35D	SM39D	SPm1	SM41W	SPD1	SM41D	SM47D
4	SM43D	SM45D	SM49D	SM43W	SM45W	SM49W	SM47W			STG W
5	SPD1					DS7		DS6		DS5
6		DS4		DS3		DS2		DS1		DS0
7			TS8	AU1	AU0	AU3	AU2			+5V
8	+5V			GND	GND					

Y

JEDN. DZIES.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		GND	GND			+5V	+5V			SCO1
1	SCA1	Sda1	Szb1	Sda3	SCA3	SCO3	Szb3	SCO5	SCA5	Sda5
2	Szb5	Sda7	SCA7	SCO7	Szb7	SA1D	SCR11	Sda1D	Smg1D	Sda3D
3	SCR13	SA3D	Smg3D							
4								SA5D		Sda5D
5	SCR15	Sda7D	Smg5D	SA7D	SCR17	SA9D	Smg7D	Sda9D	SCR19	Srh1W
6	Smg9D	Simp1W	SCR1	Simp3W	Szb1W	Srh3W	SCR3	Srh5W	Szb3W	Simp5W
7	SCR5	Simp7W	Szb5W	Srh7W	SCR7		Szb7W			
8				-48V	-48V					

X

Ed.	r/1																			
										Ark. 22/63	J-301-258					* TELKOM ZWUT				

NAZWA	ADRES	ZAWARTOŚĆ								KOMENTARZ	
		CE2I	CE1I	mb8	mb6	mb4	mb2	mb0		Stan drążków	Zesp. pol.
	E0 20	IN7	IN6	IN5	IN4	IN3	IN2	IN1	IN0	Wybieraka I	zewn. przyj.
		Y37	Y21	Y5	X74	X58	X41	X25	X9	mb0=CM200	ZDZp lub ZDK
		CE3II	CE2II	CE1II	mb9	mb7	mb5	mb3	mb1	Stan drążków	
	E0 21	IN15	IN14	IN13	IN12	IN11	IN10	IN9	IN8	Wybieraka II	" "
		Y39	Y22	Y6	X73	X57	X42	X26	X10		
		CM42m	CM41m	CM40m	OT8	OT6	OT4	OT2	OT0	OT0=CM30m	Zesp. pol.
	E0 22	IN23	IN22	IN21	IN20	IN19	IN18	IN17	IN16		zewn. przyj.
		Y39	Y23	Y7	X76	X60	X44	X27	X11		ZDZp lub ZDK
		CM43m	CM42m	CM41m	OT9	OT7	OT5	OT3	OT1	OT9=CM39m	
	E0 23	IN31	IN30	IN29	IN28	IN27	IN26	IN25	IN24		"
		Y40	Y24	Y8	X75	X59	X43	X28	X12		
		CM48m	CM47m	CM46m	008	006	004	002	000	000=CM20m	
	E0 24	IN39	IN38	IN37	IN36	IN35	IN34	IN33	IN32		" "
		Y41	Y25	Y9	X78	X62	X46	X29	X15		
		Dil m0	Dil m0	CM49m	009	007	005	003	001		
	E0 25	IN47	IN46	IN45	IN44	IN43	IN42	IN41	IN40		" "
		Y42	Y26	Y10	X77	X61	X45	X30	X14		
					0f8	0f6	0f4	0f2	0f0	0f0=CM300	Zesp. pol.
	E0 26	IN55	IN54	IN53	IN52	IN51	IN50	IN49	IN48		zewn. przyj.
		Y44	Y27	Y11	X80	X64	X48	X31	X13		ZDZp lub ZDK
					0f9	0f7	0f5	0f3	0f1		
	E0 27	IN63	IN62	IN61	IN60	IN59	IN58	IN57	IN56		" "
		Y43	Y28	Y12	X79	X63	X47	X32	X16		
					ma8	ma6	ma4	ma2	ma0	ma0=CM10m	Zesp. pol.
	E0 28	IN71	IN70	IN69	IN68	IN67	IN66	IN65	IN64		zewn. przyj.
		Y46	Y29	Y13	X82	X66	X50	X33	X17		ZDZp lub ZDK
					ma9	ma7	ma5	ma3	ma1	ma9=CM19m	
	E0 29	IN79	IN78	IN77	IN76	IN75	IN74	IN73	IN72		" "
		Y45	Y30	Y14	X81	X65	X49	X34	X18		
					ma8	ma6	ma4	ma2	ma0	ma0=CM100	Zesp. pol.
	E0 2A	IN87	IN86	IN85	IN84	IN83	IN82	IN81	IN80		zewn. przyj.
		Y48	Y31	Y15	X84	X68	X52	X35	X19		ZDZp lub ZDK
					ma9	ma7	ma5	ma3	ma1	ma9=CM190	
	E0 2B	IN95	IN94	IN93	IN92	IN91	IN90	IN89	IN88		
		Y47	Y32	Y16	X83	X67	X51	X36	X20		
					CA	ma6	ma4	ma2	ma0	ma0=CM10	Zesp. pol.
	E0 2C	IN103	IN102	IN101	IN100	IN99	IN98	IN97	IN96		Wewnętrzne
		Y50	Y33	Y17	Y1	X70	X54	X37	X21		ZDK
					CF	ma7	ma5	ma3	ma1	ma7=CM17	" "
	E0 2D	IN111	IN110	IN109	IN108	IN107	IN106	IN105	IN104		
		Y49	Y34	Y18	Y2	X69	X53	X38	X22		
		KGW	ABZ		CB	mc6	mc4	mc2	mc0	mc0=CM20	" "
	E0 2E	IN119	IN118	IN117	IN116	IN115	IN114	IN113	IN112		
		Y52	Y35	Y19	Y3	X72	X56	X39	X23		
						mc7	mc5	mc3	mc1	mc7=CM27	
	E0 2F	IN127	IN126	IN125	IN124	IN123	IN122	IN121	IN120		Indeksy macierzy: cyfry od 0 do 999999
		Y51	Y36	Y20	Y4	X71	X55	X40	X24		W zesp. nujicyony, p-pajicyony

Opracował		Podpis		Data							
Sprawdził											
Kontrol. norm											
Kreślił											
Zatwierdził											
Edycja											

Przepatrywacz stanu
przełączników PSP (8)

MAPA PAMIĘCI

Ark.
23/63

J-301-258

TELKOM
ZWUT

NAZWA	ADRES	ZAWARTOŚĆ								KOMENTARZ
		ab07	ab06	ab05	ab04	ab03	ab02	ab01	ab00	dwie ostatnie cyfry numeru ab nazwa sygnału nr wyjścia
	E010	CA27	CA26	CA25	CA24	CA23	CA22	CA21	CA20	
		X29	X28	X27	X26	X25	X24	X23	X22	
		ab15	ab14	ab13	ab12	ab11	ab10	ab09	ab08	
	E011	CA213	CA214	CA213	CA212	CA211	CA210	CA209	CA208	
		X18	X19	X20	X21	X33	X32	X31	X30	
		ab23	ab22	ab21	ab20	ab19	ab18	ab17	ab16	
	E012	CA223	CA222	CA221	CA220	CA219	CA218	CA217	CA216	
		X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	
		ab31	ab30	ab29	ab28	ab27	ab26	ab25	ab24	
	E013	CA231	CA230	CA229	CA228	CA227	CA226	CA225	CA224	
		X61	X62	X59	X60	X57	X58	X55	X56	
		ab39	ab38	ab37	ab36	ab35	ab34	ab33	ab32	
	E014	CA239	CA238	CA237	CA236	CA235	CA234	CA233	CA232	
		X52	X51	X54	X53	X65	X66	X63	X64	
		ab47	ab46	ab45	ab44	ab43	ab42	ab41	ab40	
	E015	CA241	CA246	CA245	CA244	CA243	CA242	CA241	CA240	
		X44	X43	X46	X45	X48	X47	X50	X49	CZYTANIE
		ab55	ab54	ab53	ab52	ab51	ab50	ab49	ab48	STANU
	E016	CA255	CA254	CA253	CA252	CA251	CA250	CA249	CA248	ŁĄCZY
		Y21	Y20	Y19	Y18	Y17	Y16	Y15	Y14	ABONENCKICH
		ab63	ab62	ab61	ab60	ab59	ab58	ab57	ab56	
	E017	CA263	CA262	CA261	CA260	CA259	CA258	CA257	CA256	
		Y4	Y5	Y6	Y7	Y25	Y24	Y23	Y22	
		ab71	ab70	ab69	ab68	ab67	ab66	ab65	ab64	
	E018	CA271	CA270	CA269	CA268	CA267	CA266	CA265	CA264	
		Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y2	Y3	
		ab79	ab78	ab77	ab76	ab75	ab74	ab73	ab72	
	E019	CA279	CA278	CA277	CA276	CA275	CA274	CA273	CA272	
		Y46	Y43	Y44	Y42	Y41	Y40	Y39	Y38	
		ab87	ab86	ab85	ab84	ab83	ab82	ab81	ab80	
	E01A	CA287	CA286	CA285	CA284	CA283	CA282	CA281	CA280	
		Y34	Y35	Y36	Y37	Y50	Y47	Y48	Y45	
		ab95	ab94	ab93	ab92	ab91	ab90	ab89	ab88	
	E01B	CA295	CA294	CA293	CA292	CA291	CA290	CA289	CA288	
		Y26	Y27	Y28	Y29	Y30	Y31	Y32	Y33	

Opracował
Sprawdził
Kontrola norm
Kreślił
Zatwierdził

Nazwisko

Podpis

Data

Edycje

Przepatrywacz zesp.
abonentów PZA (9)

MAPA PAMIĘCI

Ark.
24/63

J-301-258

TELKOM
ZWUT

[illegible]

NAZWA	ADRES	ZAWARTOŚĆ								KOMENTARZ	
	E040	03/07 SE16, X35	02/08 SE15, X34	01/05 SE14, X33	00/04 SE13, X36	X	X	04-07 SE17, X37	00-03 SE18, X38	Nr abonenta	00-07 SE1, X11
	E041	11/15 SE16, X35	10/14 SE15, X34	09/13 SE14, X33	08/12 SE13, X36	X	X	12-15 SE17, X37	08-11 SE18, X38	Nr abonenta	08-15 SE21, X9
	E042	19/23 SE16, X35	18/22 SE15, X34	17/21 SE14, X33	16/20 SE13, X36	X	X	20-23 SE17, X37	16-19 SE18, X38	Nr abonenta	16-23 SE31, X15
	E043	27/31 SE16, X35	26/30 SE15, X34	25/29 SE14, X33	24/28 SE13, X36	X	X	28-31 SE17, X37	24-27 SE18, X38	Nr abonenta	24-31 SE41, X13
	E044	35/39 SE16, X35	34/38 SE15, X34	33/37 SE14, X33	32/36 SE13, X36	X	X	36-39 SE17, X37	32-35 SE18, X38	Nr abonenta	32-39 SE51, X21
	E045	43/47 SE16, X35	42/46 SE15, X34	41/45 SE14, X33	40/44 SE13, X36	X	X	44-47 SE17, X37	40-43 SE18, X38	Nr abonenta	40-47 SE61, X19
	E046	51/55 SE16, X35	50/54 SE15, X34	49/53 SE14, X33	48/52 SE13, X36	X	X	52-55 SE17, X37	48-51 SE18, X38	Nr abonenta	48-55 SE71, X17
	E047	59/63 SE16, X35	58/62 SE15, X34	57/61 SE14, X33	56/60 SE13, X36	X	X	60-63 SE17, X37	56-59 SE18, X38	Nr abonenta	56-63 SE81, X23
	E048	67/71 SE16, X35	66/70 SE15, X34	65/69 SE14, X33	64/68 SE13, X36	X	X	68-71 SE17, X37	64-67 SE18, X38	Nr abonenta	64-71 SE91, X27
	E049	75/79 SE16, X35	74/78 SE15, X34	73/77 SE14, X33	72/76 SE13, X36	X	X	76-79 SE17, X37	72-75 SE18, X38	Nr abonenta	72-79 SE101, X25
	E04A	83/87 SE16, X35	82/86 SE15, X34	81/85 SE14, X33	80/84 SE13, X36	X	X	84-87 SE17, X37	80-83 SE18, X38	Nr abonenta	80-87 SE111, X31
	E04B	91/95 SE16, X35	90/94 SE15, X34	89/93 SE14, X33	88/92 SE13, X36	X	X	92-95 SE17, X37	88-91 SE18, X38	Nr abonenta	88-95 SE121, X29
									</		

Sterownice
wiersza
kolumny

Ed.

r/1

SDR
SPC-100M - sterowania wyb I
poz. 11

MAPA PAMIĘCI

Ark.
26/63

J-301-258

TELKOM
ZWUT

NAZWA	ADRES	ZAWARTOŚĆ								KOMENTARZ	
E050	03/07	02/06	01/05	00/04	X	X	04-07	00-03	Nr abonenta	00-07	
	SE16 ₂	SE15 ₂	SE14 ₂	SE13 ₂			SE17 ₂	SE18 ₂		SE12	
	X80	X78	X76	X82			X48	X50		X54	
E051	11/15	10/14	09/13	08/12	X	X	12-15	08-11	Nr abonenta	08-15	
	SE16 ₂	SE15 ₂	SE14 ₂	SE13 ₂			SE17 ₂	SE18 ₂		SE22	
	X80	X78	X76	X82			X48	X50		X52	
E052	19/23	18/22	17/21	16/20	X	X	20-23	16-19	Nr abonenta	16-23	
	SE16 ₂	SE15 ₂	SE14 ₂	SE13 ₂			SE17 ₂	SE18 ₂		SE32	
	X80	X78	X76	X82			X48	X50		X58	
E053	27/31	26/30	25/29	24/28	X	X	28-31	24-27	Nr abonenta	24-31	
	SE16 ₂	SE15 ₂	SE14 ₂	SE13 ₂			SE17 ₂	SE18 ₂		SE42	
	X80	X78	X76	X82			X48	X50		X56	
E054	35/39	34/38	33/37	32/36	X	X	36-39	32-35	Nr abonenta	32-39	
	SE16 ₂	SE15 ₂	SE14 ₂	SE13 ₂			SE17 ₂	SE18 ₂		SE52	
	X80	X78	X76	X82			X48	X50		X64	
E055	43/47	42/46	41/45	40/44	X	X	44-47	40-43	Nr abonenta	40-47	
	SE16 ₂	SE15 ₂	SE14 ₂	SE13 ₂			SE17 ₂	SE18 ₂		SE62	
	X80	X78	X76	X82			X48	X50		X62	
E056	51/55	50/54	49/53	48/52	X	X	52-55	48-51	Nr abonenta	48-55	
	SE16 ₂	SE15 ₂	SE14 ₂	SE13 ₂			SE17 ₂	SE18 ₂		SE72	
	X80	X78	X76	X82			X48	X50		X60	
E057	59/63	58/62	57/61	56/60	X	X	60-63	56-59	Nr abonenta	56-63	
	SE16 ₂	SE15 ₂	SE14 ₂	SE13 ₂			SE17 ₂	SE18 ₂		SE82	
	X80	X78	X76	X82			X48	X50		X66	
E058	67/71	66/70	65/69	64/68	X	X	68-71	64-67	Nr abonenta	64-71	
	SE16 ₂	SE15 ₂	SE14 ₂	SE13 ₂			SE17 ₂	SE18 ₂		SE92	
	X80	X78	X76	X82			X48	X50		X70	
E059	75/79	74/78	73/77	72/76	X	X	76-79	72-75	Nr abonenta	72-79	
	SE16 ₂	SE15 ₂	SE14 ₂	SE13 ₂			SE17 ₂	SE18 ₂		SE102	
	X80	X78	X76	X82			X48	X50		X68	
E05A	83/87	82/86	81/85	80/84	X	X	84-87	80-83	Nr abonenta	80-87	
	SE16 ₂	SE15 ₂	SE14 ₂	SE13 ₂			SE17 ₂	SE18 ₂		SE112	
	X80	X78	X76	X82			X48	X50		X74	
E05B	91/95	90/94	89/93	88/92	X	X	92-95	88-91	Nr abonenta	88-95	
	SE16 ₂	SE15 ₂	SE14 ₂	SE13 ₂			SE17 ₂	SE18 ₂		SE122	
	X80	X78	X76	X82			X48	X50		X72	
C											
D											
E											
ED5 F	0	0	0	0	X	X	0	0	zwolnienie drążków		
Ed	r/1										

SPC-100 M-sterowania ^{SDR} Wyb II
poz. 11

MAPA PAMIĘCI

Ark.
27/63

J-301-258

TELKOM
ZWUT

Ark.
28/63

NAZWA	ADRES	ZAWARTOŚĆ								KOMENTARZ
		zb2	da2	co2	ca2	zb0	da0	co0	ca0	
E070		SAZ7	SAZ6	SAZ5	SAZ4	SAZ3	SAZ2	SAZ1	SAZ0	
		X16	X13	X15	X14	X12	X11	X9	X10	Zespoły połączeniowe
		zb6	da6	co6	ca6	zb4	da4	co4	ca4	zewnętrzne ZPW
E071		SAZ15	SAZ14	SAZ13	SAZ12	SAZ11	SAZ10	SAZ9	SAZ8	
		X24	X21	X23	X22	X20	X19	X17	X18	
		mo2	da2	SA2	CR12	mo0	da0	SA0	CR10	
E072		SAZ23	SAZ22	SAZ21	SAZ20	SAZ19	SAZ18	SAZ17	SAZ16	
		X32	X29	X31	X30	X28	X27	X25	X26	Zespoły połączeniowe
		mo6	da6	SA6	CR16	mo4	da4	SA4	CR14	zewnętrzne przyłączone
E073		SAZ31	SAZ30	SAZ29	SAZ28	SAZ27	SAZ26	SAZ25	SAZ24	ZPDZ
		X56	X51	X53	X54	X52	X49	X47	X50	
		zb0	rh0	imp0	CR0	mo8	da8	SA8	CR18	Zespół łącz.
E074		SAZ33	SAZ32	SAZ31	SAZ30	SAZ29	SAZ28	SAZ27	SAZ26	Zespół łącz.
		X64	X59	X61	X62	X60	X57	X55	X58	zewn. wyjściowy
		zb4	rh4	imp4	CR4	zb2	rh2	imp2	CR2	ZPDZ
E075		SAZ47	SAZ46	SAZ45	SAZ44	SAZ43	SAZ42	SAZ41	SAZ40	
		X72	X67	X69	X70	X68	X65	X63	X66	Zespoły połączeniowe
		zb8	rh8	imp8	CR8	zb6	rh6	imp6	CR6	zewnętrzne przyłączone
E076		SAZ55	SAZ54	SAZ53	SAZ52	SAZ51	SAZ50	SAZ49	SAZ48	ZPDZ
		Y10	Y7	Y9	Y8	X76	X73	X71	X74	
		LW4	LW3	LW2	LW1	SA6	SA4	SA2	SA0	
E077		SAZ63	SAZ62	SAZ61	SAZ60	SAZ59	SAZ58	SAZ57	SAZ56	Wybór pierwszej
		Y18	Y15	Y17	Y16	Y14	Y13	Y11	Y12	liczników
		LK2	LK1	q11	SA8	SA6	SA4	SA2	SA0	statystycznych
E078		SAZ71	SAZ70	SAZ69	SAZ68	SAZ67	SAZ66	SAZ65	SAZ64	Wybór kolumny
		Y26	Y23	Y25	Y24	Y22	Y21	Y19	Y20	liczników
		SM38	SM36	SM34	SM32	SM30	SB	SAZ	CB0	statystycznych
E079		SAZ79	SAZ78	SAZ77	SAZ76	SAZ75	SAZ74	SAZ73	SAZ72	w ZPDZ
		Y34	Y31	Y33	Y32	Y30	Y29	Y27	Y28	ZPK/ITN + PCM/
		SM48	SM46	SM44	SM42	SM40	Pp0	Pm0	SM40	trans. habrońskie
E07A		SAZ87	SAZ86	SAZ85	SAZ84	SAZ83	SAZ82	SAZ81	SAZ80	
		Y42	Y39	Y41	Y40	Y38	Y37	Y35	Y36	ZPK/ITN + PCM/
		SK22	SK21			SM48	SM46	SM44	SM42	ANS
E07B		SAZ95	SAZ94	SAZ93	SAZ92	SAZ91	SAZ90	SAZ88	SAZ88	ZNK
		Y49	Y48	Y50	Y47	Y45	Y46	Y44	Y43	
E070		SM22	SM12	SCO2	SCA2	SM20	SM10	SCO0	SCA0	
1		SM26	SM16	SCO6	SCA6	SM24	SM14	SCO4	SCA4	
2		SM12	SM22	SM20	SCR12	SM10	SM20	SM40	SCR10	
3		SM16	SM26	SM24	SCR6	SM14	SM24	SM44	SCR4	
4		SM30	SM20	SM10	SCR0	SM18	SM28	SM48	SCR8	
5		SM34	SM24	SM14	SCR4	SM32	SM22	SM12	SCR2	Indeksy:
6		SM38	SM28	SM18	SCR8	SM36	SM26	SM16	SCR6	np - zespoły przyłączone
7		LW4	LW3	LW2	LW1	SAW6	SAW1	SAW2	SAW0	nn - zespoły wyjściowe
8		LK2	LK1	SAZ1	SAW8	SAW6	SAW4	SAW2	SAW0	
9		SM38	SM36	SM34	SM32	SM30	SB	SAZ	SCB0	
A		SM48	SM46	SM44	SM42	SM40	SPp0	SPm0	SM40	
B		SK22	SK21			SM48	SM46	SM44	SM42	

Opracował
Sprawdził
Kontrol. norm
Kreślił
Zatwierdził

Nazwisko

Podpis

Data

Edycje

Sterowanie zespołów ZPW,
ZPZ W ZPZ W (parzysta)
SZA - 5 (12)

MAPA PAMIĘCI

Ark.
29/63

J-301-258

TELKOM
ZWUT

NAZWA	ADRES	ZAWARTOŚĆ								KOMENTARZ	
		zb3	da3	CO3	CA3	zb1	da1	CO1	CA1		
E080		SAZ7	SAZ6	SAZ5	SAZ4	SAZ3	SAZ2	SAZ1	SAZ0		
		X16	X13	X15	X14	X12	X11	X9	X10		Zespoły połączeniowe
		zb7	da7	CO7	CA7	zb5	da5	CO5	CA5		wewnętrzne ZPW
E081		SAZ15	SAZ14	SAZ13	SAZ12	SAZ11	SAZ10	SAZ9	SAZ8		
		X24	X21	X23	X22	X20	X19	X17	X18		
		mq3	da3	SA3	CR13	mq1	da1	SA1	CR11		
E082		SAZ23	SAZ22	SAZ21	SAZ20	SAZ19	SAZ18	SAZ17	SAZ16		Zespoły połączeniowe
		X32	X29	X31	X30	X28	X27	X25	X26		zewnętrzne przyłączeniowe
		mq7	da7	SA7	CR17	mq5	da5	SA5	CR15		ZPZD
E083		SAZ31	SAZ30	SAZ29	SAZ28	SAZ27	SAZ26	SAZ25	SAZ24		
		X56	X51	X53	X54	X52	X49	X47	X50		
		zb1	rh1	imp1	CR1	mq9	da9	SA9	CR19		
E084		SAZ39	SAZ38	SAZ37	SAZ36	SAZ35	SAZ34	SAZ33	SAZ32		Zesp. połączeniowe
		X64	X59	X61	X62	X60	X57	X55	X58		Zemn. miejscowy
		zb5	rh5	imp5	CR5	zb3	rh3	imp3	CR3		ZPZD
E085		SAZ47	SAZ46	SAZ45	SAZ44	SAZ43	SAZ42	SAZ41	SAZ40		
		X72	X67	X69	X70	X68	X65	X63	X66		Zespoły połączeniowe
		zb9	rh9	imp9	CR9	zb7	rh7	imp7	CR7		zewnętrzne miejscowe
E086		SAZ55	SAZ54	SAZ53	SAZ52	SAZ51	SAZ50	SAZ49	SAZ48		
		Y40	Y7	Y9	Y8	X76	X73	X71	X74		
		LW8	LW7	LW6	LW5	SA7	SA5	SA3	SA1		
E087		SAZ63	SAZ62	SAZ61	SAZ60	SAZ59	SAZ58	SAZ57	SAZ56		Wybór niereza
		Y18	Y15	Y17	Y16	Y14	Y13	Y11	Y12		liczników
		LW10	LW9	da2	SA9	SA7	SA5	SA3	SA1		statystycznych
E088		SAZ71	SAZ70	SAZ69	SAZ68	SAZ67	SAZ66	SAZ65	SAZ64		Wybór niereza
		Y26	Y23	Y25	Y24	Y22	Y21	Y19	Y20		liczników
		SM3p	SM3p	SM3s	SM3s	SM3s	SP	SAN	CB1		statystycznych
E089		SAZ79	SAZ78	SAZ77	SAZ76	SAZ75	SAZ74	SAZ73	SAZ72		ZPK/ITN+PCM/
		Y34	Y31	Y33	Y32	Y30	Y29	Y27	Y28		transl. badan.
		SM4g	SM4g	SM4s	SM4s	SM4s	Pp1	Pm1	SM4s		
E08A		SAZ87	SAZ86	SAZ85	SAZ84	SAZ83	SAZ82	SAZ81	SAZ80		ZPK/ITN+PCM/
		Y42	Y39	Y41	Y40	Y38	Y37	Y35	Y36		ANS
		STGW	SAPF			SM4g	SM4g	SM4s	SM4s		ZWK
E08B		SAZ95	SAZ94	SAZ93	SAZ92	SAZ91	SAZ90	SAZ89	SAZ88		
		Y49	Y48	Y50	Y47	Y45	Y46	Y44	Y43		
E08D		SM2s	SM1s	SCD3	SCA3	SM2s	SM1s	SCD1	SCA1		
1		SM2s	SM1s	SCD7	SCA7	SM2s	SM1s	SCD5	SCA5		
2		SM1s	SM2s	SAN3s	SCR13	SM1s	SM2s	SAN1s	SCR11		
3		SM1s	SM2s	SAN7s	SCR17	SM1s	SM2s	SAN5s	SCR15		
4		SM3s	SM2s	SM1s	SCR1	SM1s	SM2s	SAN9s	SCR13		
5		SM3s	SM2s	SM1s	SCR5	SM3s	SM2s	SM1s	SCR3		
6		SM3s	SM2s	SM1s	SCR9	SM3s	SM2s	SM1s	SCR7		
7		LW8	LW7	LW6	LW5	SAN7	SAN5	SAN3	SAN1		
8		LW10	LW9	SA2	SAN9	SAN7	SAN5	SAN3	SAN1		
9		SM3s	SM3s	SM3s	SM3s	SM3s	SP	SAN	SCB1		
A		SM4g	SM4g	SM4s	SM4s	SM4s	SPp1	SPm1	SM4s		
B		STGW	SAPF			SM4g	SM4g	SM4s	SM4s		
Opracował. Sprawdził. Kontr. norm. Kreślił. Zatwierdził		Nazwisko	Podpis	Data							
					Edycja						
Sterowanie zespołów ZPW, ZPZW ZPZ p (nieparzyste) SZA - 5 (13)					MAPA PAMIĘCI						
					Ark. 3063	J - 301 - 258				TELKOM ZWUT	

Z tyłu szafy na ramie otwieranej lewej umieszczono:

- 8 Zespołów Połączeniowych Wewnętrznych /ZPW/
- 2 Zespoły liczników abonenckich /ZLA i ZLB po 48 liczników/
- 1 zespół liczników statystycznych /ZLC zawierający 40 liczników/
- 10 Zespołów Połączeniowych Zewnętrznych Przyjściowych ZPZp/
- 10 Zespołów Połączeniowych Zewnętrznych Wyjściowych /ZPZw/

ZPW służą do zamykania ruchu wewnętrznego. Odbierają one impulsowanie jedynie w przypadku awarii /zablokowania/ wszystkich ZPZw lub łączy do centrali nadrzędnej. W takim przypadku obsługiwane są jedynie połączenia wewnętrzne.

Podczas normalnej pracy centrali abonenci SPC-100M uzyskują dostęp do ZPZw, gdzie odbierane jest i analizowane impulsowanie.

Do analizy odpowiedniej liczby serii impulsów wydzielonych ZPZw zajmuje łącze międzycentralowe i po otrzymaniu potwierdzenia w postaci sygnału 400 Hz wydaje odebrane cyfry numeru Ab.B.

Strójenie układu impulsowania jest opisane w instrukcji J-301-236 oraz J-301-266

Jeżeli analiza wykazała, że odbierany numer Ab.B jest numerem abonenta we własnej centrali, następuje przełączenie linii Ab.B na stronę A w ZPW i zestawienie drogi połączeniowej od strony B tego zespołu w kierunku Ab.B.

84.	1	TEW/2																		
										Ark. 31	J-301-258					TELFOM ZWUT				

Podczas instalowania centrali i potem w trakcie jej pracy należy zwrócić uwagę na to, czy biegunowość zasilania linii międzycentralowej dołączonej do strony B zespołu zewnętrznego wyjściowego jest właściwa. Prawidłowa biegunowość linii jest kontrolowana w stanie spoczynku przez układ kontroli kierunku prądu KKP /SD-6065-8523/.

Po zajęciu linii i odebraniu sygnału 400 Hz na płycie odbiornika tonu OT powinna się zaświecić czerwona dioda elektroluminescencyjna.

Opis i badanie płytki OT zawarte jest w instrukcji nr. OD-6065-8524, a płytki KKP w instrukcji OD-6065-8523.

I.5.2. Przełącznica.

Przełącznica ścienna powinna posiadać zabezpieczenia wejść zespołów abonenckich i zespołów połączeniowych zewnętrznych przed przepięciami przychodzącymi z linii. Przy przełącznicy może być montowany przekaźnik zasilany z bezpiecznika dodatkowego SPC-100M, który umożliwia w przypadku wyłączenia centrali przełączenie łączów zewnętrznych wyjściowych na określonych z góry abonentów.

I.5.3. Urządzenia zasilające.

Napięcie i pobory prądu jak w pkt. I.4.1.

W miejscowościach, w których często następuje wyłączenie napięcia 220V zaleca się stosowanie podwójnego układu prostowników /siłowni/ i baterii akumulatorów.

Szczegółowy opis budowy, działania oraz eksploatacji

24.	1	rev/2																	
														Ark. 32	J-301-258	TELKOM ZWUT			

siłowni zawiera dokumentacja techniczno-ruchowa dostarczona przez producenta łącznie z siłownią.

I.5.4. Centralka sygnalizacji pożaru.

Zgodnie z WT i projektem instalacyjnym w pomieszczeniu centrali SPC-100M powinna być zainstalowana centralka sygnalizacji pożaru przekazująca informacje o zagrożeniu po wydzielonym łączu do centrali nadrzędnej.

II. MONTAŻ CENTRALI

II.1. MONTAŻ ZESPOŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH

Numery rysunków zespołów przekąźnikowych oraz ich miejsca w szafie podane są na rysunku wyposażeniowym szafy. Po rozpakowaniu należy przeprowadzić kontrolę wizualną zespołów, zwracając uwagę na to, czy wsporniki diod, rezystorów, płytki OT nie zostały wykrzywione, czy nie odpadły kotwice.

Sprawdzić wizualnie okablowanie zespołów.

Przed montażem zespołów w szafie należy sprawdzić, czy końcówki złącz w szafie nie są pogięte, jeśli tak to należy je wyprostować.

Zespół przekąźnikowy montuje się od strony tylnej złącza szafy /z przeciwnej strony niż dochodzący do złącza kabel szafy/.

Należy wprowadzić prowadnice znajdujące się w dolnej części zespołu do otworów prostokątnych.

Przechylając zespół do przodu i do tyłu sprawdzić, czy prowadnice całkowicie weszły w otwory i czy końcówki

złącz zespołu znajdują się naprzeciw złącz szafy.
Dokręcając następnie śrubę znajdującą się nad złączami zespołu spowodować połączenie złączy.

II.2. MONTAŻ PŁYT ELEKTRONIKI.

Uwaga: Płyty elektroniki nie powinny być połączone ze szłączkami szafy do czasu sprawdzenia napięć zasilających.

Pozycje płyt podane są na rysunku wyposażeniowym szafy
oraz w pkt. I.5.1.

Nie należy odkręcać z płyt elektroniki kołków ustalających /kodujących/ miejsce płyty w półce.

III. URUCHOMIENIE CENTRALI.

III.1. PIERWSZE WŁĄCZENIE PO ZAINSTALOWANIU.

1. Sprawdzić czy przetwornica i zespół sygnałowy są umieszczone właściwie i czy są połączone złączami z kablem szafy i czy posiadają wkręcone właściwie bezpieczniki.
2. Przełącznik na przetwornicy powinien być w pozycji WYŁ.
3. Sprawdzić czy nie są wsunięte płyty elektroniki /patrz uwaga pkt. II.2./. Płyta SS-04 powinna w swoim pojemniku posiadać dwa akumulatorki KRs-15/51
4. Sprawdzić czy wyjęte są bezpieczniki główne i indywidualne i przełącznik ST.
5. Włączyć prostownik i sprawdzić napięcie na wyjściu. Ładować baterie akumulatorów, sprawdzić napięcie.

Uwaga: Centrala nie powinna być włączona do pracy bez sprawdzonych baterii akumulatorów.

6. Sprawdzić właściwą polaryzację napięcia na bezpieczniku baterii i bezpiecznikach głównych.
7. Sprawdzić, czy nie ma napięcia po stronie zabezpieczonej bezpiecznikami głównymi.
8. Włożyć bezpieczniki główne, przekaźnik ST oraz bezpiecznik lampki alarmu, powinna zaświecić się lampka sygnalizacji alarmu.
9. Sprawdzić czy nie ma napięcia na wyjściu do bezpieczników indywidualnych (-N) oraz za nimi /patrz: układ połączeń przekaźnika ST, schemat S2D-6065-8063, rozmieszczenie i przeznaczenie bezpieczników indywidualnych SD-6065-8057/..
10. Włożyć bezpieczniki indywidualne
11. Włączyć przetwornicę, powinny na niej zaświecić się zielone diody oznaczające właściwe napięcie wyjściowe.
12. Sprawdzić napięcie +5V na wewnętrznych szynach zasilających w półce elektroniki.
13. Sprawdzić napięcia: -5V na zacisku Ł24, +12 na Ł21 na łączówce Ł3 z tyłu półki elektroniki.
14. Wyłączyć przetwornicę.
15. Włożyć w odpowiednie pozycje płyty elektroniki i wciskać ostrożnie w prowadnice sprawdzając, czy gniazda łagodnie pływając w mocowaniach pozwalają na właściwe wsunięcie wtyków płyt.
16. W płycie SS-04 przełącznik dać w górną połozenie.
17. Włączyć przetwornicę
- system SS-04 powinien uruchomić przekaźnik ST,

E4.

1

TEM/3

Ark.
35

J-301-258

TELKOM
ZWUT

- który swoim zestykiem podaje -48V poprzez indywidualne bezpieczniki do zespołów centrali,
- powinna zgasnąć lampka alarmu, gdy linie miejskie są dołączone i nie ma alarmu z pulpitu utrż.
- w zespole sygnałowym dioda D3 powinna świecić się światłem ciągłym, dioda D2 w rytmie 1sek/4sek
- Dioda D3 obrazuje właściwą pracę generatora 400 Hz
- Dioda D2 zaświeca się w rytmie pracy generatora prądu dzwonienia.

18. Wcisnąć RESET w celu sprawdzenia pracy systemu - przekaźnik ST podczas przytrzymywania przycisku powinien być zwolniony /alarm/.
19. Zwolnić RESET
20. Zgodnie z instrukcją obsługi Pulpitu Utrzymaniowego należy wpisać do pamięci RAM informacje o abonentach, łączach, numeracji SPC-100M, numerach służb specjalnych do których połączenia są bezpłatne, numerach z zaliczaniem jedno i wielokrotnym /w tym co 30 sek/, przyporządkowaniu liczników statystycznych.

Po tych czynnościach przełącznik na płycie SS-04 przechylić w pozycję spoczynkową /pozycja dolna/

Uwaga: Przy odłączonych liniach abonenckich i liniach międzycentralowych wszystkie przekaźniki, mostki powinny być zwolnione. Sterowany jest jedynie przekaźnik ST i al1.

Przyciąganie przekaźników "od" w AZL i zajmowanie SPZw wskazuje na istnienie swarc w polu komutacyjnym.

Ewentualne zwarcia należy usunąć.

Po dołączeniu linii międzycentralowych i braku alarmu na Pulpicie Utrzymaniowym centrala jest przygotowana do badań funkcjonalnych.

III.2. Włączenie zwykłe centrali.

1. Sprawdzić, czy płyty elektroniki są włożone w odpowiednie miejsca.
2. Sprawdzić, czy przełącznik na płycie SS-04 jest w dolnym położeniu.
3. Sprawdzić, czy są włożone bezpieczniki główne, indywidualne oraz przekaźnik ST.
4. Sprawdzić, czy przetwornica jest wyłączona.
5. Włączyć zewnętrzne źródło zasilania -48V i sprawdzić na mierniku prostownika poziomy napięcie baterii i prostownika.
6. Włączyć przetwornicę

III.3. Wyłączenie centrali.

- Wyłączyć przetwornicę

Przekaźnik ST powinien zwolnić i powinna zaświecić się lampka alarmu.

W tej sytuacji można również wyłączyć zewnętrzne źródło zasilania.

- Uwaga:
1. Nie wyjmować płyt z ramy elektroniki przy włączonej przetwornicy
 2. Nie wsuwać w półkę płyt przy włączonej przetwornicy.

III.4. BADANIA CENTRALI

III.4.1. Badania z Pulpitu Utrzymaniowego

Zgodnie z instrukcją obsługi Pulpitu Utrzymaniowego /J-301-295/ wywołać odpowiednie programy testujące sprzęt centrali.

Zinterpretować wyniki zgodnie z opisami.

III.4.2. Badania aparatami telefonicznymi.

Dołączyć aparaty do przełącznicy lub złącz szafy /np.
w ASL/.

III.4.2.1. Ruch wewnętrzny.....

Wybierając numery abonentów wewnętrznych sprawdzić kolejność zajmowania EPZw i EPW i prawidłowość zestawienia połączeń.

Dopuszcza się 1-2 błędne połączenia na 100 prób. Przy większej liczbie błędów sprawdzić napięcia zasilania, uziemienia sprzętu, aparaty telefoniczne.

III.4.2.2. Ruch wyjściowy

Wybieranie numerów abonentów zewnętrznych /próbnych/
naależy poprzedzić sprawdzeniem prawidłowości regula-
cji układów impulsowania w SPZw.

Miernik dołączyć do piórek 02.4-02.5 /dla obwodu o niższym numerze kolejnym/ lub piórek 05.4-05.5 złącza SPZw - patrz etykieta zespołu /D-3001-843/ i schemat SD-6065-1062.

Zgodnie z instrukcją obsługi Pulpitu Utrzymeniowego wywołać program ciągłego impulsowania w zablokowanym ZPZw.

Blokowanie zespołów zgodnie z pkt. III.5.

Ustawić potencjometrem wypełnienie na 2:1 / 1/3 wychylenia miernika ustawionego na pomiar rezystancji/

Po sprawdzeniu regulacji skasować wywołanie programu ciągłego impulsowania i wyjąć zwieracze z zespołów.

Wybierając numery próbne sprawdzić prawidłowość zestawiania połączeń do abonentów zewnętrznych.

Sprawność zależy w tym przypadku od sprawności central w łańcuchu połączeniowym.

Funkcja Odbiornika Tonu i biegunowość linii zostały wcześniej opisane na str.31-32.

Sprawdzić poprawność zaliczania na licznikach abonentkich wybierając numery abonentów, do których połączenia mają być zaliczane jednokrotnie, co 30 sek. wielokrotnie lecz inaczej niż co 30 sek.

Sprawdzić połączenia do służb specjalnych bez zaliczania rozmów.

III.4.2.3. Ruch przyjsiowy.

Zajmując linie z centrali nadrzędnej bezpośrednio z przełącznicy wybierać numery abonentów SPC-100M sprawdzając poprawność zestawiania połączeń. Dwie serie impulsów wybierczych są przyjmowane i analizowane w centrali SPC.

B4.	1	12W/3																	
										Ark. 39	J-301-258					TELKOM ZWUT			

III.4.3.

Sprawdzenie zdalne z łącznicy probierczej.

O ile Badaniowa Translacja Przyjściowa została dołączona do łącznicy probierczej w centrali nadrzędnej można zdalnie sprawdzić zgodnie z opisem BTP /OD-6065-8053/ łącza abonenckie oraz zestawianie połączeń przez centrale SPC-100M.

III.5.

BLOKOWANIE ZESPOŁÓW POŁĄCZENIOWYCH

Blokowanie wyjętych lub nieużywanych zespołów dokonuje się przez zwieranie zworami par piórek na złączach stykowych zespołów od strony kabla szafy:

- dla ZPW CW1 z-R

dla ZPZw CMI z-R

- dla SPZp CMI z-R

Jak to wynika z etykiet zespołów /D-3001-843/ będą to piórka:

dla ZPW: 01.0-02.0 lub 04.0-05.0 lub 07.0-08.0

dla ZPZw: 01.0-02.0 lub 04.0-05.0

dla SPZp: 01.0-02.0 lub 04.0-05.0

Badaniowa Translacja Przyjściowa ma przeznaczony do blokowania specjalny kołek blokujący.

Wkładając zwory w odpowiednie miejsca sprawdzić prawidłowość blokowania zespołów.

Zespół zablokowany nie powinien być wyznaczany do pracy

*Uwaga: Dotyczy serii informacyjnej /zaliczanie sygnałem 16kHz/ w innych centralach ZPZw mają kołek blokujący.

IV.

EKSPLLOATACJA

IV.1.

Okresowe kontrole i sprawdzenia.

IV.1.1.

Baterie

B4.

1

12/12

40

J-301-258

TELKOM
ZWUT

- poziom elektrolitu, stan zacisków, napięcie

IV.1.2.

Prostownik

- stan połączeń śrubowych, stan bezpieczników,
napięcia pracy


IV.1.3.

Szafa centrali

- stan połączeń śrubowych na doprowadzeniu zasilania
- stan bezpieczników
- poprawności połączeń na złączach zespołów i płyt elektroniki
- stan połączeń śrubowych ram wybierakowych z szafą i półki elektroniki z szafą
- stan pakietów sprężyn przekaźników
- stan zestyków
- rama wybierakowa
- zawartość pamięci RAM system SS-04 / sprawdzenie z Pulpitu Utrzymaniuowego/

Uwaga: Istnieje możliwość dodatkowej obserwacji impulsów licznikowych dla wybranych /maks.2/ abonentów na łączówce R24.3.7 lub R24.3.9./sygnały SKZ1 i SKZ2/.

Impuls jest identyfikowany pojawieniem się masy na wyjściu 12Y48 lub 12Y49 płyty 82A poz.12, po spolaryzowaniu napięciem baterii przez rezystor nie mniejszy niż 1,5 K Ω .
Przyporządkowanie sygnałów SKZ1 i SKZ2 abonentom dokonuje się zgodnie z J-301-266 p.2.6.2



IV.2.

Badania okresowe funkcji komutacyjnych

Wykonać jak w pkt. III.4 generując po kilka połączeń
każdego rodzaju.

Liczniki statystyczne pokazują ile razy były brane do pracy poszczególne zespoły połączeniowe. Ostatni licznik zlicza zerowania /RESET/ centrali. Podział liczników /na grupy zespołów komutacyjnych/ oraz inne ich funkcje opisuje instrukcja obsługi Pulpitu Utrzymywania

IV.3.

ALARMY

IV.3.1.

Prawidłowa praca centrali

Podczas bezawaryjnej pracy centrali lampka alarmu głównego na szafie centrali jest zgaszona. W zespole sygnałowym zielona dioda /gen. 50 Hz/ miga w rytmie 1 sek/4 sek.

W przetwornicy świecą się diody wskazując właściwe poziomy napięć zasilających.

Na pulpicie utrzymaniowym brak sygnalizacji alarmów.

IV.3.2.

Wadliwa praca centrali.

Alarm główny /lampka APF/ może być uruchomiony /o ile istnieje zasilanie -48V z prostownika lub baterii/ w następujących przypadkach:

1. brak napięcia sieci lub alarm prostownika
2. przepalony bezpiecznik główny /jeden/ lub indywidualny,
3. awaria przetwornicy
4. nie pracuje system mikrokomputerowy
5. wciśnięty RESET na listwie z lewej strony półki elektroniki
6. programowe sterowanie lampką alarmu w sytuacjach wskazujących na wadliwą pracę sprzętu /brak sygn. 50 Hz, brak sygn. 400 Hz, blokada wybieraków, awaria sterowników itp./.

Wizualizacja stanu centrali jest dokonywana na Pulpicie Utrzymaniowym zgodnie z instrukcją J-301-295.

Ed.

1

3/r

Ark.
42

J-301-258

TELKOM
ZWUT

Do centrali nadrzędnej przekazywane są następujące alarmy:


- alarm pożarowy, po wydzielonym przewodzie
- alarm siłowni po wydzielonym przewodzie
- alarm pilny /brak zasilania, awaria generatora 50 Hz lub 400 Hz/ awaria systemu sterującego, blokada wybieraków/ po wydzielonym łączu /2przew./
- alarm niepilny /wskazuje na obniżenie się sprawności obsługowej o 20%/. po wydzielonym łączu /2przew./ j.w.

W zależności od rodzaju alarmu na przewody a/7/ i b/8/ z Badaniowej Translacji Przyjściowej podany jest potencjał:

	a/7/	b/8/	stan A1
alarm pilny	izolacja lub masa	izolacja lub masa	
alarm niepilny	OV /masa/	-48V	stan A1 1 ⁺
brak alarmu	-48V	OV /masa/	A1 2 ⁺

/-48V i OV przez rezystory 400om /

W przypadku awarii centrali SPC /brak -48V lub niesterowany przez płytę systemu przekaźnik st/ można przełączyć linie ustalonych wcześniej 10 abonentów na łącza wychodzące w kierunku centrali nadrzędnej. Poniżej przedstawiono schemat okablowania przekaźników awaryjnych, które mogą być umieszczane w przełącznicy głównej.



V. SPRAWDZENIE REGULACJIV.1. RAMA WYBIERAKOWA.

Przed uruchomieniem centrali konieczne jest systematyczne sprawdzenie regulacji ram wybierakowych, gdyż podczas transportu może się zdarzyć uszkodzenie wymagające demontażu, a następnie montażu ramy z koniecznością lub bez konieczności wymiany części.

V.1.1. Wybierak.V.1.1.1. Kotwica mostka

Kotwica mostka powinna obracać się swobodnie i łatwo powracać do styku ze swym tylnym zderzakiem.


Po uniesieniu jej góry powinna ona opaść pod wpływem swego ciężaru.

Gdy kotwica mostka znajduje się w stanie spoczynkowym ruch swobodny nie powinien przekraczać 0,15 mm /na nowym mostku luz ten wynosi około 0,05mm/.

Dla obniżenia luzu należy odblokować śrubę zderzaka tylnego /klucz 910.200/, umieścić sprawdzian 0,05 mm /sprawdzian płaski 185.630/ między występ zderzaka a kotwicę mostka w stanie spoczynku, popchnąć lekko zderzak dosuwając go do kotwicy a następnie zablokować śrubę. W celu łatwego wyjęcia sprawdzianu doprowadzić w razie potrzeby kotwicę do jego położenia roboczego. Postąpić w ten sam sposób z zatrzaskiem /klucz 399.394/

Uwaga:

Przed zamontowaniem kotwicy mostka przesmarować lekko oliwą ostrza obrotu dwóch końców i punktu wsporczego kotwicy na górnej powierzchni zderzaka. Przesunąć natłuszczony kawałek papieru sprasowanego między klockiem sprężyny zwrotnej a zaczepem mostka.





MIĘJSCA SMAROWANIA PODCZAS MONTAŻU

V.1.1.2. Sprężyny stykowe szyn stykowych.

Prowadnice sprężyn stykowych powinny opierać się na łapach szyn stykowych /bez szczeliny między prowadnicą a łapą/.

V.1.1.3. Zespół sprężyn czołowych mostka.

Kłoczek sprężyny zwrotnej powinien być w przybliżeniu wycelowany w stosunku do zaczepu ramienia w taki sposób, aby zaczep nie wystawał z bloków kłocka. W celu wyregulowania położenia zespołu sprężyn należy odblokować nakrętkę mocującą zespół na płytce, wycelować kłoczek, a następnie dokręcić nakrętkę /klucz 910.200/.

**DOBRE****ŹLE**

V.1.1.4. Działanie mostków.

Skok sprężyn stykowych mostka.

W celu sprawdzenia skoku towarzyszącego sprężynom stykowym, należy ustawić drążek w położeniu roboczym i umieścić sprawdzian 0,5 mm /631.328 B/ pomiędzy kotwicę i rdzeń mostka. Manipulować mostkiem naciskając kotwicę i sprawdzić zamykanie się zestyków.

Tym samym sprawdzianem sprawdzić zamykanie się sprężyn dla kilku grup sprężyn /na końcach i w środku mostka/. Jeśli kontrola ta da wynik negatywny wówczas ustawić w położeniu roboczym drugi drążek /licząc od elektromagnesu mostka/, odkręcić pół obrotu śrubę mocującą jarzmo /klucz 910.200/ i ustawić kotwicę /przy włożonym sprawdzianie/, w taki sposób, aby sprężyny stykały się z szynami z lekkim naprężeniem. Zablokować śrubę.

Zmienić następnie sprawdzian 0,5 mm na sprawdzian 1,1 mm /631.328 D/ i manipulując mostkiem sprawdzić, czy zestyki nie zwierają się.

Posługując się tymi samymi sprawdzianami sprawdzić rozwieranie się i zwieranie innych grup sprężyn / na końcach i w środku mostka/.


Ed. r/1

Ark.
46/3


J-301-258

* TELKOM
ZWUT

USTAWIENIE KOTWICY MOSTKA




Jeżeli istnieje widoczna różnica w zwieraniu się sprężyn położonych przy elektromagnesie i sprężyn położonych najdalej, wówczas należy poprawić równoległość między kotwicą mostka a zespołem szyn stykowych zginając za pomocą narzędzia 347.762 łapę unoszącą górny koniec kotwicy. Następnie w razie potrzeby doregulować położenie kotwicy.



W celu regulacji sprężyn, których stycki po przeprowadzonej powyższej regulacji nie zwierają się w przewidzianych tolerancjach, postępować w sposób następujący /za pomocą narzędzia 910.960/:

- a. w celu odsunięcia sprężyn od szyny stykowej należy nacisnąć sprężyny długie i krótkie posuwając narzędzie po stronie przeciwnej styckom w celu zgięcia końca sprężyny,
- b. w celu zbliżenia sprężyn do szyny stykowej - sprężyny krótkie i pierwsza sprężyna długa: trzymać koniec sprężyny narzędziem 910.960, zaś drugim narzędziem z rys. 919.960 wywierać nacisk na sprężynę od strony stycków,
- c. w celu zbliżenia sprężyn do szyny stykowej - sprężyny długie z wyjątkiem pierwszej: wywierać nacisk na sprężynę po stronie stycków, przy czym sprężyna



opiera się na szynie dolnej.

Gdy kotwice mostków znajdują się w stanie spoczynkowym, odstęp między styckami sprężyn a zespołem szyn stykowych powinien wynosić minimum 0,20 mm.

W razie potrzeby doregulować końce sprężyn w sposób podany powyżej.

Ed. r/1

Ark.
48/63

J-301-258


• TELKOM
ZWUT

V.1.1.5. Układy sprężyn czołowych mostka.

Pierwsza sprężyna zestyku X powinna opierać się na popychaczu sprężyny zwrotnej mostka w stanie spoczynkowym bez ograniczenia nacisku.

Sterowanie sprężynami czołowymi przez mostek:
wprowadzić między ugięcie kotwicy a rdzeń sprawdzian
0,5 mm /631.328B/, manipulować kotwicą naciskając zwore
1, sprawdzić czy wszystkie zestyki T zespołu sprężyn
są otwarte. Zmienić następnie sprawdzian 0,5 mm na
0,3 mm /631.328A/ i sprawdzić czy wszystkie zestyki T
zwierane są zamknięte.

W celu ewentualnej regulacji skoku prowadnicy zgiąć
ramię popychacza mostka posługując się narzędziem
910.197.



V.1.1.6. Luz zaczepu zderzaka tylnego.

Gdy mostek znajduje się w położeniu roboczym, luz między zaczepem zderzaka tylnego, a górną powierzchnią zwory powinien się zawierać w granicach od 1,7 do 1,6 mm /sprawdzian 399.364B/.

W celu przeprowadzenia regulacji zgiąć zderzak tylny
narzędziem 399.380

V.1.1.7. Ruch sprężyn wyróżniających.

Manipulując drążkami sprawdzić czy sprężyny wyróżniające swobodnie wchodzi pod swe prowadnice /w razie potrzeby doregulować sprężyny wyróżniające, które są skrócone. Patrz poniżej "drążki"/. W razie potrzeby w celu ułatwienia ruchu zmienić położenie zderzaka tylnego i położenie cewki w granicach opisanych wyżej.

V.1.1.8. Wymiana cewki mostka.

Odkręcić śruby zderzaka tylnego /klucz 910.200/ i uchwytu dźwigni kotwicy /klucz 399.394/. Zdjąć zderzak tylny i odchylić uchwyt dźwigni kotwicy ku górze. Przesunąć dźwignię ku przodowi i w lewo. Wyjąć śrubę mocującą cewkę do jarzma, a następnie wyjąć cewkę skośnie w stosunku do dźwigni kotwicy. Wkładając cewkę wykonać tę operację w odwrotnej kolejności. Następnie wyregulować położenie kotwicy - sposób podany wyżej.

V.1.2. Drążki.V.1.2.1. Montaż drążków.

Sprężyny wyróżniające powinny być w przybliżeniu prostoliniowe /wyprostować lub wymienić wadliwe sprężyny wyróżniające/.


Każdy amortyzator powinien być swobodnie osadzony na sprężynie. W razie potrzeby należy wyprostować jego końcówkę, aby uniemożliwić jej odsuwanie się od ukośnej części sprężyny wyróżniającej.

W celu wyjęcia sprężyny wyróżniającej /na drążku zdemonstrowanym/ wyciągnąć ją obracając w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.

Po uprzednim wyrównaniu końców sprężyn wyróżniających, dla umożliwienia montażu drążka umieścić go na swoim miejscu sprawdzając, czy każda z jego sprężyn wyróżniających przechodzi swobodnie między dwoma prowadnicami bez opierania się o te prowadnice lub o otwór mostka, co mogłoby spowodować odkształcenie sprężyn.

V.1.2.2. Skok kotwicy.

W celu wyregulowania skoku kotwicy zgiąć łapę wsporcza drążków /Od strony kotwicy/ posługując się narzędziem 399.379 i doprowadzić ją do takiego położenia, aby podwójny sprawdzian 1,1 mm /CHZ 0584Y/ przechodził swobodnie między kotwicą a rdzeniem i aby sprawdzian 1,2 mm przechodził bez wywierania siły.



V.1.2.3. Zespół sprężyn czołowych drążka.

Przed montażem przesmarować lekko punkty obrotu dźwigni wahliwej.

Sprawdzić, czy nacisk zwrotny dźwigni wahliwej mierzony na końcu wiałek wynosi od 50 do 100 gramów.

Przesmarować lekko punkty styku między dźwignią wahliwą a popychaczem sterującym.

Ed. r/1

Ark.
52/63

J-301-258


• TELKOM
ZWUT

V.1.2.5. Położenie sprężyn wyróżniających.

Wycentrowanie sprężyny wyróżniającej jest właściwe, jeśli manipulując drążkiem /naciskając kotwicę w pobliżu zagiętej krawędzi/, a następnie manipulując mostkiem:

- w razie wprowadzenia podwójnego sprawdzianu 0,3 mm /619.369X/ do szczeliny powietrznej kotwica - rdzeń, następuje zmiana położenia sprężyn stykowych mostka.
- w razie wprowadzenia podwójnego sprawdzianu 0,8 mm /619.369X/, nie następuje zmiana sprężyn stykowych mostka.

Sprężyna wyróżniająca powinna opierać się na mostku wywierając bardzo mały nacisk. Podczas ręcznego manipulowania drążkiem, przesuwanie się sprężyny wyróżniającej na mostku powinno przebiegać płynnie. W celu regulacji centrowania lub nacisku, trzymać drążek narzędziem 399.373 i gniać łapę wsporcza sprężyny wyróżniającej narzędziem 399.372.



Ed. 1/1

Art.
54/63

J-301-258

• TELKOM
ZWUT

[illegible]

a - UKŁAD SPR. NORMALNY

b - UKŁAD Z ZESTYKIEM „X”

Prowadnica ze sprężynami
ruchomymi

Łapa stała

Łapa ruchoma

Ramię

Ramię
(Kotwica w stanie
pracy)

Szczelina mniejsza od 0,45

Szczelina 0,25 do 0,95

W celu korekcji położenia układu sprężyn należy
zwolnić śrubę mocującą /luz występu prowadnicy/.

V.2.1.2.

Ewentualna regulacja tylnego zderzaka.

Regulację tę przeprowadza się zginając koniec zderzaka
tylnego /narzędzie 507.497/.

Aby nie dopuścić do opuszczenia prowadnicy ruchomej,
w żadnym przypadku ramię uruchamiające układ sprężyn
bez zestyku X nie powinno całkowicie odsłonić występu
prowadnicy ruchomej, gdy kotwica jest naciskana na
zderzak tylny.

Układ sprężyn bez zestyku X

Ramię kotwicy powinno mieć lekki luz między zderzakiem
tylnym a powierzchnią popychającą prowadnicy ruchomej,
wynoszący maksimum 0,61 mm /sprawdzian 340.161 M/.

Układ sprężyn z zestykiem X: Powinien być zapewniony
luz między zestykami X, wynoszącymi minimum 0,25 mm.
/sprawdzian 340.161 L/.

Uwaga:

Gdy kotwica ma dwa ramiona uruchamiające dwa układy
sprężyn, wówczas wystarczy, gdy tylko ramię sterujące
układem usytuowanym w pozycji i stykać się będzie
ze swym zderzakiem tylnym, inny zderzak jest usunięty.

Ed. 1/1



Ark.
57/63

J-301-258

• TELKOM
ZWUT


a - UKŁAD SPRĘŻYN NORMALNY

b - UKŁAD SPRĘŻYN Z „X”



V.2.1.3. Regulacja układu sprężyn.

Regulacji układów sprężyn podanych w dalszych punktach dokonuje się gnąc łapę wsporczą prowadnicy stałej za pomocą narzędzia 340.380A. Może zdarzyć się, że pewne zestyki nie mieszczą się w dopuszczalnych granicach regulacji. W tym celu należy je indywidualnie wyregulować przez gięcie końców sprężyn za pomocą giętki 507.497.



Bd. r/1

Ark.
58/63

J-301-258

• TELKOM
ZWUT

i resztyki T.

- Po włożeniu sprawdzianu 0,2 mm /340.161K/ między

wszystkie zestyki R powinny być zamknięte.

- Uruchamiając kotwice, sprawdzić czy wszystkie zestyki T zamykają się po otwarciu wszystkich zestyków R.

- Za pomocą sprawdzianu 0,62 mm /340.161T/ sprawdzić, czy wszystkie zestyki T są zamknięte.

- Sprawdzić, czy prowadnica ruchoma styka się z łapą wsporcza.

Układ sprężyn posiadający tylko zestyki R /skok
skrócony lub normalny/

- Umieścić sprawdzian 0,25 mm /340.161L/ między prowadnicę ruchomą a łapą wsporczą i sprawdzić, czy wszystkie zestyki są zamknięte.

- Umieścić sprawdzian 0,45 mm /349.161H/ w to samo miejsce i sprawdzić, czy wszystkie zestyki R są otwarte.

- Sprawdzić, czy prowadnica ruchoma styka się z łapą wsporczą.

Układy zawierające tylko zestyki T /skok skrócony lub normalny/

- W stanie spoczynku dla skoku skróconego odległość między styczkami powinna wynosić minimum 0,15 mm, a dla skoku normalnego 0,5 mm.

- Umieścić sprawdzian 0,17 mm /340.161 Q/ między prowadnicę ruchomą a łapę wsporcza i sprawdzić czy zestyki T są otwarte.

- Umieścić sprawdzian 0,35 mm /340.161 I/ w to samo miejsce i sprawdzić, czy zestyki są zamknięte.

V.2.1.3.4. Układy z zestykami TR

/skok normalny/

Zestyki inne niż TR są sprawdzane w sposób opisany
wyżej zaś zestyki TR w sposób następujący:

- W stanie spoczynku odległość minimalna między zestykami T układu TR powinna wynosić 0,15 mm.
- Umieścić ten sam sprawdzian między prowadnicą ruchomą a łapą wsporczą i gnać koniec sprężyny tak aby:
 - zestyk T układu TR był otwarty przy sprawdzianie 0,17 mm /340.161 Q/.
 - zestyk T układu TR był zamknięty przy sprawdzianie 0,35 mm /340.161 I/.
 - zestyk R układu TR był zamknięty przy sprawdzianie 0,55 mm /340.161 S/.
 - zestyk R układu TR był otwarty przy sprawdzianie 0,72 mm /340.161 U/.

V.2.1.3.5. Układ z zestykiem X


Druga sprężyna zestyku X powinna być oparta o prowadnicę ruchomą. Jeśli tak nie jest, gnać za pomocą narzędzia 347.942.

- Za pomocą tego samego narzędzia gnać pierwszą sprężynę zestyku X, tak aby siła niezbędna do zamknięcia zestyków zawierała się między 13 a 20 gramami. Siłę tę zmierzyć na końcu sprężyny.
- Uruchamiając kotwicę sprawdzić równoczesne zamykanie się dwóch styków zestyku X.

2000



Maksymalnej siły nie należy nadawać przewodnicy, jeśli przekaznik ma odpowiadać warunkom na nieprzysiąganie.

SPRĘŻYNA ZWROTNA DLA PROWADNICY RUCHOMEJ



V.2.1.3.7. Skok prowadnicy ruchomej.

Kotwica powinna być w stanie przyciągniętym. Odpowiedni do skoku minimalnego sprawdzian powinien przejść swobodnie pomiędzy prowadnicą i łapą wsporcza, a sprawdzian odpowiadający skokowi maksymalnemu nie. W celu wyregulowania skoku gniać w zależności od potrzeby ramię kotwicy narzędziem 399.103 trzymając silnie kotwicę przy rdzeniu.



Skok normalny:	minimalny	0,89 mm	/sprawdz.	340.161 O/
	maksymalny	0,95 mm	/	" 340.161 B/
Skok skrócony/	minimalny	0,61 mm	/	" 340.161 M/
	maksymalny	0,66 mm	/	" 340.161 N/

Ważna uwaga:

Regulacja układów sprężyn powinna być przeprowadzona w taki sposób, aby minimalna szczelina między powierzchniami nie stykających się dwóch sąsiednich sprężyn, wynosiła dla zestawu T w stanie spoczynku a dla zestawu R w stanie przyciągniętym minimum 0,2 mm.

V.2.1.4. Elektryczne sprawdzanie działania przekaźnika.

Wartości podlegające elektrycznemu sprawdzaniu przekaźnika podane są na schemacie lub w nomenklaturach wyposażenia. Zawierają one:

- Prąd działania /sprawdzanie/, który podany jest w miliamperach i dotyczy w zasadzie pierwszego uzwojenia. W wyjątkowych przypadkach wartość ta uzupełniona jest drugą wartością, która podaje prąd niedziałania /sprawdzania/, gdy wymaganie takie jest konieczne.

W przypadku gdy sprawdzanie wymagane jest na innym niż na pierwszym uzwojeniu, wartości powyższe uzupełnione są literą i tak:

Litera B określa uzwojenie 2,

Litera C określa uzwojenie 3.

Uwaga:

Pewne przekaźniki o ściśle określonym przeznaczeniu mogą posiadać regulację specjalną. Prąd ich działania podany jest w specjalnej karcie regulacji. Odnośnik do kart regulacyjnych jest podany w kolumnie "sprawdzanie" za pomocą liter "RP" a następnie numeru określającego regulację, którą należy wykonać.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PULPITU UTRZYMANIOWEGO CENTRALI SPC-100 M

Korzystanie i udostępnianie osobom trzecim zabronione bez zgody TELKOM ZWOT


Educja																									
		1	1	1	1	1	1	1																	
		47	48	49	50	51	52	53																	
		Arkusze																							
Educja																									
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
		Arkusze																							
Educja																									
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		Arkusze																							
Educja	Oprac. wpl.	AW. Jankowski		Podpis		90.10.16																			
	Spr. wpl.	Zullinowicz		Podpis		90.10.18																			
	Zatwierdził	R. JAROCKI		Podpis		90.10.19																			

Instrukcja obsługi pulpitu
utrzymaniu centrali
SPC-100 M

Arh.
1/53

J-301-295

TELKOM
ZWOT



Rys. 1 Widok płyty czołowej pulpitu utrzymaniowego

W górnej części pulpitu umieszczono zespół 16 lampek sygnalizacyjnych (diody elektroluminescencyjne). Pod lampkami znajduje się wyświetlacz sześciopozycyjny a w dolnej części pulpitu zespół 21 przycisków stanowiących klawiaturę pulpitu utrzymaniowego.

Funkcje przycisków

AC przycisk akceptacji. Jego naciśnięcie jest poleceniem uaktualnienia danych w pamięci systemu zgodnie z informacją zobrazowaną na wyświetlaczu, lub wyświetlenia danych z pamięci.

K przycisk kasowania. Jego naciśnięcie jest

ALARM 4 zablokowanie zespołu lokalnego.

ALARM 5 zablokowanie zespołu wyjściowego.

ALARM 6 zablokowanie zespołu przyściowego.

ALARM 7 awarię generatora.


ALARM 8 uszkodzenie pamięci systemu sterującego.

Dla lokalizacji przyczyn alarmów służy program P0. Program ten umożliwia obsłudze centrali dokładną lokalizację zespołu centrali powodującego alarm przez zobrazowanie informacji na wyświetlaczu cyfrowym.

Informacje o alarmach przechowywane są w pamięci systemu i wizualizowane na pulpicie utrzymaniowym przez przyporządkowanie zespołu nadzorowanego jednemu segmentowi wyświetlacza. Świecenie segmentu ciągle oznacza brak alarmu, migowe awarię zespołu. Dla alarmów od 1 do 8 konfiguracja segmentów odpowiada rozmieszczeniu sprzętu w szafie centrali.


Źnaczenie segmentów jest następujące:

ALARM 1



Z1 - przepalony
bezpiecznik
Z2 - brak ładowania bat.
akumulatorów
Z3 - brak 220 V

ALARM 2



K0 do K9 - numer układu
kontroli łącza

ALARM 3

...	C1
...	C2
U2	U3	U4	U5	U6

C1 - wybierak 1

C2 - wybierak 2

ALARM 4

...	...	L0	L3	L6
...	...	L1	L4	L7
...	...	L2	L5	...
U2	U3	U4	U5	U6

L0 do L7 - numer zespołu
wewnętrznego

ALARM 5

W0	W2	W4	W6	W8
...
W1	W3	W5	W7	W9
U2	U3	U4	U5	U6


W0 do W9 - numer zespołu
zewnętrznego
wyjściowego

ALARM 6

P0	P2	P4	P6	P8
...
P1	P3	P5	P7	P9
U2	U3	U4	U5	U6

P0 do P9 - numer zespołu
zewnętrznego
przyszłościowego


ALARM 7



G1 - generator 60 Hz

G2 - generator 400 Hz

ALARM 8



M1 - EPROM

M2 - RAM

M3 - RAM z podtrzymaniem
baterijnym

1.3

PROGRAM OBSŁUGI ABONENTÓW / P1 /

Program P1 jest programem umożliwiającym obsługę centralki: określanie typów łącz, kategorii abonentów itp. Program posiada 9 podprogramów które przeznaczone są do realizacji określonych zadań administracyjnych.

Dostępne są następujące podprogramy administracyjne:

- P1.1 dla wyświetlania informacji o abonencie:
nr sprzętowy, nr katalogowy, kategoria abonenta.
- P1.2 dla obsługi numerów katalogowych i sprzętowych
- P1.3 dla obsady abonentów i cechowania abonentów
nieobsadzonych, określanie kierunku obsługiwanego
pucha (np. aparat wrzutowy).
- P1.4 dla czasowego wyłączania abonentów.

P1.5 dla ustalania uprawnień abonentów do generowania ruchu:

- 0 - ruch wewnątrzcentralowy.
- 1 - ruch wewnątrzstrefowy.
- 2 - dyskryminacja kierunków międzynarodowych.
- 3 - ruch bez ograniczeń.

P1.6 dla określania łączy współpracujących z przystawką AWS.

P1.7 dla określenia taryfy zaliczania dla połączeń wewnętrznych:


- 0 - zaliczanie co 3 min.
- 1 - zaliczanie jednokrotne

P1.8 dla konfigurowania wiązek PDK.

P1.9 dla określania łączy z obserwacją ruchu.

1.4. PROGRAM WPISU NUMERU CENTRALI / P2 /

Numer abonenta w centrali SPC-100M składa się z dwóch części, numeru centrali i numeru katalogowego. Minimalna długość pełnego numeru abonenta wynosi 3 cyfry, maksymalna 7 cyfr.



Program P2 umożliwia obsłudze centrali określenie numeru centrali zgodnie z obowiązującą zasadą w miejscu zainstalowania centrali.

1.5 PROGRAM USTALENIA WYPOSAZENIA CENTRALI / P3 /

Program umożliwia indywidualne wyłączenie z ruchu zespołów połączeniowych co pozwala na uzyskanie dowolnej konfiguracji sprzętowej centrali. Zespoły wyłączone są niewidoczne przez programy komutacyjne i nie wymagają ustawiania blokad. Szczególnie przydatne jest to w przypadku zespołów połączeniowych wyjściowych i przyściowych których ilość w centrali zależy od ilości łączy do centrali nadrzędnej.

Program można wykorzystywać także dla wyłączania z ruchu zespołów niesprawnych.

Są 4 podprogramy ustalania wyposażenia. Każdy z nich jest związany z obsługą określonego typu zespołów:

- P3.1 dla włączania/wyłączania zespołów przyściowych,
P3.2 dla włączania/wyłączania zespołów lokalnych,
P3.3 dla włączania/wyłączania zespołów wyjściowych,
P3.4 dla włączania/wyłączania zespołu badaniowego.

1.0 PROGRAM OBSLUGI TABEL NUMEROWYCH / P4 /

Program P4 umożliwia obsługę tabel numerowych zawierających informacje o numerach kierunków ze specjalną taryfą zaliczania oraz numerów podlegających dyskryminacji dla określonych kategorii abonentów.

Jest 8 podprogramów obsługi tabeli numerowych:

- P4.1 dla tabeli numerów połączeń bezpłatnych.
- P4.2 dla tabeli numerów z zaliczaniem jednokrotnym.

- P4.3 dla tabeli numerów z zaliczaniem co 3 min.
- P4.4 dla tabeli numerów z zaliczaniem co 30 sek.
- P4.5 dla tabeli numerów relacji miasto - miasto.
- P4.6 dla tabeli numerów relacji państwo - państwo.

W każdej tabeli można zapisać do 40 numerów o maksymalnej długości 8 cyfr.

Rozróżniane są dwie grupy tabel numerowych. Pierwsza grupa to tabele specjalnych rodzajów zaliczania (P4.3 do P4.6). Druga grupa to tabele dyskryminacji (P4.5 i P4.6).

Wewnątrz grupy tabel obowiązuje następująca zasada: Numer wpisany do jednej tabeli grupy nie może wystąpić w innej tabeli tej samej grupy, a także nie może być prefiksem lub rozszerzeniem numeru występującego już w tej lub w innej tabeli grupy.

1.7 PROGRAM OBSŁUGI TESTÓW / PA /

Są dwa podprogramy obsługi testów:

- PA.1 test ciągłego impulsowania (dotyczy tylko centrali SPC-100M z sygnalizacją stałoprądową).
- PA.2 test stanu łącza abonenckiego.

Podprogram PA.1 pozwala na ustawienie ciągłego impulsowania przekaźnika 'imp' w zespołach ZPZW co umożliwia jego regulację. Warunkiem startu programu ciągłego impulsowania w ZPZW jest przerwa łącza do centrali nadrzędnej i ustawienie zespołu w stan blokady.

Podprogram PA.2 umożliwia obserwację stanu określonego łącza abonenckiego.

2. OPSEUGA PULPITU UTRZYMANIO EGO

2.1 WIA DOMOSCI DOŁNE

Programy dostępne dla obsługi centralli podzielone są na sześć programów administracyjnych. Programy administracyjne osiągalne są bezpośrednio po włączeniu pulpitu utrzymaniowego. Z części programów administracyjnych dostępne są również podprogramy w związku z tym tworzy się tzw. drzewo programów.

Obsługa centrali jest informowana na bieżąco z którym programem lub podprogramem aktualnie współpracuje. Informacje te są wyświetlane na pierwszej pozycji wyświetlacza (w polu U1).

Jeżeli w polu II wyświetlana jest cyfra lub litera bez kropki, oznacza to że jest aktualnie włączony program administracyjny oznaczony wyświetlanym znakiem. Jeżeli natomiast w polu III jest wyświetlana cyfra z kropką to włączony jest podprogram dostępny z programu administracyjnego tego, który wywołany był ostatnio.

Podczas pracy z dowolnym programem lub podprogramem cały czas na diodach elektroluminescencyjnych wyświetlana jest informacja o stanie alarmów. Jedyne wyjątkiem jest tylko podprogram Pi.1, który wykorzystuje diody do zobrazowania kategorii abonentów.

W przypadku pojawienia się na wyświetlaczu komunikatu ERROR należy skasować błąd przyciskiem K. Nastąpi wtedy powrót do programu administracyjnego, a następnie powtórzyć wszystkie operacje bezbłędnie.

W przypadku pojawienia się na wyświetlaczu komunikaty [nie należy] skasować komunikat przyciskiem K. Nastąpi wtedy powrót do programu administracyjnego, a następnie przestawie przełącznik protekcji zapisu na systemie sterującym (w górne położenie) i powtórzyć wszystkie operacje.

W przypadku pojawienia się na wyświetlaczu komunikatu FULL należy skasować komunikat przyciskiem K. Nastąpi wtedy powrót do

programu administracyjnego.

UWAGA! Podczas normalnej pracy przełącznik protekcji zapisu na systemie sterującym centrali powinien być ustawiony w dolnym położeniu. Zabezpiecza to dane w pamięci przed przypadkowym skasowaniem. Przełącznik ten ustawia się w górne położenie jedynie podczas wpisywania danych do pamięci z podtrzymaniem bateryjnym.

Jeżeli przełącznik na systemie sterującym jest w położeniu odblokowującym pamięć (górne położenie) naciśnięcie przycisku **RESET** w centrali powoduje ustalenie następujących danych administracyjnych w pamięci systemu :

numer centrali	pusty
kategoria abonenta	3
taryfa łącz	zaliczenie 00 9 min.
obsługa łącz	włączone
wyposażenie łącz	apar. zwykły
zespoły połączeniowe	włączone
tabele numerowe	puste
numery katalogowe	odpowiadają sprzętowym

2.2

WŁĄCZENIE PULPITU

W stanie normalnej pracy centrali wyświetlacz na pulpicie utrzymeniowym jest wygaszony. Świecą się jedynie diody elektroluminescencyjne sygnalizując stan nadzorowanych zespołów.

Aby włączyć pulpit utrzymeniowy należy nacisnąć dowolny przycisk klawiatury. Spowoduje to pojawienie się na wyświetlaczu na 3 sek. komunikatu o wersji zainstalowanego w centrali programu. Następnie wyświetli się komunikat PROGR informujący obsługę o gotowości programu pulpitu utrzymeniowego do przyjmowania połączeń.

Jeżeli w ciągu 7 minut nie zostanie użyta klawiatura pulpitu samoczynnie wyłączy się (wyświetlacz gaśnie, a program obsługujący pulpit przechodzi w stan nadzoru włączenia). Zasada taka obowiązuje we wszystkich fazach realizacji programów administracyjnych.

Operator może również sam wyłączyć pulpit utrzymeniowy naciskając przycisk K w czasie gdy na wyświetlaczu występuje komunikat PROGR.

Ponowne włączenie pulpitu nastąpi po naciśnięciu dowolnego przycisku klawiatury. Zaleca się użyć przycisku AC.

Komunikat PROGR informuje operatora pulpitu utrzymeniowego że program obsługi pulpitu oczekuje na wybór programu administracyjnego. Operator powinien w tym momencie nacisnąć jeden z przycisków z zakresu od 0 do 4 lub 5 w zależności od tego, który program administracyjny interesuje go w danej chwili. Naciśnięcie przycisku K spowoduje wygaszenie wyświetlacza. Natomiast naciśnięcie każdego innego przycisku nie będącego numerem programu administracyjnego jest błędem sygnalizowanym na wyświetlaczu przez komunikat EPROG. Komunikat ten należy skasować używając przycisku R. Po skasowaniu błędu na wyświetlaczu ponownie pojawi się komunikat PROGR.

OBSERWACJA ALARMÓW

Aby wywołać program obserwacji alarmów (PO) po włączeniu pulpitu utrzymaniowego (pkt. 2.2) należy nacisnąć przycisk 0. Zgłoszenie się programu PO jest sygnalizowane przez zaświecenie cyfry 0 na wyświetlaczu w polu U1 i migającej kropki (kursora) w polu U6. Program administracyjny PO oczekuje wtedy na wybór alarmu (naciśnięcie jednego z przycisków od 1 do 8), lub na polecenie wyłączenia programu PO i powrót do fazy PROG (naciśnięcie przycisku K). Naciśnięcie innego przycisku niż wyżej wymienione jest błędem i spowoduje ono wyświetlenie się komunikatu ERROR. Komunikat ten należy skasować używając przycisku K. Po skasowaniu błędu na wyświetlaczu ponownie pojawia się cyfra 0 w polu U1 i migający kursor w polu U6. Program administracyjny PO znowu oczekuje na wybór alarmu, lub na wyłączenie go.


Po zgłoszeniu się programu PO należy przez naciśnięcie przycisku 1 do 8 wybrać rodzaj alarmu do obserwacji. Potwierdzeniem przyjęcia i wykonania polecenia jest wyświetlenie numeru alarmu w polu U1 wraz z kropką.

Stan pól U2 do U6 wyświetlacza zależy od stanów układów podlegających kontroli zgodnie z opisem w pkt. 1.2.

Skasowanie wyświetlania stanu układów i powrót do programu administracyjnego PO następuje po naciśnięciu dowolnego przycisku. Zaleca się używanie przycisku K.

[illegible]

Diody czerwone (cechy abonenta dla ruchu wyjściowego ab. A)



off — abonent obsadzony
on — abonent nieobsadzony

off off — kategoria 0
off on — kategoria 1
on off — kategoria 2
on on — kategoria 3

off — abonent włączony
on — abonent czasowo wyłączony

off off — aparat zwykły
off on — aparat wrzutowy 1
on off — aparat wrzutowy 2

off off — abonent nieobserwowany
off on — ab. obserwowany na LOA1
on off — ab. obserwowany na LOA2
on on — ab. obserwow. na LOA1 i LOA2

Diody zielone (cechy abonenta dla ruchu przychodzącego ab. B)



off — abonent obsadzony
on — abonent nieobsadzony

off off — łącze zwykłe
off on — łącze PBX z wiązką 1
on off — łącze PBX z wiązką 2
on on — łącze PBX z wiązką 3

off — abonent włączony
on — abonent czasowo wyłączony


off — abonent z zaliczaniem 3 min.
on — ab. z zalicz. jednokrotnym

rezerva

off off — abonent nieobserwowany
off on — ab. obserwowany na LOA1
on off — ab. obserwowany na LOA2
on on — ab. obserwow. na LOA1 i LOA2

on — dioda świeci
off — dioda zgaszona

LOA1 — licznik statystyczny 1
LOA2 — licznik statystyczny 2



Używając przycisków przyrostowych \pm dokonuje się wyboru numeru katalogowegożądanego abonenta. W polach U5 i U6 automatycznie wyświetla się numer sprzętowy przyporządkowany bieżącemu numerowi katalogowemu z pozycji U2 i U3, a na diodach czerwonych i zielonych informacje o cechach abonenta dla ruchu wyjściowego i przyściowego. Jeżeli w polach U5 i U6 brak numeru oznacza to że do danego numeru katalogowego nie przypisano numeru sprzętowego.

Szybsze przeglądanie informacji o abonentach możliwe jest przy użyciu przycisków cyfrowych 0 do 9. Naciskając odpowiedni przycisk dokonuje się wpisu cyfry na pozycję numeru katalogowego oznaczoną migającą kursorem. Po wpisie cyfry kursor jest automatycznie przesuwany na sąsiednią pozycję numeru katalogowego. Istnieje możliwość przesłuchania kursora w obrębie pól U2 i U3 przyciskiem \rightarrow . Podobnie jak podczas używania przycisków przyrostowych numer sprzętowy i informacje o cechach abonenta dla ruchu wyjściowego i przyściowego dotyczące bieżącego numeru katalogowego wyświetlają się automatycznie.

Aby wyłączyć podprogram P1.1 należy nacisnąć przycisk K. Nastąpi wtedy powrót do programu administracyjnego P1. Ponowne użycie przycisku K spowoduje powrót do fazy prosr.

Podprogram P1.1 nie reaguje na naciskanie innych przycisków klawiatury niż wyżej wymienione.


Jest to jedyny podprogram w którym podczas pracy nie jest wyświetlana informacja o bieżącym stanie alarmów.

2.4.2

OBSŁUGA NUMERÓW KATALOGOWYCH I SPRZĘTOWYCH

Po włączeniu pulpitu utrzymaniowego (pkt. 2.2) i wywołaniu programu obsługi abonenta P1 (pkt 2.4) należy nacisnąć przycisk 2 dla wywołania podprogramu obsługi numerów katalogowych i sprzętowych (P1.2). Potwierdzeniem wykonania polecenia jest wyświetlenie cyfry 2 z kropką w polu U1 wyświetlacza.

Na wyświetlaczu w polu U2 i U3 ukaze się również numer katalogowy abonenta 00 a w polu U5 i U6 przypisany abonentowi numer sprzętowy. Kursor ustawia się na polu U2.



Przeglądanie przyporządkowania numerów.

Używając przycisków przyrostowych +/- dokonuje się wyboru numeru katalogowego żadanego abonenta. W polach U5 i U6 automatycznie wyświetla się numer sprzętowy przyporządkowany bieżącemu numerowi katalogowemu z pozycji U2 i U3. Jeżeli w polu U5 i U6 brak numeru oznacza to że do danego numeru katalogowego nie przypisano numeru sprzętowego.

Szybsze przeglądanie przyporządkowania możliwe jest przy użyciu przycisków cyfrowych 0 do 9. Naciskając odpowiedni przycisk dokonuje się wpisu cyfry na pozycję numeru katalogowego oznaczoną migającym kursora. Po wpisie cyfry kursor jest automatycznie przesuwany na sąsiednią pozycję numeru katalogowego. Podobnie jak podczas używania przycisków przyrostowych numer sprzętowy przyporządkowany bieżącemu numerowi katalogowemu wyświetla się automatycznie.

Jeżeli migający kursor znajduje się na pozycji U2 lub U3 to

wciśnięcie przycisku K umożliwia wyłączenie podprogramu P1.2 i powrót do programu administracyjnego P1. Ponowne użycie przycisku K powoduje powrót do fazy PROGR.

Naciśnięcie dowolnego z przycisków literowych z zakresu od A do F jest operacją błędną i spowoduje wyświetlenie się komunikatu ERROR. Komunikat ten należy skasować naciskając przycisk K. Nastąpi wtedy powrót do programu administracyjnego P1.

Kasowanie numeru sprzętowego przyporządkowanego numerowi katalogowemu.

Po ustaleniu numeru katalogowego podobnie jak podczas przeglądania przyporządkowania numerów należy używając przycisku → przesunąć kursor na pozycję U5 lub U6, przestawić przełącznik protekcji zapisu na systemie sterującym w górne położenie i nacisnąć przycisk K. Skasowanie numeru sprzętowego jest sygnalizowane przejściem do wyświetlania numeru sprzętowego przyporządkowanego numerowi katalogowemu 00. tak jak po wywołaniu podprogramu P1.2. W tym momencie należy zabezpieczyć dostęp do pamięci przestawiając przełącznik na systemie sterującym w dolne położenie. Dalsze postępowanie jest takie jak po wywołaniu podprogramu P1.2.

Nieprzestawienie przełącznika protekcji zapisu w górne położenie i naciśnięcie przycisku K w przypadku poprawnych danych spowoduje wyświetlenie się komunikatu HELP. Po skasowaniu komunikatu przyciskiem K następuje powrót do programu administracyjnego P1.

Uwaga!: Nie jest możliwe skasowanie numeru sprzętowego przypisanego numerowi katalogowemu przed uprzednim usunięciem cechy aparatu wrzutowego, łącza z wiązki PBX lub obserwacji na licznikach statystycznych.

Próba skasowania numeru sprzętowego odpowiadającego numerowi katalogowemu naciśnięciem jako AWS, PBX lub LOA jest operacją zabronioną i spowoduje pojawienie się na wyświetlaczu komunikatu ERROR. Komunikat ten należy skasować przyciskiem K.

Nastąpi wtedy powrót do programu administracyjnego P1.

Aby wyłączyć podprogram P1.2 można w dowolnym momencie przesunąć kursor przyciskiem → na pozycję U2 lub U3 i nacisnąć przycisk K. Spowoduje to powrót do programu administracyjnego P1.

Przyporządkowanie numeru sprzętowego numerowi katalogowemu.

Po ustaleniu numeru katalogowego podobnie jak podczas przeglądania przyporządkowania numerów w sytuacji gdy pola U5 i U6 są wygaszone można dokonać przydziału numeru sprzętowego.

W celu dokonania przydziału należy używając przycisku → przesunąć kursor na pozycję U5 i wpisać starszą cyfrę a następnie na pozycji U6 młodszą cyfrę wolnego numeru sprzętowego. Podczas wpisywania cyfr numeru sprzętowego migający kursor jest automatycznie przesuwany na sąsiednią cyfrę numeru sprzętowego.

Aby zapisać dane do pamięci należy przestawić przełącznik protekcji zapisu na systemie sterującym w górne położenie i nacisnąć przycisk AC. Wpisanie nowego przyporządkowania jest sygnalizowane przejściem do wyświetlania numeru sprzętowego przyporządkowanego numerowi katalogowemu 00 tak jak po włączeniu podprogramu P1.2. W tym momencie należy zabezpieczyć dostęp do pamięci przestawiając przełącznik na systemie sterującym w dolne położenie. Dalsze postępowanie jest takie jak po wywołaniu podprogramu P1.5.

Nieprzestawienie przełącznika protekcji zapisu w górne położenie i naciśnięcie przycisku AC w przypadku poprawnych danych spowoduje wyświetlenie się komunikatu HELP. Po skasowaniu komunikatu przyciskiem E następuje powrót do programu administracyjnego P1.

Uwaga! Wpisanie nowego przyporządkowania jest możliwe jedynie wtedy, gdy numer katalogowy nie ma już przydzielonego numeru sprzętowego i numer sprzętowy nie jest przypisany innemu numerowi katalogowemu.

Proba przydzielenia tego samego lub innego numeru sprzętowego numerowi katalogowemu, który ma już numer

Ed.	1																			
															Arh.	J - 301 - 295				TELKOM
															21					ZWUT

przydzielony, a także próba przypisania tego samego numeru sprzętowego drugiemu numerowi katalogowemu są operacjami błędnymi i powodują wyświetlenie komunikatu ERROR. Podobną sytuację spowoduje próba wpisania numeru sprzętowego większego od 95. Komunikat ERROR należy skasować przyciskiem K. Nastąpi wtedy ponowne zgłoszenie się programu administracyjnego P1.


Aby wyłączyć podprogram P1.2 można w dowolnym momencie przesunąć kursor przyciskiem → na pozycję U2 lub U3 i nacisnąć przycisk K. Spowoduje to powrót do programu administracyjnego P1. Ponowne użycie przycisku K powoduje powrót do fazy PROGR.

2.4.3

OBSADA ABONENTÓW

Po włączeniu pulpitu utrzymywającego (pkt. 2.2) i wywołaniu programu obsługi abonenta P1 (pkt. 2.4) należy nacisnąć przycisk 3 dla wywołania podprogramu obsługi abonentów (P1.3). Potwierdzeniem wykonania polecenia jest wyświetlenie cyfry 3 z kropką w polu U1 wyświetlacza.

Na wyświetlaczu w polu U2 i U3 ukaze się również numer katalogowy abonenta 00 a w polu U6 cyfra przyporządkowanego abonentowi typu obsługi. Kursor ustawia się na polu U2.



Znaczenie cyfr w polu U6 jest następujące:

- 0 - abonent nieobsadzony.
- 1 - abonent obsługuje tylko ruch wyjściowy.
- 2 - abonent obsługuje tylko ruch przychodzący.
- 3 - abonent zwykły.

Jeżeli w polu U6 brak cyfry oznacza to że do danego numeru

katalogowego nie przypisano numeru sprzętowego.

Przeglądanie obsady abonentów.

Używając przycisków przyrostowych +/- dokonuje się wyboru numeru katalogowego żadanego abonenta. W polu U8 automatycznie wyświetla się cyfra określająca typ obsady przyporządkowany bieżącemu numerowi katalogowemu z pozycji U2 i U3.

Szybsze przeglądanie typów obsady abonentów możliwe jest przy użyciu przycisków cyfrowych 0 do 9. Naciskając odpowiedni przycisk dokonuje się wpisu cyfry na pozycję numeru katalogowego oznaczoną migającym kursorem. Po wpisie cyfry kursor jest automatycznie przesuwany na sąsiednią pozycję numeru katalogowego. Podobnie jak podczas używania przycisków przyrostowych cyfra określająca typ obsady przyporządkowany bieżącemu numerowi katalogowemu wyświetla się automatycznie.

Wciśnięcie przycisku K umożliwia wyłączenie podprogramu P1.3 i powrót do programu administracyjnego P1. Ponowne użycie przycisku K powoduje powrót do fazy PROG.

Naciśnięcie dowolnego z przycisków literowych z zakresu od A do F jest operacją błędną i spowoduje wywołanie komunikatu ERROR. Komunikat ten należy skasować przyciskiem K. Nastąpi wtedy powrót do programu administracyjnego P1.

Zmlana typu obsady abonenta.

Po ustaleniu numeru katalogowego podobnie jak podczas przeglądania obsady abonentów należy używając przycisku → przesunąć kursor na pozycję 00. Następnie należy wpisać cyfrę z zakresu 0 do 3 (zgodnie z wcześniej podanym znaczeniem cyfr) w zależności od tego w jaki sposób ma być obsługiwany abonent.

Aby zapisać dane do pamięci należy przestawić przełącznik protekcji zapisu na systemie sterującym w górne położenie i nacisnąć przycisk /K/. Wpisanie nowego typu obsady abonenta jest sygnalizowane przejściem do wyświetlania typu obsady przyporządkowanego numerowi katalogowemu 00, tak jak po

[illegible]

zgłoszeniu się podprogramu P1.3. W tym momencie należy zabezpieczyć dostęp do pamięci przestawiając przełącznik na systemie sterującym w dolne położenie. Dalsze postępowanie jest takie jak po wywołaniu podprogramu P1.3.


Nieprzestawienie przełącznika protekcji zapisu w górne położenie i naciśnięcie przycisku AC w przypadku poprawnych danych spowoduje wyświetlenie się komunikatu HELP. Po skasowaniu komunikatu przyciskiem K następuje powrót do programu administracyjnego P1.

Próba wpisania typu obsady innego niż wymienione powoduje pojawienie się na wyświetlaczu komunikatu ERROR. Podobną reakcję spowoduje próba wpisania poprawnego typu obsady abonentowi który nie ma przydzielonego numeru sprzętowego z tym, że dopiero po naciśnięciu przycisku AC. Po skasowaniu błędu następuje powrót do programu administracyjnego P1.

2.4.4 CZASOWE WYŁĄCZANIE ABONENTÓW

Po włączeniu pulpitu utrzymiowego (pkt. 2.2) i wywołaniu programu obsługi abonenta P1 (pkt. 2.4) należy nacisnąć przycisk # dla wywołania podprogramu czasowego wyłączenia abonentów (P1.4). Potwierdzeniem wykonania polecenia jest wyświetlenie cyfry # z kropką w polu U1 wyświetlacza.

Na wyświetlaczu w polu U2 i U3 ukaze się również numer katalogowy abonenta 00 a w polu U6 cyfra przyporządkowanego abonentowi typu czasowego wyłączenia. Kursor ustawia się na polu U2.




Próba wpisania typu czasowego wyłączenia innego niż wymienione powoduje pojawienie się na wyświetlaczu komunikatu ERROR. Podobną reakcję spowoduje próba wpisania poprawnego typu abonementowi który nie ma przydzielonego numeru sprzętowego z tym, że dopiero po naciśnięciu przycisku AC. Po skasowaniu błędu następuje powrót do programu administracyjnego P1.

Na wyświetlaczu w polu U2 i U3 ukaże się również numer katalogowy abonenta 00 a w polu U6 przyporządkowana abonentowi kategoria (uprawnienia w przypadku generowania ruchu przez abonenta). Kursor ustawia się na polu U8.

nr katalogowy

kategoria



Cyfry wyświetlane w polu kategorii (U6) mają następujące znaczenie:

- 0 - abonent uprawniony jedynie do ruchu wewnętrznego,
- 1 - abonent z dyskryminacją numerów, których prefiksy wpisane są do tabeli numerów kierunków międzydzielcowych, lub do tabeli numerów kierunków międzynarodowych,
- 2 - abonent z dyskryminacją numerów, których prefiksy wpisane są do tabeli numerów kierunków międzynarodowych,
- 3 - abonent bez ograniczeń ruchu.

Jeżeli w polu U6 brak numeru oznacza to że do danego numeru katalogowego nie przypisano numeru sprzętowego.

Przeglądanie kategorii abonentów.

Używając przycisków przyrostowych +/- dokonuje się wyboru numeru katalogowego żadanego abonenta. W polu U6 automatycznie wyświetla się cyfra określająca kategorię przyporządkowaną bieżącemu numerowi katalogowemu z pozycji U2 i U3.

Szybsze przeglądanie kategorii abonentów możliwe jest przy użyciu przycisków cyfrowych 0 do 9. Naciskając odpowiedni przycisk dokonuje się wpisu cyfry na pozycje numeru katalogowego oznaczoną migającymi kursorami. Po wpisie cyfry kursor jest automatycznie przesuwany na sąsiednią pozycję numeru katalogowego. Podobnie jak podczas używania przycisków przyrostowych cyfra określająca kategorię przyporządkowaną bieżącemu numerowi katalogowemu wyświetla się automatycznie.

Naciśnięcie przycisku K umożliwia wyłączenie podprogramu

P1.5 i powrót do programu administracyjnego P1. Ponowne użycie przycisku K powoduje powrót do fazy PROGR.

Naciśnięcie dowolnego z przycisków literowych z zakresu od A do F jest operacją błędną i spowoduje wyświetlenie się komunikatu ERROR. Komunikat ten należy skasować przyciskiem K. Nastąpi wtedy powrót do programu administracyjnego P1.

Zmiana kategorii abonenta.

Po ustaleniu numeru katalogowego podobnie jak podczas przeglądania kategorii abonentów należy używając przycisku → przesunąć kursor na pozycję 00. Następnie należy wpisać cyfrę z zakresu 0 do 3 (zgodnie z wcześniej podanym znaczeniem cyfr) w zależności od tego czy i w jaki sposób ma być dyskryminowany ruch wychodzący generowany przez abonenta.

Aby zapisać dane do pamięci należy przestawić przełącznik protekcji zapisu na systemie sterującym w górne położenie i nacisnąć przycisk AC. Wpisanie nowej kategorii jest sygnalizowane przejściem do wyświetlania kategorii przyporządkowanej numerowi katalogowemu 00, tak jak po zgłoszeniu się podprogramu P1.5. W tym momencie należy zabezpieczyć dostęp do pamięci przestawiając przełącznik na systemie sterującym w dolne położenie. Dalsze postępowanie jest takie jak po wywołaniu podprogramu P1.5.

Nieprzestawienie przełącznika protekcji zapisu w górne położenie i naciśnięcie przycisku AC w przypadku poprawnych danych spowoduje wyświetlenie się komunikatu HELP. Po skasowaniu komunikatu przyciskiem K następuje powrót do programu administracyjnego P1.


Próba wpisania kategorii innej niż wymienione powoduje pojawienie się na wyświetlaczu komunikatu ERROR. Podobną reakcję spowoduje próba wpisania poprawnej kategorii abonentowi który nie ma przydzielonego numeru sprzętowego i tym, że dopiero po naciśnięciu przycisku AC. Po skasowaniu błędu następuje powrót do programu administracyjnego P1.

2.4.6

PRZYPORZĄDKOWANIE ŁĄCZA DO PRZYSTAWKI AWS

Po włączeniu pulpitu utrzymywaniowego (pkt. 2.2) i wywołaniu programu obsługi abonenta P1 (pkt. 2.4) należy nacisnąć przycisk 6 dla wywołania podprogramu przyporządkowywania łącza przystawce AWS (P1.8). Potwierdzeniem wykonania polecenia jest wyświetlenie cyfry 6 z kropką w polu U1 wyświetlacza.

Na wyświetlaczu w polu U3 ukaze się również numer AWS 1. pola U5 i U6 będą wygaszone. Kursor ustawia się na polu U3.



Przeglądanie numerów katalogowych przyporządkowanych przystawkom AWS

Aby wyświetlić numer katalogowy aktualnie przyporządkowany przystawce AWS i należy po włączeniu podprogramu P1.8 nacisnąć przycisk AE. Jeżeli pola U5 i U6 wyświetlacza nadal pozostaną wygaszone oznacza to, że w centrali nie ma numeru przyporządkowanego do AWS 1.

Używając jednego z przycisków przyrostowych + lub - przechodzi się do wyświetlania numeru katalogowego przyporządkowanego przystawce AWS 2. Ponowne naciśnięcie przycisku przyrostowego powoduje powrót do wyświetlania numeru przyporządkowanego AWS 1.

Jeżeli migający kursor znajduje się w polu U2 to naciśnięcie przycisku K spowoduje wyłączenie podprogramu P1.8 i powrót do programu administracyjnego P1. Ponowne użycie przycisku K powoduje powrót do fazy PROGK.

Przyporządkowanie numeru katalogowego do określonej
przystawki AWS

Aby określić przyporządkowanie należy używając przycisków cyfrowych 1 lub 2 dokonać wyboru numeru przystawki a następnie w pole U5 i U6 wpisać numer katalogowy łącza z aparatem wrzutowym. W trakcie wpisywania kolejnych cyfr migający kursor przemieszcza się automatycznie na kolejne istotne pozycje wyświetlacza (U3, U5 i U6) a po wpisaniu cyfry w polu U6 przechodzi na pole U5.

Aby zapisać dane do pamięci należy przestawić przełącznik protekcji zapisu na systemie sterującym w górne położenie, ustawić kursor przyciskiem → na jednym z pól U5 lub U6 (jeżeli jest w polu U3) i nacisnąć przycisk AC.

Przed przyporządkowaniem nowego numeru do danej przystawki AWS następuje automatyczne usunięcie cechy AWS z numeru dotychczas przyporządkowanego do tej przystawki AWS, a następnie nacechowanie nowego numeru cechą aparatu wrzutowego. Wykonanie się tych operacji jest sygnalizowane wygaszeniem cyfr w polach U5 i U6 oraz ustawieniem migającego kursora w polu U3. W tym momencie należy zabezpieczyć dostęp do pamięci przestawiając przełącznik na systemie sterującym w dolne położenie. Dalsze postępowanie jest takie jak po wywołaniu podprogramu F1.9.

Nieprzestawienie przełącznika protekcji zapisu w górne położenie i naciśnięcie przycisku AC w przypadku poprawnych danych spowoduje wyświetlenie się komunikatu HELP. Po skasowaniu komunikatu przyciskiem K następuje powrót do programu administracyjnego FI.

Racisnięcie dowolnego z przycisków literowych z zakresu od A do P jest operacją błędną i spowoduje wyświetlenie się komunikatu ERROR. Podobną reakcję spowoduje próba wpisania innego numeru AWS niż 1 albo 2. Błędem jest także próba przesunięcia kursora przyciskiem -+ z pozycji numeru katalogowego na którą niewpisano cyfry.

Zabronione jest przypisanie do drugiego AWS numeru katalogowego przydzielonego już innemu AWS. Próba taka kończy się wyświetleniem komunikatu ERROR po naciśnięciu przycisku AC. W podobny sposób kończy się próba oznaczenia cechą aparatu wrzutowego numeru katalogowego, który ma nieprzypisany numer


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

2.4.7

OKRESLANIE TARYFY WEWNĄTRZCENTRALOWEJ

Po włączeniu pulpitu utrzymaniowego (pkt. 3.2) i wywołaniu programu obsługi abonenta P1 (pkt. 2.4) należy nacisnąć przycisk 7 dla wywołania podprogramu wprowadzania taryfy dla połączeń wewnętrznych (P1.7). Potwierdzeniem wykonania polecenia jest wyświetlenie cyfry 7 z kropką w polu U1 wyświetlacza.

Na wyświetlaczu w polu U2 i U3 ukaze się również numer katalogowy abonenta 00 a w polu U6 przyporządkowany abonentowi numer taryfy wg której zaliczane są połączenia wewnętrzne do abonenta. Kursor ustawia się na polu U2.



Znaczenie cyfry w polu U6 jest następujące:

- 0 - gdy połączenia wewnętrzne do abonenta zaliczane są 3 min.
- 1 - gdy połączenia wewnętrzne do abonenta zaliczane jednokrotnie.

Jeżeli w polu U6 brak cyfry oznacza to że do danego numeru katalogowego nie przypisano numeru sprzętowego.

Przeglądanie taryfy wewnątrzcentralowej abonentów.

Używając przycisków przyrostowych +/- dokonuje się wyboru numeru katalogowego żadanego abonenta. W polu U6 automatycznie wyświetla się cyfra określająca taryfę wewnątrzcentralową przyporządkowaną bieżącemu numerowi katalogowemu z pozycji U2 i U3.


komunikatu przyciskiem K następuje powrót do programu administracyjnego P1.

Próba wpisania wewnętrznej taryfy innej niż wymienione powoduje pojawienie się na wyświetlaczu komunikatu ERROR. Podobną reakcję spowoduje próba wpisania poprawnej taryfy abonentowi który nie ma przydzielonego numeru sprzętowego z tym, że dopiero po naciśnięciu przycisku AC. Po skasowaniu błędu następuje powrót do programu administracyjnego P1.

2.4.8 KONFIGUROWANIE WIĄZEK PBX

Po włączeniu pulpitu utrzymywaliowego (pkt. 2.2) i wywołaniu programu obsługi abonenta P1 (pkt. 2.4) należy nacisnąć przycisk 8 dla wywołania podprogramu obsługi wiązek PBX (P1.8). Potwierdzeniem wykonania polecenia jest wyświetlenie cyfry 8 z kropką w polu U1 wyświetlacza.

Na wyświetlaczu w polu U3 ukaze się również numer pierwszej wiązki PBX. Kursor ustawia się na polu U3.



Przeglądanie wiązek PBX

Używając przycisków przyrostowych + lub - należy ustawić numer przeglądanej wiązki. Jeżeli migający kursor znajduje się w polu U3 wcisnięcie przycisku AC powoduje wyświetlenie się w polach U5 i U6 pierwszego numeru z wiązki której numer jest wyświetlany w polu U3. Migający kursor pozostaje nadal w polu U3. Aby wyświetlić następny numer katalogowy przypisany do danej

Aby zapisać dane do pamięci należy przestawić przełącznik protekcji zapisu na systemie sterującym w górne położenie, ustawić kursor przyciskiem \rightarrow na jednym z pól U5 lub U6 (jeżeli jest w polu U3) i nacisnąć przycisk AC.

Wpisanie nowego numeru do żądanej wiazki jest sygnalizowane wygaszeniem cyfr w polach U5 i U6 oraz ustawieniem migającego kursora w polu U3. W tym momencie należy zabezpieczyć dostęp do pamięci przestawiając przełącznik na systemie sterującym w dolne położenie. Dalsze postępowanie jest takie jak po wywołaniu podprogramu P1.8.

Numer katalogowy abonenta jest dopisywany na pierwszej wolnej pozycji w danej wiązce. W celu zmienienia kolejności występowania numerów w wiązce należy skasować wszystkie numery z wiązki i wprowadzić je w żądanej kolejności.

Nieprzebrastawienie przełącznika protekcji zapisu w górne położenie i naciśnięcie przycisku AC w przypadku poprawnych danych spowoduje wyświetlenie się komunikatu HELP. Po skasowaniu komunikatu przyciskiem E następuje powrót do programu administracyjnego M.

Naciśnięcie dowolnego z przycisków literowych z zakresu od A do F jest operacją błędną i spowoduje wyświetlenie się komunikatu **ERROR**. Podobną reakcję spowoduje próba wpisania innego numeru wiazki PBX niż 1, 2 albo 3. Błędem jest także próba przesunięcia kursora przyciskiem \rightarrow z pozycji numeru katalogowego na którą niewpisano cyfry.

Zabronione jest przypisanie do wiazki PBX numeru katalogowego występujacego juz w ktorejkolwiek z wiazek. Proba taka konczy sie wywietleniem komunikatu ERROR po naciagnieciu przycisku AC. W podobny sposob konczy sie proba przydzielenia do wiazki PBX numeru katalogowego, ktory ma nieprzypisany numer sprzetowy. Po skasowaniu komunikatu ERROR przyciskiem K nastepuje powrot do programu administracyjnego P1.

W przypadku gdy po dopisaniu bieżącego numeru do wiązki nastąpiłoby przekroczenie maksymalnej liczby łączy PBX w wiązce (40), lub maksymalnej liczby wszystkich łączy PBX w centrali (60) na Wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku AC pojawia się komunikat FULL. Komunikat ten należy skasować naciskając przycisk K. Nastąpi wtedy powrót do programu administracyjnego

P1.

Usuwanie numeru katalogowego z wiazki PBX

Aby usunąć numer katalogowy z wiazki PBX należy wyświetlić ten numer na wyświetlaczu postępując tak jak podczas przeglądania wiazki lub jak podczas wpisywania numeru do wiazki. Następnie należy używając przycisku → przesunąć migający kursor na pozycję U5 lub U6 (gdy numer był wyświetlony tak jak przy przeglądaniu), przestawić przełącznik protekcji zapisu na systemie sterującym w górne położenie i nacisnąć przycisk E. Spowoduje to usunięcie numeru katalogowego wyświetlanego w polach U5 i U6 z wiazki o numerze z pola U3 oraz cechy łącza PBX z abonenta którego numer katalogowy był kasowany. Wpisanie nowych danych do pamięci jest sygnalizowane wygaszeniem informacji w polach U5 i U6 wyświetlacza oraz ustawieniem migającego kursora w polu U3. W tym momencie należy zabezpieczyć dostęp do pamięci przestawiając przełącznik na systemie sterującym w dolne położenie. Dalsze postępowanie jest takie jak po wywołaniu podprogramu P1.6.

Nieprzestawienie przełącznika protekcji zapisu w górne położenie i naciśnięcie przycisku K w przypadku poprawnych danych spowoduje wyświetlenie się komunikatu HELP. Po skasowaniu komunikatu przyciskiem K następuje powrót do programu administracyjnego P1.

W przypadku niezgodności danych z wyświetlaczem z danymi zapisanymi w pamięci systemu po naciśnięciu przycisku K na wyświetlaczu pojawia się komunikat ERROR. Komunikat ten należy skasować przyciskiem K. Nastąpi wtedy powrót do programu administracyjnego P1.

2.4.0 EPISYMANTE ŁĄCZY DLA OBSERWACJI RUCHU

Centrala SPC-100N wyposażona jest w dwie grupy liczników obserwacyjnych umożliwiających jednoczesną kontrolę jakości obsługi dwóch wybranych abonentów.

[illegible]

Licznik ŁTA 2 zalicza wszystkie przypadki w których nastąpiło dokomutowanie abonenta 00 jako ab. A do zespołu połączeniowego. Natomiast licznik KZ 2 liczy wszystkie impulsy taryfikacyjne, które powinny być zaliczone na indywidualnym liczniku abonenta 00.

Przykład 3

W przypadku gdy na pierwszej grupie liczników obserwacyjnych obserwowany jest ruch przychodzący i wychodzący (typ obserwowanego ruchu 30 abonenta np. 00 to licznik LOA 1 zalicza wszystkie przypadki zaliczane w przykładzie 1 na LOA 1 oraz przypadki zaliczane w przykładzie 2 na LOA 2. Podobnie licznik LTA 1 zalicza wszystkie przypadki zaliczane w przykładzie 1 na LTA 1 oraz przypadki zaliczane w przykładzie 2 na LTA 2. Natomiast licznik KZ 1 liczy wszystkie impulsy taryfikacyjne, które powinny być zaliczone na indywidualnym liczniku abonenta 00.

Możliwe jest obserwowanie tego samego abonenta na obydwóch grupach liczników obserwacyjnych bez żadnych ograniczeń dla typów obserwowanych ruchów.


Praca jednego lub obydwóch liczników KZ nie zakłada ani nie wstrzymuje pracy zbonenckich liczników indywidualnych.

Wywołanie podprogramu wpisywania łączy dla stałego ruchu

Po włączeniu pulpitu utrzymaniowego (pkt. 2.2) i wywołaniu programu obsługi abonenta P1 (pkt. 2.4) należy nacisnąć przycisk 0 dla wywołania podprogramu przyporządkowania liczników obserwacji łącza (P1.9). Potwierdzeniem wykonania polecenia jest wyświetlenie cyfry 0 z kropką w polu III wyświetlacza.

Na wyświetlaczu w polu U3 ukazuje się również numer pierwszej grupy liczników obserwacyjnych. Kursor ustawia się na polu U2.

[illegible]



Wyswietlanie typu obserwowanego ruchu i numeru abonenta przyporządkowanego grupie liczników obserwacji

Aby wyświetlić numer katalogowy aktualnie przyporządkowany pierwszej grupie liczników obserwacji należy po włączeniu podprogramu P1.8 nacisnąć przycisk AC. W polu U3 wyświetlana jest cyfra określająca typ obserwowanego ruchu, natomiast w polach U5 i U6 numer obserwowanego abonenta. Jeżeli wyżej opisane pola pozostają wygaszone oznacza to że na danej grupie liczników o numerze z pola U3 nie jest obserwowany żaden abonent.

W celu wyświetlenia numeru abonenta przyporządkowanego drugiej grupie liczników obserwacji należy nacisnąć jeden z przycisków przyrostowych + lub -. Ponowne naciśnięcie przycisku przyrostowego powoduje powrót do wyświetlania numeru abonenta obserwowanego na pierwszej grupie liczników.

Podczas pracy w podprogramie P1.8 można w dowolnej chwili nacisnąć jeden z przycisków przyrostowych. Spowoduje to wyświetlenie danych związanych z aktualnie nie wyświetlaną grupą liczników obserwacji. Aby wyświetlić dane aktualnie obsługiwaną grupę liczników należy ustawić kursor na polu U3 i nacisnąć przycisk AC.

Podczas przeglądania abonentów obserwowanych.. migający kursor cały czas pozostaje w polu U3 dlatego że naciśnięcie przycisku K powoduje powrót do programu administracyjnego P1.

Znaczenie cyfr wyświetlanych w polu typu obserwowanego ruchu jest następujące:

- 1 - obserwowany jest ruch przychodzący do abonenta
- 2 - obserwowany jest ruch generowany przez abonenta
- 3 - obserwowany jest cały ruch związany z abonentem

Włączenie obserwacji abonenta na grupie liczników

Włączenie obserwacji nowego abonenta powoduje automatyczne wyłączenie obserwacji abonenta nadzorowanego poprzednio na danej grupie liczników 1 lub 2.

Aby określić nowe przyporządkowanie należy ustalić w pierwszej kolejności numer grupy liczników obserwacyjnych. Po włączeniu podprogramu P1.9 należy wpisać numer grupy liczników obserwacji przyciskami cyfrowymi 1 lub 2. Spowoduje to wyświetlenie numeru grupy liczników w polu U2 i automatyczne przesunięcie się kursora na pole U3. Można także wybrać numer grupy liczników używając jednego z przycisków przyrostowych z tym że w tym przypadku kursor nie jest automatycznie przesuwany i pozostaje w polu U2. Dlatego też należy używając przycisków → przesunąć kursor w pole U3.

Po określeniu numeru grupy liczników należy wpisać w pole U3 cyfrę określającą typ obserwowanego ruchu zgodnie z wcześniej podanym znaczeniem cyfr. Po wpisaniu cyfry w pole U3 kursor jest automatycznie ustawiany w polu U5. Następnie w pola U5 i U6 należy wpisać numer katalogowy abonenta. Po wpisaniu cyfry w pole U5 kursor jest automatycznie przesuwany na pole U3. Natomiast po wpisaniu cyfry w pole U6 kursor ustawiany jest na polu U3.

Aby zapisać dane do pamięci należy przestawić przełącznik protekcji zapisu na systemie sterującym w górne położenie, ustawić kursor przyciskiem \rightarrow na jednym z pól U3, U5 lub U6 (jeżeli tam nie jest) i nacisnąć przycisk AC. Usunięcie poprzednich danych i wpisanie nowych jest sygnalizowane wygaszeniem pól U3, U5 i U6 wyświetlacza i ustawieniem kursora w polu U2. W tym momencie należy zabezpieczyć dostęp do pamięci przestawiając przełącznik na systemie sterującym w dolne

[illegible]

położenie. Dalsze postępowanie jest takie jak po wywołaniu podprogramu P1.0.

Nieprzestawienie przełącznika protekcji zapisu w górne położenie i naciśnięcie przycisku AC w przypadku poprawnych danych spowoduje wyświetlenie się komunikatu HELP. Po skasowaniu komunikatu przyciskiem K następuje powrót do programu administracyjnego F).

Naciśnięcie dowolnego z przycisków literowych z zakresu od A do F jest operacją błędną i spowoduje wyświetlenie się komunikatu ERROR. Podobną reakcję spowoduje próba wpisania innego numeru grupy liczników niż 1 albo 2, lub innego typu obserwowanego ruchu niż 1, 2 albo 3. Błędem jest także próba przesunięcia kursora przyciskiem → z pozycji typu obserwowanego ruchu lub pozycji numeru katalogowego, na którą niewpisano cyfry.

Zabronione jest wpisanie do grupy liczników obserwacji numeru katalogowego który ma nieprzypisany numer sprzętowy. Proba taka kończy się wyświetleniem komunikatu ERROR po naciśnięciu przycisku AC.

Po skasowaniu komunikatu **ERR08** przyciskiem **8** następuje powrót do programu administracyjnego **FI**.

Możliwe jest obserwowanie tego samego abonenta na obydwóch grupach liczników obserwacyjnych.

Aby powrócić do programu głównego w trakcie wpisywania danych do liowników obserwacji przed wpisaniem ich do pamięci systemu należy spowodować przesunięcie kursora w pole U2 (np. naciskając jeden z przycisków przyrostowych) i nacisnąć przycisk **8**. Nastąpi wtedy powrót do programu administracyjnego P1. Ponowne użycie przycisku **8** powoduje powrót do fazy PROG2.

Wylaczenie obserwacji abonenta

Aby wyłączyć obserwację danego abonenta bez włączania obserwacji innego abonenta należy wyświetlić na pulpicie przyporządkowanie w którym występuje ten abonent. Najwygodniej jest wykonać to przy użyciu przycisków przyrostowych. Następnie należy przesunąć kursor przyciskiem → z pola U2 na jedno z pól U3, U4 lub U5, przestawić przełącznik protekcji zapisu na

systemie sterującym w górne położenie i nacisnąć przycisk K. Spowoduje to usunięcie cechy obserwacji na danej grupie liczników obserwacyjnych z numeru katalogowego wyświetlanego w polach U5 i U6, oraz usunięcie numeru abonenta i typu obserwowanego ruchu z danej grupy liczników. Wpisanie nowych danych do pamięci jest sygnalizowane wygaszeniem informacji w polach U3, U5 i U6 wyświetlacza oraz ustawieniem migającego kursora w polu U2. W tym momencie należy zabezpieczyć dostęp do pamięci przestawiając przełącznik na systemie sterującym w dolne położenie. Dalsze postępowanie jest takie jak po wywołaniu podprogramu P1.9.

Nieprzestawienie przełącznika protekcji zapisu w górne położenie i naciśnięcie przycisku K w przypadku poprawnych danych spowoduje wyświetlenie się komunikatu HELP. Po skasowaniu komunikatu przyciskiem K następuje powrót do programu administracyjnego P1.

Jeżeli abonent obserwowany był również na drugiej grupie liczników to operacje kasowania należy powtórzyć dla drugiej grupy liczników.

Aby wrócić do programu administracyjnego P1 należy przesunąć kursor przyciskiem → na pole U2 (jeżeli tam nie jest) i nacisnąć przycisk K. Ponowne naciśnięcie przycisku K spowoduje powrót do fazy PROG.

W przypadku niezgodności danych z wyświetlacza z danymi zapisanymi w pamięci systemu po naciśnięciu przycisku K na wyświetlaczu pojawi się komunikat ERROR. Komunikat ten należy skasować przyciskiem K. Nastąpi wtedy powrót do programu administracyjnego P1.

2.3 WPISYWANIE NUMERU CENTRALI

Aby wywołać program wpisu numeru własnego centrali (P2) po włączeniu pulpitu utrzymywczego (pkt. 2.2) należy nacisnąć przycisk E. Zgłoszenie się programu P2 jest sygnalizowane przez zaświecenie cyfry 2 na wyświetlaczu w polu U1 i migającego kursora w polu U2.

R4.

1

Arh.
43

J - 301 - 295

TELEKOM
ZWUT

Program P2 jest samodzielnym programem administracyjnym i nie zawiera żadnych podprogramów.

Aby wyświetlić numer centrali istniejący w pamięci systemu należy po wywołaniu programu P2 nacisnąć przycisk AC. Jeżeli pola od U2 do U6 wyświetlacza nadal pozostają wygaszone oznacza to, że numer własny nie jest wpisany (np. nastąpił RESET przy przestawionym w górne położenie przełącznika protekcji zapisu na systemie sterującym).

Aby wprowadzić numer własny centrali do pamięci należy po zgłoszeniu programu P2 wpisać ten numer na wyświetlacz pulpitu na pozycje od U2 do U6 używając przycisków z zakresu od 0 do 9. W trakcie wpisywania kolejnych cyfr numeru kursor jest automatycznie przesuwany na następną pozycję wyświetlacza, a po osiągnięciu pozycji U6 pozostaje na niej.

Następnie należy przestawić przełącznik protekcji zapisu na systemie sterującym w górne położenie i nacisnąć przycisk AC. Wpisanie numeru do pamięci jest sygnalizowane wygaszeniem pól U2 do U6 wyświetlacza i ustawieniem kursora w polu U2. W tym momencie należy zabezpieczyć dostęp do pamięci przestawiając przełącznik na systemie sterującym w dolne położenie. Dalsze postępowanie jest takie jak po wywołaniu programu P2.

Nieprzebrnięcie przełącznika protekcji zapisu w górne położenie i naciśnięcie przycisku AC spowoduje wyświetlenie się komunikatu **HELP**. Po skasowaniu komunikatu przyciskiem K następuje powrót do programu administracyjnego P2.

Istnieje możliwość sterowania kursorem w obrębie pól U2 do U6 przez użycie przycisku →, z tym że zabronione jest przesuwanie kursora z pola w które nie wpisano cyfry. Próba taka spowoduje pojawienie się na wyświetlaczu komunikatu ERROR.

Podobną reakcję spowoduje naciśnięcie jednego z przycisków literowych z zakresu A do F lub przycisku przyrostowego 1 lub 2.

Komunikat ERROR należy skasować przyciskiem E co spowoduje powrót do programu administracyjnego PZ.

Aby wyłączyć program P2 i wrócić do fazy PROG należy w dowolnym momencie pracy w tym programie nacisnąć przycisk R.


Należy zaznaczyć jeszcze że przycisk AC ma dwie funkcje. Jeżeli kursor znajduje się w polu U2 wyświetlała to naciśnięcie przycisku AC powoduje wyświetlenie się numeru własnego centrali

[illegible]

zapisanego w pamięci systemu. Jeżeli natomiast kursor znajduje się w którymkolwiek innym polu, to po naciśnięciu przycisku AC następuje próba wpisu aktualnego numeru z wyświetlacza do pamięci systemu sterującego centrali.


2.6 WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE ZESPOŁÓW CENTRALI

Aby wywołać program ustalania wyposażenia centrali (P3) po włączeniu pulpitu utrzymywającego (pkt. 2.2) należy nacisnąć przycisk 3. Zgłoszenie się programu P3 jest sygnalizowane przez zaświecenie cyfry 3 na wyświetlaczu w polu U1 i migającego kursora w polu U2.




Następnie należy jednym z przycisków z zakresu od 1 do 4 wybrać wymagany rodzaj zespołów połączeniowych co spowoduje wyświetlenie w polu U2 symbolu wybranego zespołu i przesunięcie kursora na pole U3.

Cyfry od 1 do 4 odpowiadają następującym symbolom zespołów:



3 -



zespół wyjściowy

4 ———



zespół badaniowy TB

Naciśnięcie innego przycisku niż wymienione spowoduje pojawienie się na wyświetlaczu komunikatu ERROR. Po skasowaniu tego komunikatu przyciskiem \bar{E} nastąpi ponowne zgłoszenie się programu administracyjnego P3.

Po wyświetleniu symbolu rodzaju zespołu należy w pole U3 wpisać numer żadanego zespołu. Po wpisaniu numeru zespołu następuje automatyczne wyświetlenie jego stanu.

Napis **ON** na pozycjach **02** i **03** wyświetlacz oznacza, że dany zespół jest włączony. Natomiast napis **OF** oznacza że zespół jest wyłączony i nie jest wykorzystywany przy komutacji.

Kurce ustawia się w polu 10.

Próba wpisania nieistniejącego numeru zespołu spowoduje pojawienie się na wyświetlaczu komunikatu ERROR. Po skasowaniu tego komunikatu przyciskiem **X** nastąpi ponowne zgłoszenie się programu administracyjnego P3.

Numer zespołu można również ustalić używając przycisków przyrostowych 4 lub * a komunikat ALL sygnalizuje przekroczenie numeracji dostępnej dla danego rodzaju zespołów odpowiednio:

Zespoły przyszłowe 0 de 9

Zespoły wyjściowe 0 do 0

Zespoły lokalne (ZPO) 0 do 7

Aby zmienić stan zespołu: włączyć zespół do konfiguracji lub wyłączyć zespół z konfiguracji należy nacisnąć odpowiednio przycisk 1 lub 0. Spowoduje to wyświetlenie się odpowiedniego stanu na pozycjach 10 i 100 wyświetlacza. Następnie należy przestawić przełącznik protekcji zapisu na systemie sterującym w górne położenie i nacisnąć przycisk AC. Zapisanie nowych danych w pamięci jest sygnalizowane ponownym zgłoszeniem się programu

[illegible]

Aby powrócić do fazy PROG8 należy w dowolnym momencie nacisnąć przycisk K.

Następnie należy przyciskami 1 do 6 wybrać wymagany rodzaj tabeli numerowej co spowoduje wyświetlenie w polu U1 numeru wybranej tabeli i kropki sygnalizującej realizację podprogramu administracyjnego. Kursor automatycznie ustawi się w polu U2.

Tabela numerowa sądownictwa w następujący sposób:

- 1 - tabela prefiksów numerów bezpłatnych
- 2 - tabela prefiksów numerów zaliczanych jednokrotnie.
- 3 - tabela prefiksów numerów zaliczanych co 3 min.
- 4 - tabela prefiksów numerów zaliczanych co 30 sek.
- 5 - pierwsza tabela prefiksów kierunków dyskryminowanych (kierunki połączeń międzymiastowych).

[illegible]

poprawnym (występuje już w jakiejś tabeli danej grupy, lub jest prefiksem albo rozszerzeniem jakiegoś numeru z tabel danej grupy) to po naciśnięciu przycisku AC na wyświetlaczu pojawia się komunikat ERROR. Po skasowaniu tego komunikatu przyciskiem K następuje powrót do programu administracyjnego P4.

Aby wyłączyć podprogram obsługi tabeli numerowej w trakcie wpisywania numeru należy spowodować przesunięcie kursora na pozycję U2 (np. naciskając jeden z przycisków przyrostowych) a następnie należy nacisnąć przycisk K. Nastąpi wtedy powrót do programu administracyjnego P4. Ponowne naciśnięcie przycisku K spowoduje powrót do fazy PRÓG.

Numery w tabeli numerowej uporządkowane są rosnąco przy założeniu że cyfra 0 ma wagę 10, a cyfra pusta (niezapisana) ma wagę największą.

Kazovanje numeru s tabeli

Aby usunąć numer z tabeli należy wyświetlić go na pulpicie postępując tak jak np. podczas przeglądania numerów. Następnie należy przesunąć kursor na jedną z pozycji U3 do U6, przestawić przełącznik protekcji zapisu na systemie sterującym w górne położenie i nacisnąć przycisk K. Skasowanie numeru jest sygnalizowane wygaszeniem pól U2 do U6 i ustawieniem migającego kursora w polu U3. W tym momencie należy zabezpieczyć dostęp do pamięci przestawiając przełącznik protekcji zapisu na systemie sterującym w dolne położenie. Dalsze postępowanie jest takie jak po zgłoszeniu się podprogramu obsługi danej tabeli numerowej.

Nieprzestawienie przełącznika protekcji zapisu w górne położenie i naciśnięcie przycisku K w przypadku poprawnych danych spowoduje wyświetlenie się komunikatu HELP. Po skasowaniu komunikatu przyciskiem K następuje powrót do programu administracyjnego P2.

Aby wyłączyć podprogram obsługi danej tabeli numerowej bez kasowania numeru należy nacisnąć przycisk K w czasie gdy kursor znajduje się na pozycji 02 wyświetlacza. Następuje wtedy powrót do programu administracyjnego P4. Ponowne naciśnięcie K spowoduje powrót do fazy PROG.

[illegible]

OBSŁUGA TESTÓW AUTOMATYCZNYCH

Po włączeniu pulpitu utrzymaniowego (pkt. 2.2) należy nacisnąć przycisk A co powoduje wywołanie programu obsługi testów (PA) sygnalizowane zaświeceniem się litery A na wyświetlaczu w polu U1 i migałacej kropki w polu U5.

Następnie należy przyciskiem 1 lub 2 wybrać wymagany rodzaj testu. Wybór nieprawidłowego numeru testu spowoduje pojawienie się na wyświetlaczu komunikatu ERROR. Po skasowaniu tego komunikatu przyciskiem K następuje ponowne zgłoszenie się programu administracyjnego PA.

2.5.3

OBŚLUGA TESTU CIĄGŁEGO IMPULSORANI A

Włączenie testu ciągłego impulsowania możliwe jest jedynie w centralach SPC-100N z sygnalizacją staloprądową. Test ciągłego impulsowania umożliwia regulację przekaźników impulsujących w zespołach wyjściowych. Przy innych typach sygnalizacji test ten nie występuje z powodu nieistnienia takich przekaźników.

Po włączeniu pulpitu utrzymaniowego (pkt. 2.2) i wywołaniu programu obsługi lasów PA (pkt 2.8) aby wywołać podprogram obsługi lasu ciągłego impulsowania należy nacisnąć przycisk 1. Na wyświetlaczu w polu M1 wyświetla się cyfra 1 i kropka określające numer podprogramu natomiast w polu M0 cyfra 0 z migającym kursorem.

Aby uaktywnić test ciągłego impulsowania należy w pole 10 wpisać cyfrę 1 a następnie nacisnąć przycisk AC. Uaktywnienie się testu jest sygnalizowane wypaszeniem migającego kursora.

Test ciągłego impulsowania jest aktywny przez 120 sekund. Jeżeli w tym okresie nie nastąpiło przesunięcie bazy czasu test jest automatycznie wyłączany. Przesunięcie bazy czasu uzyskuje się w momencie rozpoczęcia ciągłego impulsowania w zespole połączeniowym wyjściowym. Jeżeli w okresie aktywności testu ciągłego impulsowania nastąpiło zablokowanie zespołu wyjściowego włącznie z odłączeniem łącza do centrali nadrzędnej to przekaznik

[illegible]

przed lub po rozmowie

3 - abonent nadzorowany w zespole

faza rozmowy

4 - abonent w stanie blokady liniowej

zapalona kropka - występuje oferowanie do abonenta

zgaszona kropka - brak oferowania do abonenta

Wygazzone pole US wyświetlacza świadczy o tym, że abonent nie ma przydzielonego numeru sprzętowego.

Używając przycisków przyrostowych 4- dokonuje się wyboru numeru katalogowego badanego abonenta. W polach US i US automatycznie wyświetla się informacja o stanie abonenta.

Szybsze przeglądanie stanów abonentów możliwe jest przy użyciu przycisków cyfrowych 0 do 9. Naciśnięcie odpowiedni przycisk dokonuje się wpisu cyfry na pozycję numeru katalogowego oznaczoną migającą kursorem. Po wpisie cyfry kursor jest automatycznie przesuwany na sąsiednią pozycję numeru katalogowego. Istnieje możliwość przemieszczania kursora w obrębie pol US i US przyciskiem →. Podobnie jak podczas używania przycisków przyrostowych informacja o stanie abonenta dotycząca danego numeru katalogowego wyświetla się automatycznie.

Przycisk E umożliwia wyłączenie podprogramu i powrót do programu głównego FA. Ponowne użycie przycisku K powoduje powrót do fazy PR02.

Podprogram FA.2 nie reaguje na naciskanie innych przycisków niż wymienione w tekście.

INSTRUKCJA
URUCHAMIANIA PŁYT ELEKTRONIKI
CENTRALI SPC-100
/TESTY RĘCZNE STEROWNIKÓW I PRZEPŁYWACZY/

Fajcja																				
	1 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41																			
	Arkusze																			
Fajcja																				
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23																			
	Arkusze																			
Ed. I.	Opracował	P. Lupiński	(-)	23.09.83																
	Sprawdził	N. Płatek	(-)	23.09.83																
	Zatwierdził	M. Rutnik	M. Rutnik	23.09.83																
Instrukcja uruchamiania płyt elektronicznych					CENTRALA ABONENCKA SPC															
I-301-309					1/1 A.K. TELKOM ZWUT															

y Testy ręczne są testami statycznymi, co oznacza, że poszczególne elementy układów są obciążone w znacznie dłuższym czasie niż na to miejsce podczas normalnej pracy. W związku z tym w poniższych testach zastosowano mniejsze obciążenie niż w normalnych warunkach pracy.

W instrukcji przedstawione testy ręczne następujących płyt:

- 1/ PSP - Przepatrywacz Stann Przekształtników
B-2074-503
- 2/ PZA - Przepatrywacz Zespołów Abonenckich
B-2074-504
- 3/ SEA - Sterownik Zespołów Abonenckich
B-2074-505
- 4/ SDR - Sterownik drążków
B-2074-506

W celu umożliwienia zlokalizowania wadliwego elementu dołączone do instrukcji wykaz elementów w powiązaniu z rodzajem błędów na wejściach lub wyjściach płyt.


E4.

1

Ark.
2

I-301-209

TELKOM
ZWUT



Schemat blokowy układów
płyty PSP

Ed.

1

Ark.
4

J-301-209

• TELKOM
ZWUT


Test ręczny

1. Schemat podłączenia elementów zewnętrznych dla testowania płyty PSP.

A4-ZWUT II-4

TELKOM-ZWUT

Korzystanie i użytkowanie osobom trzecim niekontrolowane bez zgody



2. Oznaczenie poziomów:

- L - poziom niski TTL (0-0.4V)
- H - poziom wysoki TTL (2.4-5V)
- ± - poziom L lub H (dowolny)
- A - 3.5V (wejście nieobciążone)
- B - 24V (wejście pobierające rezystancję 20 kΩ do -48V)
- X - poziom A lub B (dowolny)

3. Test ogólny płyty.

Tabela 1

	WEJŚCIA						WYJŚCIA								
Nazwa końcówki	AU3	AU2	AU1	AU0	TPSP	IN 0' - IN 127		DP0	DP1	DP2	DP3	DP4	DP5	DP6	DP7
Numer końcówki	Y75	Y76	Y73	Y74	Y71 Y72	X9 - X83	Y1 - Y51	Y70	Y68	Y66	Y64	Y62	Y60	Y58	Y56
Poziom	%	%	%	%	N	X		N	H	H	H	H	H	H	H
	+	+	+	+	L	A		L	L	L	L	L	L	L	L
Ed.	1														
Ark. 5							J-301-209							* TELKOM ZWUT	

4. Test grupowy
a. podział na grupy

Tabela 2

Nr. grupy	WEJŚCIA																WYJŚCIA							
Nr. wej./wyj.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	3	4	5	6	7	8
Nazwa kon.																								
Nr. kon.																								
1	IN 8	IN 8	IN 16	IN 24	IN 32	IN 40	IN 48	IN 56	IN 64	IN 72	IN 80	IN 88	IN 96	IN 104	IN 112	IN 120	WP 0	WP 1	WP 2	WP 3	WP 4	WP 5	WP 6	WP 7
2	IN 1	IN 2	IN 17	IN 33	IN 41	IN 49	IN 57	IN 65	IN 73	IN 81	IN 89	IN 97	IN 105	IN 113	IN 121	IN 129	WP 1	WP 8	WP 9	WP 10	WP 11	WP 12	WP 13	WP 14
3	IN 3	IN 10	IN 18	IN 26	IN 34	IN 42	IN 50	IN 58	IN 66	IN 74	IN 82	IN 90	IN 98	IN 106	IN 114	IN 122	WP 2	WP 11	WP 12	WP 13	WP 14	WP 15	WP 16	WP 17
4	IN 4	IN 11	IN 19	IN 27	IN 35	IN 43	IN 51	IN 59	IN 67	IN 75	IN 83	IN 91	IN 99	IN 107	IN 115	IN 123	WP 3	WP 12	WP 13	WP 14	WP 15	WP 16	WP 17	WP 18
5	IN 5	IN 12	IN 20	IN 28	IN 36	IN 44	IN 52	IN 60	IN 68	IN 76	IN 84	IN 92	IN 100	IN 108	IN 116	IN 124	WP 4	WP 13	WP 14	WP 15	WP 16	WP 17	WP 18	WP 19
6	IN 6	IN 13	IN 21	IN 29	IN 37	IN 45	IN 53	IN 61	IN 69	IN 77	IN 85	IN 93	IN 101	IN 109	IN 117	IN 125	WP 5	WP 14	WP 15	WP 16	WP 17	WP 18	WP 19	WP 20
7	IN 7	IN 14	IN 22	IN 30	IN 38	IN 46	IN 54	IN 62	IN 70	IN 78	IN 86	IN 94	IN 102	IN 110	IN 118	IN 126	WP 6	WP 15	WP 16	WP 17	WP 18	WP 19	WP 20	WP 21
8	IN 9	IN 15	IN 23	IN 31	IN 39	IN 47	IN 55	IN 63	IN 71	IN 79	IN 87	IN 95	IN 103	IN 111	IN 119	IN 127	WP 7	WP 16	WP 17	WP 18	WP 19	WP 20	WP 21	WP 22

b. Test poszczególnych grup
(nazwy i numery końcówek ustala się wg tabeli 2)

Tabela 3

TPSP	AU3	AU2	AU1	AUD	WEJŚCIA wg tabeli 2																WYJŚCIA wg tabeli 2							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	3	4	5	6	7	8
L	L	L	L	L	B																H	L	L	L	L	L	L	L
L	L	L	L	H		B															H	L	L	L	L	L	L	L
L	L	L	H	L			B														H	L	L	L	L	L	L	L
L	L	L	H	H				B								A					H	L	L	L	L	L	L	L
L	L	H	L	L					B												H	L	L	L	L	L	L	L
L	L	H	L	H						B											H	L	L	L	L	L	L	L
L	L	H	H	L							B										H	L	L	L	L	L	L	L
L	L	H	H	H								B									H	L	L	L	L	L	L	L
L	L	H	H	H									B								H	L	L	L	L	L	L	L
L	L	H	H	H										B							H	L	L	L	L	L	L	L
L	L	H	H	H											B						H	L	L	L	L	L	L	L
L	L	H	H	H												B					H	L	L	L	L	L	L	L
L	L	H	H	H													B				H	L	L	L	L	L	L	L

Uwaga: Wejścia „IN” pozostałych grup na poziomie A (wejścia niepodłączone).

5. Kolejność przeprowadzenia testu:

- a/ zestawio układ pomiarowy wg. punktu 1
- b/ wykonał test ogólny płyty wg. punktu 3
sprawdzając zgodność pomiarów na wyjściach DP6 - DP7
- c/ wykonał test grupowy dla każdej grupy wg. punktu 4b,
sprawdzając zgodność pomiarów na wyjściach 1 - 8

34

1

44

I-304-209

TELKOM
ZWUT

Submittal 1 delivery
SAD-0086-8603

Forwards by Internet Air Mail

[illegible]

IN 18	S10,	R261,	S3,	D41,	R31,	R32,	S9,	R257,	D129,	TPSP
IN 19	S10,	R261,	S4,	D57,	R113,	R114,	S9,	R257,	D129,	TPSP
IN 20	S10,	R261,	S5,	D73,	R145,	R146,		R257,	D129,	TPSP
IN 21	S10,	R261,	S6,	D89,	R177,	R178,	S9,	R257,	D129,	TPSP
IN 22	S10,	R261,	S7,	D105,	R209,	R210,	S9,	R257,	R129,	TPSP
IN 23	S10,	R261,	S8,	D121,	R241,	R242,		R257,	D129,	TPSP
IN 24	S10,	R261,	R262,	S1,	D1,	R1,	R2,	S9, R257,	D129,	TPSP
IN 25	S10,	R261,	R262,	S2,	D17,	R33,	R34,	S9, R257,	D129,	TPSP
IN 26	S10,	R261,	R262,	S3,	D33,	R65,	R66,	S9, R257,	D129,	TPSP
IN 27	S10,	R261,	R262,	S4,	D49,	R97,	R98,	S9, R257,	D129,	TPSP
IN 28	S10,	R261,	R262,	S5,	D65,	R129,	R130,	R257,	D129,	TPSP
IN 29	S10,	R261,	R262,	S6,	D61,	R161,	R162,	S9, R257,	D129,	TPSP
IN 30	S10,	R261,	R262,	S7,	D97,	R193,	R194,	S9, R257,	D129,	TPSP
IN 31	S10,	R261,	R262,	S8,	D113,	R225,	R226,	R257,	D129,	TPSP
IN 32	S10,	R260,	S1,	D2,	R3,	R4,	S9, R257,	D129,	D129,	TPSP
IN 33	S10,	R260,	S2,	D18,	R35,	R36,	S9, R257,	D129,	D129,	TPSP
IN 34	S10,	R260,	S3,	D34,	R67,	R68,	S9, R257,	D129,	D129,	TPSP
IN 35	S10,	R260,	S4,	D50,	R99,	R100,	S9, R257,	D129,	D129,	TPSP
IN 36	S10,	R260,	S5,	D66,	R131,	R132,	R257,	D129,	D129,	TPSP
IN 37	S10,	R260,	S6,	D82,	R163,	R164,	S9, R257,	D129,	D129,	TPSP
IN 38	S10,	R260,	S7,	D98,	R195,	R196,	S9, R257,	D129,	D129,	TPSP

Ed.

19

I-301-209

TELKOM
ZWUT

IN 64	S10, K263, 31, D3, R15, R16, 39, K258, D130, TPSP
IN 65	S10, K263, 32, D34, R47, R48, 39, K258, D130, TPSP
IN 66	S10, K263, 33, D40, K79, D60, 39, K258, D130, TPSP
IN 67	S10, K263, 34, D66, R11, R12, 39, K258, D130, TPSP
IN 68	S10, K263, 35, D72, R143, R144, , K258, D130, TPSP
IN 69	S10, K263, 36, D68, R175, R176, 39, K258, D130, TPSP
IN 70	S10, K263, 37, D104, K207, K208, 39, K258, D130, TPSP
IN 71	S10, K263, 38, D130, K239, K240, , K258, D130, TPSP
IN 72	S10, K263, 39, D7, R13, R14, 39, K258, D130, TPSP
IN 73	S10, K263, 40, D23, R45, R46, 39, K258, D130, TPSP
IN 74	S10, K263, 41, D60, K77, K78, 39, K258, D130, TPSP
IN 75	S10, K263, 42, K263, 34, K66, K69, K110, 39, K258, D130, TPSP
IN 76	S10, K263, 43, K263, 35, D71, R141, R142, , K258, D130, TPSP
IN 77	S10, K263, 44, K263, 36, D67, R173, R174, 39, K258, D130, TPSP
IN 78	S10, K263, 45, K263, 37, D103, K205, K206, 39, K258, D130, TPSP
IN 79	S10, K263, 46, K263, 38, D119, K237, K238, , K258, D130, TPSP
IN 80	S10, K263, 47, K263, 39, D6, R11, R12, 39, K258, D130, TPSP
IN 81	S10, K263, 48, K263, 40, D22, R43, R44, 39, K258, D130, TPSP
IN 82	S10, K263, 49, K263, 50, D65, K75, K76, 39, K258, D130, TPSP
IN 83	S10, K263, 51, K263, 52, D64, K107, K108, 39, K258, D130, TPSP
IN 84	S10, K263, 53, K263, 54, D70, R139, R140, , K258, D130, TPSP
IN 85	S10, K263, 55, K263, 56, D66, R171, R172, 39, K258, D130, TPSP
IN 86	S10, K263, 57, K263, 58, D102, K203, K204, 39, K258, D130, TPSP
IN 87	S10, K263, 59, K263, 60, D115, K235, K236, , K258, D130, TPSP

Ed.

1

PSP

17

I-301-209

TELKOM
ZWUT

IN 98	810, 8261, 8262, 8263, 81, D13, 823, 824, 89, 8257, D129, TPSP
IN 99	810, 8261, 8262, 8263, 82, D28, 825, 826, 89, 8257, D129, TPSP
IN 99	810, 8261, 8262, 8263, 83, D44, 827, 828, 89, 8257, D129, TPSP
IN 94	810, 8261, 8262, 8263, 84, D60, 8419, 8120, 89, 8257, D129, TPSP
IN 93	810, 8261, 8262, 8263, 85, D76, 8451, 8152, , 8257, D129, TPSP
IN 93	810, 8261, 8262, 8263, 86, D92, 8483, 8184, 89, 8257, D129, TPSP
IN 94	810, 8261, 8262, 8263, 87, D108, 8215, 8216, 89, 8257, D129, TPSP
IN 95	810, 8261, 8262, 8263, 88, D124, 8247, 8348, , 8257, D129, TPSP
IN 96	810, 8260, 8263, 81, D13, 825, 826, 89, 8257, D129, TPSP
IN 97	810, 8260, 8263, 82, 829, 827, 826, 89, 8257, D129, TPSP
IN 98	810, 8260, 8263, 83, 845, 829, 829, 89, 8257, D129, TPSP
IN 99	810, 8260, 8263, 84, D61, 8411, 8412, 89, 8257, D129, TPSP
IN 100	810, 8260, 8263, 85, D77, 8413, 8454, , 8257, D129, TPSP
IN 101	810, 8260, 8263, 86, D93, 8455, 8456, 89, 8257, D129, TPSP
IN 102	810, 8260, 8263, 87, D109, 8217, 8218, 89, 8257, D129, TPSP
IN 103	810, 8260, 8263, 88, D125, 8249, 8250, , 8257, D129, TPSP
IN 104	810, 8260, 8263, 81, D14, 827, 828, 89, 8258, D130, TPSP
IN 105	810, 8260, 8263, 82, D30, 829, 829, 89, 8258, D130, TPSP
IN 106	810, 8260, 8263, 83, D46, 824, 823, 89, 8258, D130, TPSP
IN 107	810, 8260, 8263, 84, D62, 8123, 8124, 89, 8258, D130, TPSP

Optic functionality

Schemat blokowy układów znajdujących się na płycie PZA przedstawiono na Art. 18.

Płyta zawiera układy umożliwiające edycję stanu sztyków oraz linii abonemskich przez mikrokomputer. Układy te charakteryzują się zwiększoną odpornością na przepięcia.

Nadzorowane punkty dotychczas są do wejść CAZB - CAZ 95 w grupach po osiem.

Klucze tranzystorowe tworzą układ multipleksera sterowanego przez dekodery z szyn adresowych A05 - A03, a wyjścia multipleksersa tworzą szyny danych D05 - D07.

Blok przesuwania poziomów zapewnia dopasowanie poziomów sygnałów występujących na wejściach do poziomów sterujących kluczem tranzystorowy.


Skł kłuszy podzielony jest na dwanaście grup po osiem kłuszy.
Wybór grupy dokonywany jest przez dekoder na podstawie pod-
anego adresu.

Dzienniki nieloty

Po podaniu adresu /numera grupy/ na wejście adresowe i poja-
 wieniu się sygnału strobu TPZA następuje wysterowanie jedno z
 wyjść dekodera, które powoduje podanie zasilania na rezystory
 polaryzujące klucze tranzystorowe.

Jeżeli na wejście układu jest podany stan niski / \leq - 5V/
to tranzystor wejdzie w stan przewodzenia i na odpowiednim
wyjściu DP pojawi się stan zero logicznego. Informacja ta
może być wtedy odczytana przez mikroprocesor.

[illegible]




Schemat blokowy układow
Płyty PZA

Test ręczny

PZA

1. Schemat podłączenia elementów zewnętrznych dla testowania płyty PZA



2. Oznaczenie poziomów: L - poziom niski TTL (0-0.4V)
 H - poziom wysoki TTL (2.4-5V)
 % - poziom L lub H (dowolny)
 A - wejście obciążone rezystancją 20 kΩ
 B - " " " " 20 kΩ || 2.2 kΩ
 X - poziom A lub B

3. Test ogólny płyty

Tabela 1.

	WEJŚCIA					WYJŚCIA								
Nazwa końcówki	AU3	AU2	AU1	AU0	TPSP	CAZ ₀ ÷ CAZ ₉₅	DP0	DP1	DP2	DP3	DP4	DP5	DP6	DP7
Numer końcówki	Y75	Y76	Y73	Y74	Y72	X10 - X66 Y2-Y50	Y70	Y68	Y66	Y64	Y62	Y60	Y58	Y56
Poziom	%	%	%	%	H	X	H	H	H	H	H	H	H	H
	%	%	%	%	L	A	H	H	H	H	H	H	H	H

4. Test grupy
a. podział na grupy.

Tabela 2

Nr grupy	WEJŚCIA CAZ								WEJŚCIA AU			
Nr wejścia	1	2	3	4	5	6	7	8	AU3 V75	AU2 V76	AU1 V73	AU0 V74
1	CAZ ₀ X22	CAZ ₁ X23	CAZ ₂ X24	CAZ ₃ X25	CAZ ₄ X26	CAZ ₅ X27	CAZ ₆ X28	CAZ ₇ X29	L	L	L	L
2	CAZ ₈ X30	CAZ ₉ X31	CAZ ₁₀ X32	CAZ ₁₁ X33	CAZ ₁₂ X21	CAZ ₁₃ X20	CAZ ₁₄ X19	CAZ ₁₅ X18	L	L	L	H
3	CAZ ₁₆ X17	CAZ ₁₇ X16	CAZ ₁₈ X15	CAZ ₁₉ X14	CAZ ₂₀ X13	CAZ ₂₁ X12	CAZ ₂₂ X11	CAZ ₂₃ X10	L	L	H	L
4	CAZ ₂₄ X56	CAZ ₂₅ X55	CAZ ₂₆ X58	CAZ ₂₇ X57	CAZ ₂₈ X60	CAZ ₂₉ X59	CAZ ₃₀ X62	CAZ ₃₁ X61	L	L	H	H
5	CAZ ₃₂ X64	CAZ ₃₃ X63	CAZ ₃₄ X65	CAZ ₃₅ X66	CAZ ₃₆ X53	CAZ ₃₇ X54	CAZ ₃₈ X51	CAZ ₃₉ X52	L	H	L	L
6	CAZ ₄₀ X49	CAZ ₄₁ X50	CAZ ₄₂ X47	CAZ ₄₃ X48	CAZ ₄₄ X45	CAZ ₄₅ X46	CAZ ₄₆ X43	CAZ ₄₇ X44	L	H	L	H
7	CAZ ₄₈ Y14	CAZ ₄₉ Y15	CAZ ₅₀ Y16	CAZ ₅₁ Y17	CAZ ₅₂ Y18	CAZ ₅₃ Y19	CAZ ₅₄ Y20	CAZ ₅₅ Y21	L	H	H	L
8	CAZ ₅₆ Y22	CAZ ₅₇ Y23	CAZ ₅₈ Y24	CAZ ₅₉ Y25	CAZ ₆₀ Y7	CAZ ₆₁ Y6	CAZ ₆₂ Y5	CAZ ₆₃ Y4	L	H	H	H
9	CAZ ₆₄ Y3	CAZ ₆₅ Y2	CAZ ₆₆ Y13	CAZ ₆₇ Y12	CAZ ₆₈ Y11	CAZ ₆₉ Y10	CAZ ₇₀ Y9	CAZ ₇₁ Y8	H	L	L	L
10	CAZ ₇₂ Y38	CAZ ₇₃ Y39	CAZ ₇₄ Y40	CAZ ₇₅ Y41	CAZ ₇₆ Y42	CAZ ₇₇ Y44	CAZ ₇₈ Y43	CAZ ₇₉ Y46	H	L	L	H
11	CAZ ₈₀ Y45	CAZ ₈₁ Y48	CAZ ₈₂ Y47	CAZ ₈₃ Y50	CAZ ₈₄ Y37	CAZ ₈₅ Y36	CAZ ₈₆ Y35	CAZ ₈₇ Y34	H	L	H	L
12	CAZ ₈₈ Y33	CAZ ₈₉ Y32	CAZ ₉₀ Y31	CAZ ₉₁ Y30	CAZ ₉₂ Y29	CAZ ₉₃ Y28	CAZ ₉₄ Y27	CAZ ₉₅ Y26	H	L	H	H

b. test poszczególnych grup.
(nazwy i numery końcówek ustala się wg tabeli 2)

Tabela 3

TPSP V72	AU	WEJŚCIA								WYJŚCIA							
		1	2	3	4	5	6	7	8	DP0	DP1	DP2	DP3	DP4	DP5	DP6	DP7
		wg tabeli 2															
L	wg tabeli 2 dla danej grupy	A	A	A	A	A	A	A	A	L	H	H	H	H	H	H	H
L		A	B	A	A	A	A	A	A	L	L	H	H	H	H	H	H
L		A	A	B	A	A	A	A	A	H	H	L	H	H	H	H	H
L		A	A	A	B	A	A	A	A	H	H	H	L	H	H	H	H
L		A	A	A	A	B	A	A	A	H	H	H	H	L	H	H	H
L		A	A	A	A	A	B	A	A	H	H	H	H	H	L	H	H
L		A	A	A	A	A	A	B	A	H	H	H	H	H	H	L	H
L		A	A	A	A	A	A	A	B	H	H	H	H	H	H	H	L

Uwaga: Wejścia „CAZ” pozostałych grup na poziomie A
(wejścia niepodłączone)

Sprawdzając zgodność poszczególnych na wyższych DP6 - DP7

Płyta B-2074-504

Schemat 100owy S4D-6065-8504

Błąd wejścia

Wadliwy element / w grupie/

CAZ ₀	TPZA, S1, S3, R289, R290, T97, R193, D97, T1, R1, D1, R97
CAZ ₁	TPZA, S1, S3, R289, R290, T97, R194, D98, T3, R2, D2, R98
CAZ ₂	TPZA, S1, S3, R289, R290, T97, R195, D99, T3, R3, D3, R99
CAZ ₃	TPZA, S1, S3, R289, R290, T97, R196, D100, T4, R4, D4, R100
CAZ ₄	TPZA, S1, S3, R289, R290, T97, R197, D101, T5, R5, D5, R101
CAZ ₅	TPZA, S1, S3, R289, R290, T97, R198, D102, T6, R6, D6, R102
CAZ ₆	TPZA, S1, S3, R289, R290, T97, R199, D103, T7, R7, D7, R103
CAZ ₇	TPZA, S1, S3, R289, R290, T97, R200, D104, T8, R8, D8, R104
CAZ ₈	TPZA, S1, S3, R291, R292, T98, R201, D105, T9, R9, D9, R105
CAZ ₉	TPZA, S1, S3, R291, R292, T98, R202, D106, T10, R10, D10, R106
CAZ ₁₀	TPZA, S1, S3, R291, R292, T98, R203, D107, T11, R11, D11, R107
CAZ ₁₁	TPZA, S1, S3, R291, R292, T98, R204, D108, T12, R12, D12, R108
CAZ ₁₂	TPZA, S1, S3, R291, R292, T98, R205, D109, T13, R13, D13, R109
CAZ ₁₃	TPZA, S1, S3, R291, R293, T98, R206, D110, T14, R14, D14, R110
CAZ ₁₄	TPZA, S1, S3, R291, R292, T98, R207, D111, T15, R15, D15, R111
CAZ ₁₅	TPZA, S1, S3, R291, R292, T98, R208, D112, T16, R16, D16, R112
CAZ ₁₆	TPZA, S1, S3, R293, R294, T99, R209, D113, T17, R17, D17, R113
CAZ ₁₇	TPZA, S1, S3, R293, R294, T99, R210, D114, T18, R18, D18, R114

Zd.

1

PZA

19

I-301-209

TELKOM
ZWUT

GAZ ₁₈	TPZA, S1, S3, S293, S294, T99, S111, D115, T19, S19, D19, H115
GAZ ₁₉	TPZA, S1, S3, S293, S294, T99, S112, D116, T20, S20, D20, H116
GAZ ₂₀	TPZA, S1, S3, S293, S294, T99, S113, D117, T21, S21, D21, H117
GAZ ₂₁	TPZA, S1, S3, S293, S294, T99, S114, D118, T22, S22, D22, H118
GAZ ₂₂	TPZA, S1, S3, S293, S294, T99, S115, D119, T23, S23, D23, H119
GAZ ₂₃	TPZA, S1, S3, S293, S294, T99, S116, D120, T24, S24, D24, H120
GAZ ₂₄	TPZA, S1, S3, S293, S294, T99, S117, D121, T25, S25, D25, H121
GAZ ₂₅	TPZA, S1, S3, S293, S294, T99, S118, D122, T26, S26, D26, H122
GAZ ₂₆	TPZA, S1, S3, S293, S294, T99, S119, D123, T27, S27, D27, H123
GAZ ₂₇	TPZA, S1, S3, S293, S294, T99, S120, D124, T28, S28, D28, H124
GAZ ₂₈	TPZA, S1, S3, S293, S294, T99, S121, D125, T29, S29, D29, H125
GAZ ₂₉	TPZA, S1, S3, S293, S294, T99, S122, D126, T30, S30, D30, H126
GAZ ₃₀	TPZA, S1, S3, S293, S294, T99, S123, D127, T31, S31, D31, H127
GAZ ₃₁	TPZA, S1, S3, S293, S294, T99, S124, D128, T32, S32, D32, H128
GAZ ₃₂	TPZA, S1, S3, S293, S294, T99, S125, D129, T33, S33, D33, H129
GAZ ₃₃	TPZA, S1, S3, S293, S294, T99, S126, D130, T34, S34, D34, H130
GAZ ₃₄	TPZA, S1, S3, S293, S294, T99, S127, D131, T35, S35, D35, H131
GAZ ₃₅	TPZA, S1, S3, S293, S294, T99, S128, D132, T36, S36, D36, H132
GAZ ₃₆	TPZA, S1, S3, S293, S294, T99, S129, D133, T37, S37, D37, H133
GAZ ₃₇	TPZA, S1, S3, S293, S294, T99, S130, D134, T38, S38, D38, H134
GAZ ₃₈	TPZA, S1, S3, S293, S294, T99, S131, D135, T39, S39, D39, H135

24.

PZA

20

I-301-200

TELKOM
ZWUT

CAZ ₆₀	TPZA, S1, S3, S303, S304, T104, T253, D457, T61, D61, D61, D157
CAZ ₆₁	TPZA, S1, S3, S303, S304, T104, T254, D458, T62, D62, D62, D158
CAZ ₆₂	TPZA, S1, S3, S303, S304, T104, T255, D459, T63, D63, D63, D159
CAZ ₆₃	TPZA, S1, S3, S303, S304, T104, T256, D460, T64, D64, D64, D160
CAZ ₆₄	TPZA, S1, S3, S303, S304, T104, T257, D461, T65, D65, D65, D161
CAZ ₆₅	TPZA, S1, S3, S303, S304, T104, T258, D462, T66, D66, D66, D162
CAZ ₆₆	TPZA, S1, S3, S303, S304, T104, T259, D463, T67, D67, D67, D163
CAZ ₆₇	TPZA, S1, S3, S303, S304, T104, T260, D464, T68, D68, D68, D164
CAZ ₆₈	TPZA, S1, S3, S303, S304, T104, T261, D465, T69, D69, D69, D165
CAZ ₆₉	TPZA, S1, S3, S303, S304, T104, T262, D466, T70, D70, D70, D166
CAZ ₇₀	TPZA, S1, S3, S303, S304, T104, T263, D467, T71, D71, D71, D167
CAZ ₇₁	TPZA, S1, S3, S303, S304, T104, T264, D468, T72, D72, D72, D168
CAZ ₇₂	TPZA, S1, S3, S303, S304, T104, T265, D469, T73, D73, D73, D169
CAZ ₇₃	TPZA, S1, S3, S303, S304, T104, T266, D470, T74, D74, D74, D170
CAZ ₇₄	TPZA, S1, S3, S303, S304, T104, T267, D471, T75, D75, D75, D171
CAZ ₇₅	TPZA, S1, S3, S303, S304, T104, T268, D472, T76, D76, D76, D172
CAZ ₇₆	TPZA, S1, S3, S303, S304, T104, T269, D473, T77, D77, D77, D173
CAZ ₇₇	TPZA, S1, S3, S303, S304, T104, T270, D474, T78, D78, D78, D174
CAZ ₇₈	TPZA, S1, S3, S303, S304, T104, T271, D475, T79, D79, D79, D175
CAZ ₇₉	TPZA, S1, S3, S303, S304, T104, T272, D476, T80, D80, D80, D176

E4.

PZA

24

I-301-209

TELKOM
ZWUT

CAZ ₈₀	TPZA, S1, S2, E210, E211, T107, E273, D177, T81, D81, D81, D177
CAZ ₈₁	TPZA, S1, S2, E210, E211, T107, E274, D178, T82, D82, D82, D178
CAZ ₈₂	TPZA, S1, S2, E210, E211, T107, E275, D179, T83, D83, D83, D179
CAZ ₈₃	TPZA, S1, S2, E210, E211, T107, E276, D180, T84, D84, D84, D180
CAZ ₈₄	TPZA, S1, S2, E210, E211, T107, E277, D181, T85, D85, D85, D181
CAZ ₈₅	TPZA, S1, S2, E210, E211, T107, E278, D182, T86, D86, D86, D182
CAZ ₈₆	TPZA, S1, S2, E210, E211, T107, E279, D183, T87, D87, D87, D183
CAZ ₈₇	TPZA, S1, S2, E210, E211, T107, E280, D184, T88, D88, D88, D184
CAZ ₈₈	TPZA, S1, S2, E212, E213, T108, E281, D185, T89, D89, D89, D185
CAZ ₈₉	TPZA, S1, S2, E212, E213, T108, E282, D186, T90, D90, D90, D186
CAZ ₉₀	TPZA, S1, S2, E212, E213, T108, E283, D187, T91, D91, D91, D187
CAZ ₉₁	TPZA, S1, S2, E212, E213, T108, E284, D188, T92, D92, D92, D188
CAZ ₉₂	TPZA, S1, S2, E212, E213, T108, E285, D189, T93, D93, D93, D189
CAZ ₉₃	TPZA, S1, S2, E212, E213, T108, E286, D190, T94, D94, D94, D190
CAZ ₉₄	TPZA, S1, S2, E212, E213, T108, E287, D191, T95, D95, D95, D191
CAZ ₉₅	TPZA, S1, S2, E212, E213, T108, E288, D192, T96, D96, D96, D192

Płyta SZAOpis funkcjonalny

Schemat blokowy układów znajdujących się na płycie SZA przedstawiiono na ark. 25

Płyta zawiera układy umożliwiające sterowanie elementami elektromagnetycznymi /przekaznikami, elektromagnesów/ przez mikrokomputer. Elementy te są uruchamiane przy pomocy kluczy tranzystorowych sterowanych z wyjść pamięci. Pamięć przechowuje informacje przekazywane z procesora poprzez szynę danych D0 - D7/ w komórkach określonych adresem przekazywanym poprzez szynę adresową /A0 - A15/. Moment wpisu do pamięci wyznacza sygnał strobu /TSZA/.

Blok kluczy zawiera tranzystory sterujące wraz z elementami zabezpieczającymi oraz dopasowującymi sterowanie tranzystorów do poziomów TTL.

Blok pamięci służy do dwunastu ośmiobitowych komórek pamięciowych. Jako element pamięciowy wykorzystano przerzutnik typu LATCH. Wejścia komórek pamięciowych są dołączone poprzez wzmacniacze - negatory do szyny danych.


Blok dekodera służy do wyznaczenia komórki, do której należy wpisać dane. Wyznaczenie to odbywa się poprzez nacechowanie jednego z dwunastu wyjść dekodera, którego numer określony jest liczbą binarną podawaną na wyjście adresowe.

Działanie układu

Po podaniu adresu określającego numer komórki pamięciowej i podaniu słowa danych określających następny stan jaki ma przyjąć osiem elementów sterowanych, przyporządkowanych tej komórce, pojawi się sygnał strobu. Sygnał ten otwiera dekodera i powoduje wprowadzenie danych do pamięci. Dane te zostają "zatraszczone" tylnym zboczem sygnału TSZA.

Dane wprowadzone do komórki powodują odpowiednie wysterowanie kluczy tranzystorowych.

Stan zero logicznego na szynie danych powoduje włączenie klucza, zaś stan jedynki - zatkanie klucza.



Schemat blokowy urządzeń
płyty SZA

Ed.


1

Ark.
25

J - 301 - 209

• TELKOM
ZWUT

1. Schemat podłączenia elementów zewnętrznych dla testowania płyty SZA



2. Określenie poziomów

- L - poziom niski TTL (0-0,4V)
- H - poziom wysoki TTL (2,4-5V)
- ! - poziom L lub H (dowolny)
- A - -8V
- B - -48V
- H-L-H - impuls do poziomu L

3. Test ogólny płyty

Tabela 1

	WEJŚCIA													WYJŚCIA
Nazwa końcówki	TSZA	AU 3	AU 2	AU 1	AU 4	DS 6	DS 1	DS 2	DS 3	DS 4	DS 5	DS 6	DS 7	1-8
Numer końcówki	Y72	Y75	Y76	Y73	Y74	Y69	Y67	Y65	Y63	Y61	Y59	Y57	Y55	Nr. tabeli
Poziom	L	Adr. grupy wg. tabeli 2				H	H	H	H	H	H	H	H	B
	H					H	H	H	H	H	H	H	H	B
	H					L	L	L	L	L	L	L	L	B

Ed.

1

Art.
26

J-301-209

• TELKOM
ZWUT

4. Test grupowy
a) podział na grupy

Tabela 2

Nr. grupy Nr. wyjścia	WYJŚCIA								WEJŚCIA AU			
	1	2	3	4	5	6	7	8	AU3 Y75	AU2 Y76	AU1 Y73	AU0 Y74
1	SAZ8 X10	1 X9	2 X11	3 X12	4 X14	5 X15	6 X13	7 X16	L	L	L	L
2	SAZ8 X18	9 X17	10 X19	11 X20	12 X22	13 X23	14 X21	15 X24	L	L	L	H
3	SAZ8 X26	17 X25	18 X27	19 X28	20 X30	21 X31	22 X29	23 X32	L	L	H	L
4	SAZ24 X50	25 X47	26 X49	27 X52	28 X54	29 X53	30 X51	31 X56	L	L	H	H
5	SAZ32 X58	33 X55	34 X57	35 X60	36 X62	37 X61	38 X59	39 X64	L	H	L	L
6	SAZ40 X66	41 X63	42 X65	43 X66	44 X70	45 X69	46 X67	47 X72	L	H	L	H
7	SAZ48 X74	49 X71	50 X73	51 X76	52 Y8	53 Y9	54 Y7	55 Y10	L	H	H	L
8	SAZ56 Y12	57 Y11	58 Y13	59 Y14	60 Y16	61 Y17	62 Y15	63 Y18	L	H	H	H
9	SAZ64 Y20	65 Y19	66 Y21	67 Y22	68 Y24	69 Y25	70 Y23	71 Y26	H	L	L	L
10	SAZ72 Y28	73 Y27	74 Y29	75 Y30	76 Y32	77 Y33	78 Y31	79 Y34	H	L	L	H
11	SAZ80 Y36	81 Y35	82 Y37	83 Y38	84 Y40	85 Y41	86 Y39	87 Y42	H	L	H	L
12	SAZ88 Y43	89 Y44	90 Y46	91 Y45	92 Y47	93 Y50	94 Y48	95 Y49	H	L	H	H

b. test poszczególnych grup (nazwy i numery końcówek ustala się wg tabeli 2)

Tabela 3

TSZA Y72	AU	WEJŚCIA								WYJŚCIA							
		DS0 Y69	DS1 Y67	DS2 Y65	DS3 Y63	DS4 Y61	DS5 Y59	DS6 Y57	DS7 Y55	1	2	3	4	5	6	7	8
H-L-H	wg. tabeli 2 dla danej grupy	L	H	H	H	H	H	H	H	A	B	B	B	B	B	B	B
H-L-H		H	L	H	H	H	H	H	H	B	A	B	B	B	B	B	B
H-L-H		H	H	L	H	H	H	H	H	B	B	A	B	B	B	B	B
H-L-H		H	H	H	L	H	H	H	H	B	B	B	A	B	B	B	B
H-L-H		H	H	H	H	L	H	H	H	B	B	B	B	A	B	B	B
H-L-H		H	H	H	H	H	L	H	H	B	B	B	B	B	A	B	B
H-L-H		H	H	H	H	H	H	L	H	B	B	B	B	B	B	A	B
H-L-H		H	H	H	H	H	H	H	L	B	B	B	B	B	B	B	A

Uwaga: Wejścia AU0-AU3 i DS0-DS7 ustawić przed nad. impulsu na wejściu TSZA
Wyjścia 1-8 badać po nadaniu impulsu na wejściu TSZA

5. Kolejność przeprowadzenia testu

- a/ zestawić układ pomiarowy wg. punktu 1
- b/ Wykonać test ogólny płyty wg. punktu 3
sprawdzając zgodność poziomów na wyjściach 1 - 8
kolejno dla wszystkich grup
- c/ wykonać test grupowy dla każdej grupy wg. punktu 4b
sprawdzając zgodność poziomów na wyjściach 1 - 8.

R4.	1																		
															Art. 28	I-301-209	TELKOM ZWUT		

Phyto B-3074-505

Schemat ideowy S4D-6065-8505

Karty wydane

Wzrostki element /w grupie/

SAZ 0	TSZA, R310, S25, S26, R393, S28, R201, S1, R193, R100, T4, R3, D2
SAZ 1	TSZA, R310, S25, S26, R393, S28, R290, S1, R194, R99, T3, R4, D1
SAZ 2	TSZA, R310, S25, S26, R393, S28, R289, S1, R195, R97, T2, R2, D3
SAZ 3	TSZA, R310, S25, S26, R393, S29, R296, S1, R195, R98, T1, R1, D4
SAZ 4	TSZA, R310, S25, S26, R393, S29, R295, S2, R199, R103, T7, R6, D7
SAZ 5	TSZA, R310, S25, S26, R393, S29, R294, S2, R200, R101, T6, T7, D6
SAZ 6	TSZA, R310, S25, S26, R393, S29, R293, S2, R196, R103, T5, R5, D8
SAZ 7	TSZA, R310, S25, S26, R393, S29, R292, S2, R197, R104, T6, R6, D6
SAZ 8	TSZA, R310, S25, S26, R393, S29, R291, S3, R201, R106, T12, R11, D10
SAZ 9	TSZA, R310, S25, S26, R393, S29, R290, S3, R202, R107, T11, R12, D9
SAZ 10	TSZA, R310, S25, S26, R393, S29, R289, S3, R204, R108, T10, R10, D11
SAZ 11	TSZA, R310, S25, S26, R393, S29, R288, S3, R203, R106, T9, R9, D12
SAZ 12	TSZA, R310, S25, S26, R393, S29, R287, S4, R207, R110, T15, R16, D15
SAZ 13	TSZA, R310, S25, S26, R393, S29, R286, S4, R208, R109, T16, R15, D14
SAZ 14	TSZA, R310, S25, S26, R393, S29, R285, S4, R206, R111, T13, R13, D18
SAZ 15	TSZA, R310, S25, S26, R393, S29, R284, S4, R205, R112, T14, R14, D13
SAZ 16	TSZA, R310, S25, S26, R393, S29, R283, S5, R209, R116, T20, R19, D18
SAZ 17	TSZA, R310, S25, S26, R393, S29, R282, S5, R210, R115, T19, R20, D17
SAZ 18	TSZA, R310, S25, S26, R393, S29, R281, S5, R212, R113, T18, R18, D19
SAZ 19	TSZA, R310, S25, S26, R393, S29, R280, S5, R211, R114, T17, R17, D20
SAZ 20	TSZA, R310, S25, S26, R393, S29, R279, S6, R215, R115, T23, R24, D23

B4.

SZA

29

I-301-209

TELKOM
ZWUT

SAZ 43	TSZA, R310, S25, S26, R303, S29, R298, S11, E235, R138, T41, R41, J44
SAZ 44	TSZA, R310, S25, S26, R303, S29, R295, S12, E239, R142, T47, R46, J47
SAZ 45	TSZA, R310, S25, S26, R303, S29, R294, S12, E240, R141, T48, R47, J46
SAZ 46	TSZA, R310, S25, S26, R303, S30, R293, S12, E230, R143, T45, R45, J48
SAZ 47	TSZA, R310, S25, S26, R303, S30, R292, S12, E237, R144, T46, R46, J45
SAZ 48	TSZA, R310, S25, S27, R304, S28, R291, S13, E241, R148, T52, R51, J50
SAZ 49	TSZA, R310, S25, S27, R304, S28, R290, S13, E242, R147, T51, R52, J49
SAZ 50	TSZA, R310, S25, S27, R304, S28, R289, S13, E244, R145, T50, R58, J31
SAZ 51	TSZA, R310, S25, S27, R304, S28, R286, S13, E243, R146, T49, R49, J52
SAZ 52	TSZA, R310, S25, S27, R304, S29, R295, S14, E247, R150, T55, R58, J53
SAZ 53	TSZA, R310, S25, S27, R304, S29, R284, S14, E248, R149, T56, R55, J54
SAZ 54	TSZA, R310, S25, S27, R304, S30, R293, S14, E246, R151, T53, R53, J56
SAZ 55	TSZA, R310, S25, S27, R304, S30, R292, S14, E245, R152, T54, R54, J53
SAZ 56	TSZA, R310, S25, S27, R305, S28, R291, S15, E249, R156, T60, R59, J58
SAZ 57	TSZA, R310, S25, S27, R305, S28, R290, S15, E250, R155, T59, R60, J57
SAZ 58	TSZA, R310, S25, S27, R305, S28, R289, S15, E252, R153, T58, R58, J55
SAZ 58	TSZA, R310, S25, S27, R305, S29, R298, S15, E251, R154, T57, R57, J60
SAZ 60	TSZA, R310, S25, S27, R305, S29, R295, S16, E253, R158, T63, R64, J63
SAZ 61	TSZA, R310, S25, S27, R305, S29, R294, S16, E256, R157, T64, R63, J62
SAZ 62	TSZA, R310, S25, S27, R305, S30, R293, S16, E254, R159, T61, R61, J64
SAZ 63	TSZA, R310, S25, S27, R305, S30, R292, S16, E253, R160, T62, R62, J61

24

SZA

Ark.
31

J-301-209

• TELKOM
ZWUT

SAZ 64	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R308,	S28,	R291,	S17,	E257,	R164,	T68,	R67,	D66
SAZ 65	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R308,	S28,	R290,	S17,	E258,	R163,	T67,	R68,	D65
SAZ 66	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R308,	S28,	R289,	S17,	E260,	R161,	T66,	R66,	D67
SAZ 67	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R308,	S29,	R296,	S17,	E259,	R162,	T65,	R65,	D68
SAZ 68	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R308,	S29,	R295,	S18,	E263,	R166,	T74,	R72,	D71
SAZ 69	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R308,	S29,	R294,	S18,	E264,	R165,	T72,	R71,	D70
SAZ 70	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R308,	S30,	R293,	S18,	E262,	R167,	T69,	R69,	D72
SAZ 71	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R308,	S30,	R292,	S18,	E261,	R168,	T70,	R70,	D69
SAZ 72	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R307,	S28,	R291,	S18,	E265,	R172,	T76,	R75,	D74
SAZ 73	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R307,	S28,	R290,	S19,	E266,	R171,	T75,	R76,	D73
SAZ 74	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R307,	S28,	R289,	S19,	E268,	R169,	T74,	R74,	D75
SAZ 75	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R307,	S28,	R296,	S19,	E267,	R170,	T73,	R73,	D76
SAZ 76	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R307,	S29,	R295,	S20,	E271,	R174,	T79,	R80,	D79
SAZ 77	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R307,	S29,	R294,	S20,	E272,	R173,	T80,	R79,	D78
SAZ 78	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R307,	S30,	R293,	S20,	E270,	R175,	T77,	R77,	D80
SAZ 79	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R307,	S30,	R292,	S20,	E269,	R176,	T78,	R78,	D77
SAZ 80	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R308,	S28,	R291,	S21,	E273,	R180,	T84,	R83,	D82
SAZ 81	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R308,	S28,	R290,	S21,	E274,	R179,	T83,	R84,	D81
SAZ 82	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R308,	S28,	R289,	S21,	E276,	R177,	T82,	R82,	D83
SAZ 83	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R308,	S29,	R296,	S21,	E275,	R178,	T81,	R81,	D84
SAZ 84	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R308,	S29,	R295,	S22,	E279,	R182,	T87,	R88,	D87
SAZ 85	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R308,	S29,	R294,	S22,	E280,	R181,	T86,	R87,	D86

Pd.

1

SZA

Ark.
32

J-301-209

* TELKOM
ZWUT

SAZ 86	TSZA, R310, S25, S27, R308, S30, R293, S22, E278, R183, T85, R85, D88
SAZ 87	TSZA, R310, S25, S27, R308, S30, R292, S22, E277, R184, T86, R88, D85
SAZ 88	TSZA, R310, S25, S27, R309, S28, R291, S23, E281, R188, T92, R91, D90
SAZ 89	TSZA, R310, S25, S27, R309, S28, R290, S23, E282, R187, T91, R92, D89
SAZ 90	TSZA, R310, S25, S27, R309, S28, R289, S23, E284, R185, T90, R90, D91
SAZ 91	TSZA, R310, S25, S27, R309, S29, R296, S23, E283, R186, T89, R89, D92
SAZ 92	TSZA, R310, S25, S27, R309, S29, R295, S24, E287, R190, T95, R96, D95
SAZ 93	TSZA, R310, S25, S27, R309, S29, R294, S24, E288, R189, T96, R95, D94
SAZ 94	TSZA, R310, S25, S27, R309, S30, R293, S24, E286, R191, T93, R93, D96
SAZ 95	TSZA, R310, S25, S27, R309, S30, R292, S24, E285, R192, T84, R94, D93

Ed.

SZA

Str.
33

Jr301-209

TELKOM
ZWUT

Flyta SDR

Opis funkcjonalny

Schemat blokowy układów znajdujących się na płycie SDR przedstawione na Ark.35.

Płyta zawiera trzy układy służące do matrycowego sterowania dwóch zespołów elektromagnesów drążkowych oraz zespołem liczników.

Każdy z układów zbudowany jest z bloku kluczy tranzystorowych, pamięci oraz dekodatorów.

Blok kluczy zawiera tranzystory sterujące, elementy zabezpieczające oraz elementy dopasowujące sterowanie tranzystorów do poziomów TTL.

Część kluczy służy do podawania napięcia -48V /wyjścia SE 17, SE 18, LK 1 - LK 8/, pozostałe zaś do podawania potencjału masy. Blok pamięci zawiera pamięć dla jednej grupy kluczy oraz pamięć adresu dla drugiej grupy kluczy...

Wojęcia pamięci są dołączane odpowiednio bądź do szyny danych /DPS + DP1/, bądź do szyny adresów /APS + AP3/.

Blok dekodera służy do wysterowywania jednego z dwunastu wyjść na podstawie adresu zapisanego w pamięci adresu.

Sterowanie w każdym z układów odbywa się w momencie pojawienia sygnału steru odpowiednio TSDR1, TSDR2, bądź TSLA.

Discussion

Przebieg każdego z układów jest jednakowy. Różnice dotyczą tylko ilości kluczy w poszczególnych układach.

Zasada sterowania wyjść jest podobna do zasady sterowania na płycie SZA.

1. Schemat połączenia, element. zewnętrznych przy testowaniu płyty SDR



L-poziom niski TTL ($0 \div 0,4V$)
H-poziom wysoki TTL ($2,4 \div 5,2$)
L-poziom L albo H (dowolny)
H-L-H impuls do poziomu L
A-poziom niski ($0 \div -2V$)
F-poziom wysoki ($-45V \div -98V$)

a. test sterownika drążków (wyjścia SE1, + SE12,)
patrz tabela 1.

b. test sterownika drążków (wyjścia SE13, ÷ SE10,)
patrz tabela 2.

a.test sterownika drążków (wyjścia SE1₂+SE12₂)
patrz tabela 3.

b. test sterownika drążków. (wyjścia SE13₂ ÷ SE18₂)
patrz tabela 4.

[illegible]

Tabela 1

Wejścia								Wyjścia											
DSO-057	TSDR1 V72	TSDR2 V71	TSLA V53	AU3 V75	AU2 V76	AU1 V73	AU0 V72	SE1, X11	SE2, X9	SE3, X15	SE4, X13	SE5, X21	SE6, X19	SE7, X17	SE8, X23	SE9, X27	SE10, X25	SE11, X31	SE12, X29
L	H-L-H	✓	✓	L	L	L	L	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
L	H-L-H	✓	✓	L	L	L	H	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
L	H-L-H	✓	✓	L	L	H	L	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
L	H-L-H	✓	✓	L	L	H	H	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
L	H-L-H	✓	✓	L	H	L	L	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F
L	H-L-H	✓	✓	L	H	L	H	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F
L	H-L-H	✓	✓	L	H	H	L	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
L	H-L-H	✓	✓	L	H	H	H	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
L	H-L-H	✓	✓	H	L	L	L	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
L	H-L-H	✓	✓	H	L	L	H	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
L	H-L-H	✓	✓	H	L	H	L	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F
L	H-L-H	✓	✓	H	L	H	H	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A
L	H-L-H	✓	✓	H	H	L	L	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
L	H-L-H	✓	✓	H	H	L	H	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
L	H-L-H	✓	✓	H	H	H	L	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
L	H-L-H	✓	✓	H	H	H	H	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Tabela 2

Wejścia												Wyjścia					
AU0-AU3	TSDR1 V72	TSDR2 V71	TSLA V53	DSO V69	DS1 V67	DS2 V65	DS3 V63	DS4 V61	DS5 V59	DS6 V57	DS7 V55	SE13, X35	SE14, X33	SE15, X34	SE16, X35	SE17, X36	SE18, X37
✓	H-L-H	✓	✓	H	H	✓	✓	H	N	N	H	F	F	F	F	A	A
✓	H-L-H	✓	✓	L	N	✓	✓	L	H	N	H	A	F	F	F	F	A
✓	H-L-H	✓	✓	L	H	✓	✓	H	L	N	H	F	A	F	F	F	A
✓	H-L-H	✓	✓	L	N	✓	✓	H	N	L	H	F	F	A	F	F	A
✓	H-L-H	✓	✓	L	N	✓	✓	H	N	H	L	F	F	F	A	F	A
✓	H-L-H	✓	✓	H	L	✓	✓	L	N	N	H	A	F	F	F	A	F
✓	H-L-H	✓	✓	H	L	✓	✓	N	L	H	H	F	A	F	F	A	F
✓	H-L-H	✓	✓	H	L	✓	✓	H	N	L	H	F	F	A	F	A	F
✓	H-L-H	✓	✓	H	L	✓	✓	H	N	N	L	F	F	F	A	A	F

Tabela 4

Wejścia												Wyjścia					
AU0-AU3	TSDR1 V72	TSDR2 V71	TSLA V53	DSO V69	DS1 V67	DS2 V65	DS3 V63	DS4 V61	DS5 V59	DS6 V57	DS7 V55	SE13, X82	SE14, X76	SE15, X78	SE16, X80	SE17, X50	SE18, X48
✓	✓	H-L-H	✓	H	N	✓	✓	H	H	N	H	F	F	F	F	A	A
✓	✓	H-L-H	✓	L	N	✓	✓	L	N	N	H	A	F	F	F	F	A
✓	✓	H-L-H	✓	L	H	✓	✓	H	L	H	H	F	A	F	F	F	A
✓	✓	H-L-H	✓	L	N	✓	✓	N	N	L	H	F	F	A	F	F	A
✓	✓	H-L-H	✓	L	N	✓	✓	N	N	N	L	F	F	F	A	F	A
✓	✓	H-L-H	✓	H	L	✓	✓	L	H	N	H	A	F	F	F	A	F
✓	✓	H-L-H	✓	H	L	✓	✓	N	L	N	H	F	A	F	F	A	F
✓	✓	H-L-H	✓	N	L	✓	✓	N	N	L	H	F	F	A	F	A	F
✓	✓	H-L-H	✓	N	L	✓	✓	H	H	N	L	F	F	F	A	A	F

Ed.	1																
Ark. 37										J-301-209					• TELKOM ZWUT		

A4-ZWUT II-4

TELKOM-ZWUT

Komputacja i udostępnianie, poziom trzeciej szkloności

Ryła B-2074-506 Schemat S4D-6065-85-06

Błąd wyjścia

Wzrostowy element (w grupie)

SE 1 ₁	R 163	R 166	S9	S11	S1	D57	R60	T4	R3	D2
SE 2 ₁	R 163	R 166	S9	S11	S1	D58	R59	T3	R4	D1
SE 3 ₁	R 163	R 166	S9	S11	S1	D59	R58	T1	R1	D4
SE 4 ₁	R 163	R 166	S9	S11	S1	D60	R57	T2	R2	D3
SE 5 ₁	R 163	R 166	S9	S11	S1	D61	R61	T8	R7	D6
SE 6 ₁	R 163	R 166	S9	S11	S1	D62	R62	T7	R8	D7
SE 7 ₁	R 163	R 166	S9	S11	S1	D63	R63	T5	R5	D8
SE 8 ₁	R 163	R 166	S9	S11	S1	D64	R64	T6	R6	D5
SE 9 ₁	R 163	R 166	S9	S11	S1	D65	R65	T12	R11	D10
SE 10 ₁	R 163	R 166	S9	S11	S1	D66	R67	T11	R12	D9
SE 11 ₁	R 163	R 166	S9	S11	S1	D67	R66	T9	R9	D12
SE 12 ₁	R 163	R 166	S9	S11	S1	D68	R65	T10	R10	D11
SE 13 ₁	R 163	R 166	S9	S2	D69	R72	T14	R14	D13	
SE 14 ₁	R 163	R 166	S9	S2	D70	R71	T13	R13	D16	
SE 15 ₁	R 163	R 166	S9	S2	D71	R70	T15	R16	D15	
SE 16 ₁	R 163	R 166	S9	S2	D72	R69	T16	R15	D14	
SE 18 ₁	R 163	R 166	S9	S3	R82	R81	T20	R74	R73	T19 R18 D18
SE 17 ₁	R 163	R 166	S9	S3	R84	R83	T18	R76	R75	T17 R17 D17

Ed.

SDR

Ark.
39

J-301-209

* TELKOM
ZWUT

SE 1 ₂	R164	R161	S9	S12	S4	D73	R92	T28	R23	D22
SE 2 ₂	R164	R161	S9	S12	S4	D74	R91	T27	R24	D21
SE 3 ₂	R164	R161	S9	S12	S4	D75	R90	T25	R21	D24
SE 4 ₂	R164	R161	S9	S12	S4	D76	R89	T26	R22	D23
SE 5 ₂	R164	R161	S9	S12	S4	D80	R93	T32	R27	D26
SE 6 ₂	R164	R161	S9	S12	S4	D79	R94	T31	R28	D27
SE 7 ₂	R164	R161	S9	S12	S4	D78	R95	T29	R25	D28
SE 8 ₂	R164	R161	S9	S12	S4	D77	R96	T30	R26	D25
SE 9 ₂	R164	R161	S9	S12	S4	D81	R100	T36	R31	D30
SE 10 ₂	R164	R161	S9	S12	S4	D82	R99	T35	R32	D29
SE 11 ₂	R164	R161	S9	S12	S4	D83	R98	T33	R29	D32
SE 12 ₂	R164	R161	S9	S12	S4	D84	R97	T34	R30	D31
SE 13 ₂	R164	R161	S9	S5	D85	R104	T38	R34	D33	
SE 14 ₂	R164	R161	S9	S5	D86	R103	T37	R33	D36	
SE 15 ₂	R164	R161	S9	S5	D87	R102	T39	R36	D35	
SE 16 ₂	R164	R161	S9	S5	D88	R101	T40	R35	D34	
SE 18 ₂	R164	R161	S9	S3	R88	R87	T24	R80	R79	T23 R19 D19
SE 17 ₂	R164	R161	S9	S3	R86	R85	T22	R78	R27	T21 R20 D20
LK 1	R162	R165	S9	S6	R128	R127	T48	R112	R111	T47 R39 D39
LK 2	R162	R165	S9	S6	R126	R125	T46	R110	R109	T45 R40 D40

Bd.

1

SDR

Mł.
40

J-301-209

• TELKOM
ZWUT

LK3, R162, R165, S9, S6, R122, R121, T41, R106, R105, T43, R30, D30,
 LK4, R162, R165, S9, S6, R124, R123, T42, R108, R107, T41, R37, D37,
 LK5, R162, R165, S9, S7, R135, R135, T56, R120, R119, T55, R43, D43,
 LK6, R162, R165, S9, S7, R134, R133, T54, R118, R117, T53, R44, D44,
 LK7, R162, R165, S9, S7, R130, R129, T52, R114, R113, T51, R42, D42,
 LK8, R162, R165, S9, S7, R132, R131, T50, R116, R115, T49, R41, D41,
 LW1, R162, R165, S9, S10, S8, R141, R140, T60, R47, D46
 LW2, R162, R165, S9, S10, S8, R142, R139, T59, R48, D45
 LW3, R162, R165, S9, S10, S8, R143, R138, T57, R45, D48
 LW4, R162, R165, S9, S10, S8, R144, R137, T58, R46, D47
 LW5, R162, R165, S9, S10, S8, R152, R148, T64, R51, D50
 LW6, R162, R165, S9, S10, S8, R151, R146, T63, R52, D51
 LW7, R162, R165, S9, S10, S8, R150, R147, T61, R49, D52
 LW8, R162, R165, S9, S10, S8, R149, R148, T62, R50, D49
 LW9, R162, R165, S9, S10, S8, R157, R156, T68, R55, D54
 LW10, R162, R165, S9, S10, S8, R158, R155, T67, R56, D53
 LW11, R162, R165, S9, S10, S8, R159, R154, T66, R53, D56
 LW12, R162, R165, S9, S10, S8, R160, R153, T65, R54, D55

Ed.

SDR

41

3-301-209

TELKOM
ZWUT

/de SPC-1 COM/

2					2				
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Opracował	M. Hućnik, J. Topolnicki, A. Wiśniewski	86.03.15
Sprawił	W. Płatek	86.09.22
Założył	M. Hućnik	86.09.26

06.09.22

86 0926

2

87.09.19

CENTRALA SPC-100M

60-6065-8053

TELKOM
ZWUT

I. Charakterystyka ogólna

Badaniowa translacja przyśoiowa stosowana jest w centralach SPC-100M współpracujących z centralami systemu Strowger'a lub K-60.

Przypinana jest do współpracy z linią do wybieraka grupowego probierowego wg. schematu SO-6146-0097 lub SO-6146-9224.

Może również współpracować z zespołem PW 10 stosowanym w centralach K-66.

Translacja może być połączona z linią do WGP bezpośrednio lub przez układ przełączający SD-6146-0219. Łąco pomiędzy linią do WGP i badaniową translacją przyśoiową musi być galwanizacja 4-ko przewodowa. Połączenie poprzez układ przełączający wymaga piętego przewodu /o/.

Przewody uruchomieniowe posiadają oznaczenie „-” /1/ oraz „+” /2/, a przewody badaniowe: „a” /3/, „b” /4/ lub „a” /5/, „b” /6/.

W zależności od typu linii przewody uruchomieniowe należy połączyć zgodnie z uwagami na schemacie S2D-6065-8053.

Translacja umożliwia telefonistce łącznicy probierowej połączenie z abonentami SPC-100M. Po zejściu translacji telefonistka otrzymuje z niej sygnał zgłoszenia translacji. Połączenie z łącznikiem /wyposażeniem/ abonenckim następuje po wybraniu przez telefonistkę dwóch ostatnich cyfr numeru abonenta.

Translacja umożliwia połączenie z łącznikiem abonenckim zajęty lub wolnym, będącym w stanie blokady liniowej lub odłączenia. Telefonistka może wykonać następujące badania:

- parametrów łączki i aparatu abonenta,
- wyposażenia liniowego badanego łączki abonenckiego /przeprawy i przekładnika odłącznego/.

Telefonistka może wysłać do abonenta sygnał dzwonienia - mtf. abonenta po podniesieniu zasilany jest ze stanowiska łącznicy probierowej. Jeżeli abonent znajduje się w stanie blokady liniowej /ile odłączony mtf/, to można wysłać go buczkiem.

II. Funkcje przełączników.

Funkcje przełączników badaniowej translacji przyścisłej są następujące:

- a - zajęcie i rozłączenie translacji, odbiór numeru abonenta /przek. z kotwicą 3 bez nastyków/
- of - umożliwia dołączenie się telefonistki do AZL /przełącznik of w abonenskim zespole liniowym swolniony/
- pa - wysyła wstępny kryterium potwierdzenia zajęcia translacji
- bu - uruchamiany podczas zajęcia abonenta.

III. Działanie translacji.

1. Dostępność.

Dostępna translacja ma zachowane odpowiednie "mimsem" i "sienia" przewody uruchomieniowe "-"/1/, "+"/2/. Potencjały te są dołączone do linii poprzez uswojenia przełączników of i a.

2. Zajęcie.

Włożenie wtyczki smura pomiarowego do gniazda linii połączeniowej w łącznicy próbiernej powoduje zamknięcie obwodu "uruchomienie" i pojawienie się potencjału "-"/, poprzez układ odbiornika stacji linii, na przewódzie GA w kierunku przepatrywacza PSP. Po wykryciu zajęcia translacji przez program, zostaje wysterowany przełącznik pa oraz podany na środkowe uswojenie przełącznika a sygnał zgłoszenia /GB/ centrali SPO.

3. Odbiór numeru AbB.

Telefonistka wybiera dwie ostatnie cyfry numeru abonenta. Program odbioru impulsowania analizuje numer odebrany po przewódzie GA.

Jeżeli wybrany numer jest spoza zakresu numeracji SPO-1000 /00-95/ wysterowany zostaje przełącznik bu oraz sygnał nieosiągalności taktowany starowaniem SAZ. W takiej sytuacji telefonistka powinna wyjąć wtyczkę z gniazda linii powodując swolnienie translacji, a następnie zająć ją od nowa.

4. Abonent wolny - badanie parametrów linii.

Jeżeli wybrany numer jest właściwy i abonent jest wolny, to po wystereowaniu przez program przek. of w AZL i zestawieniu drogi połączeniowej, linia abonencka zostaje dołączona do przewodów badawczych a i b.

Do telefonistki zostaje wysłany krótki sygnał akustyczny /200 ms/.

Telefonistka stanowiska badawczego może przystąpić do pomiarów parametrów linii i aparatu abonenta.

Translacja jest podtrzymywana w tym stanie od petli obwodu "uruchomienie".

5. Sprawdzenie wyposażenia liniowego abonenta.

Telefonistka po sprawdzeniu parametrów linii i aparatu, chcąc sprawdzić AZL abonenta powinna po odłożeniu przez niego mikro-telefonu wciśnąć przełącznik PSL w wyposażeniu linii do WGP. Uziemienie tym przełącznikiem przewodów i i 2 w obwodzie "uruchomienie" powoduje przywołanie przełącznika of w translacji.

Informacja o przywołaniu of wywołuje "programowe" zwolnienie przełącznika of w AZL.

Od tej chwili program sterujący centrali reaguje na wyposażenie telefonistki dołączone do przewodów a i b tak jak na aparat abonenta. Jeżeli działanie płyt i przepływaczy /PZA/ zespołów abonenckich, sterowników /SZA/ zespołów abonenckich i przełączników odłącznych /od/ jest prawidłowe, to zajmując linię wyposażeniem po przewodach a i b telefonistka powinna strzymać sygnał zgłoszenia z centrali SPG-100M.

Telefonistka może łączyć się z dowolnym abonentem wewnętrznym /po wybraniu jego pełnego numeru/, abonentem miejskim lub abonentem automatycznym.

Po przywróceniu przywołu PSL do stanu spoczynku i zwolnienia przek. of przyłącza przek. of w wyposażeniu liniowym abonenta i telefonistka może powrócić do badania linii abonenckiej.

6. Wybrany abonent jest zajęty.

Jeżeli abonent o wybranym przez telefonistkę numerze jest zajęty do telefonistki zostaje wysłany sygnał zajętości.

Wysterowany po przewoźsie SB przekaznik bu swoimi sesytkami zmienia biegunowość obwodu "uruchomienie". Na stanowisku telefonistki miga lampka LZ. Telefonistka może wcisnąć przełącznik PSL i usłuchać przewoźy 1 i 2 w obwodzie "Uruchomienie". Powoduje to przysiągnięcie przekaznika of w translacji. Telefonistka zostaje dołączona "na trzeciego" na tle sygnału ostrzegawczego do połączenia w którym uczestniczy wybrany AbB. Telefonistka może poinformować abonenta, że ma zamiar przeprowadzić pomiary i poprosić go o rozłączenie się. Po zakończeniu rozmowy przez abonentów zostaje odłączony sygnał ostrzegawczy i zwolniony przek. bu.

Przekaznik od abonenta potostaje wysterowany.

Telefonistka może przystąpić do badań jak w pkt. III.5, zwolnienie translacji jak w pkt. III.9.

Jeżeli w trakcie nadawania sygnału sąjetości badany abonent zwolni się zostaje odłączony sygnał sąjetości, zwolniony przekaznik bu i linia abonencka zostaje dołączona do przewoźów badawczych s i b jak w punkcie III.4.

7. Abonent w stanie blokady liniowej,

Jeżeli łącznie abonent jest w stanie blokady liniowej /swarcie lub nie odłożony mikrotelefon/ połączenie przebiega tak jak w przypadku abonenta wolnego. Telefonistka może dokonać pomiaru parametrów łączy /przek. od jest wysterowany/.

Jeżeli przyczyną blokady jest nieprawidłowe odłożenie mikrofonu, to abonent może być przywołany bucskiem. Zwolnienie translacji jak w pkt. III.9.

8. Abonent w stanie odciecia,

Abonent w stanie odciecia sprzątowego /odłączona linia/ nie może być przywołany przez telefonistkę, która jednak może realizować połączenia z jego AZL tak jakby abonent był wolny. Jeżeli abonent jest w stanie odciecia programowego telefonistka może go wywołać lecz dostaje sygnał odciecia zamiast sygnału zgłoszenia SPC-100M po sąjocie AZL tego abonenta - sprawdza się w ten sposób czy stan programowego odciecia jest właściwie wpisany do pamięci centrali.

2. Wzelnienie translacji.

Wzelnienie badaniowej translacji przyśrodkowej następuje po wyjściu przez telefonistkę wycośki samra pomiarowego z gniazda linii pobieranej. Zestawiana droga połączeniowa od translacji do wyposażenia /linii/ abonenta zostaje zwolniona. Zwolnia również prąd, od w AIL.

10. Przekazywanie alarmów.

W zależności od rodzaju alarmu na przewody a/7/ i b/8/ z badaniowej translacji przyśrodkowej podawany jest potencjał:

	a/7/	b/8/	stan A1
alarm pilny: "izolacja" lub "ziemia"		"izolacja" lub "ziemia"	
alarm niepilny: 0V/ziemia/		-48V	A11+
brak alarmu	-48V	0V	A12+

Ed.


1

2

6/9

OD-6065-8053

TELKOM
ZWUT




Ed.


1

Ark.
7/9

9D-6065-8053

TELKOM
ZWUT





Ed.

1

A.k.
8/8

OD-6065-8053

TELKOM
ZWUT

3.

Schemat płyty WPU przedstawia rys. 83D-6065-8532.

Realizację układu oraz pakietu oparto o element 84 /MCY 7855/ będący typowym układem ws/wy dla systemów mikroprocesorowych, z procesorem 8080. Umożliwił on proste sprzęgnięcie pakietu z systemem sterującym oraz scalenie w jednym elemencie funkcji pamięci stanu elementów sterowanych /PSES/ i bufora szyny wewnętrznej /BSW/.

W pakiecie WPU układ MCY 7855 pracuje w trybie 0 w konfiguracji PORT A - wyjście, PORT B - wyjście, PORT C - wejście.

PORT A stanowi pamięć aktualnie wybranego wskaźnika cyfry.
PORT B stanowi pamięć stanu segmentów odpowiadającego
temu wskaźnikowi, a PORT C stanowi sprzęg linii czytanych
z szyną danych pakietu. Szyna danych za pośrednictwem
bufora /BSD/ zrealizowanego na układach S9 i S10.

/UCY 745416/ zapewnia komunikację płyty WPU z systemem sterującym. Układ S8 /7400/ pełni funkcje dekodera adresowego /DA/, a układ S7 /7402/ umożliwia wykorzystywanie pakietu w systemach z procesorem S80.

Elementy elektroluminescencyjne sterowane są w sposób sekwencyjny pozwalający zrealizować oszczędną elementowo zasadę wyświetlania dynamicznego.

Segmenty wskaźników pola odczytowego i diody świecące tworzą matrycę zawierającą 8 kolumn i 8 wierszy.

Programowo zrealizowany generator adresów i dekodery kodu "1 z 8" powoduje kolejne wysterowanie jednego bitu

[illegible]

Ze względu na słabość przebiegów elektrycznych oraz ich ściśle powiązanie czasowe, badanie pakietu w sposób statyczny nie jest właściwe.

Sprawdzenie należy dokonać na testerze automatycznym z uwzględnieniem zależności czasowych sygnałów przedstawionych na rys. 2 i 3. Tabela 1 ukazuje wpływ sygnałów na funkcje pakietu a w tabeli 2 zestawiono znaczenie i parametry wszystkich wejść i wyjść pakietu.

[illegible]

K12WUT H-1

TABELA 1

AO	A1	A7	\overline{IOW}	\overline{IOB}	Operacje odczytu
L	L	H	H	L	PORT A \rightarrow DO-D7
L	H	H	H	L	PORT B \rightarrow DO-D7
H	L	H	H	L	PORT C \rightarrow DO-D7
					Operacja zapisu
L	L	H	L	H	DO-D7 \rightarrow PORT A
L	H	H	L	H	DO-D7 \rightarrow PORT B
H	L	H	L	H	DO-D7 \rightarrow PORT C
H	H	H	L	H	DO-D7 \rightarrow Rejestr sterujący
X	X	H	H	H	DO-D7 3-STAN
X	X	L	X	X	DO-D7 3-STAN
X	X	H	L	L	STAN NIEDOZWOLONY
X	X	H	H	L	STAN NIEDOZWOLONY

H - sygnał o poziomie "wysokim" TTL

L - sygnał o poziomie "niskim" TTL

X - stan obojętny

Tabela 2a Wykaz wyprowadzeń WPU

PIN	Nazwa sygnału	Rodzaj	Uwagi
X5, X6	Vcc	Zasilanie	$V_{cc} = 5 \pm 0,25 V$ $I_{cc} < 0,5 A$
Y79, Y78			
X1, X2			
Y83, Y84			
X 54	GZ	Wejście kontrolny sygnału 400 Hz	$R_{we} > 20 k\Omega$ względem GND
X 52			
X 54			
X 74			
X83, 84	Vp	Napięcie polaryzacji	$V_p = -48V \pm 4V$ $I_p < 10 mA$
Y52	TORQ	Wejście	2 x TTL
Y38	TOR	Wejście strobu odczytu	
Y37	TOW	Wejście strobu zapisu	
Y16	AD	Wejścia adresowe	$V_{IL} (-0,5 \text{ do } 0,8 V)$ $I_{IL} = \pm 10 \mu A$ $V_{IN} = V_{cc} \text{ do } 0 V$ $V_{IH} (2,0 \text{ do } V_{cc})$
Y15	A1		
Y88	A7		
Y50	RD	Wejście strobu odczytu	1 x TTL
Y47	WR	Wejście strobu zapisu	
Y28	RESET	zerowanie	V_{cc} przez rezystor $1 k\Omega$
Y39	+R	Wyjście	
Y75	BD	Dwukierunkowa trzystanowa szyna danych	$V_{OL} = 0,45 V \text{ max przy } I_{OL} = 15 mA$ $V_{OH} = 3,65 V \text{ min przy } I_{OH} = -1 mA$ $I_{OS} = (-15 \text{ do } -65) mA \text{ przy } V_O \approx 0 V$ $ I_{OI} = 20 \mu A \text{ max } V_O = 0,45 / 5,25 V$ (3 stany)
Y76			
Y73			
Y74			
Y71			
Y72			
Y69			
Y70			
Z21 do Z28		sterowanie segmentów	Otwarty kolektor $U_{CE sat} = 0,3 V \text{ max}$ szeregowy rezystor 62Ω w kolektorze
Z3 do Z8		sterowanie	
Z31 do Z32		wskazników	
Z9 do Z16		wyjście	Matryca klawiatury
Z17 do Z20		wejście	


Bd.

r/1


Ark.
7

OD-6065-8532


TELKOM
ZWUT



Rys.1 Schemat blokowy pakietu PUN.



Rys. 2 Zależności czasowe dla operacji zapisu do NPU



Rys. 3 Zależności czasowe dla operacji odczytu z NPU

Korzystanie i odnotowywanie osobom treścią zastrzeżone, bez zgody TELKOM ZWUT

OPIS PŁYTY Klawiatury /KPU/ PULPITU
UTRZYMANIOWEGO

1					
1	2	3	4	5	6

Arkiże

Ed. I	Opracował	W. Plątek	Podpis	15.12.86
	Sprawdził	J. Uchman		17.12.86
	Zatwierdził	M. Hutnik		19.12.86

Opis płyty klawiatury /KPU/
pulpitu utrzymaniowego

Ark.
1/6

OD-5065-8533

TELKOM
ZWUT

1. FUNKCJE PŁYTY KPU.

Płyta KPU /nr. 82D-6065-8533/ jest układem klawiatury kontaktronowej i wskaźników świetlnych LED umożliwiającym sadawanie poleceń i wizualizację informacji do i z systemu sterującego pracą centrali SPU. Organizacja płyty przystosowana jest do współpracy z systemem przez interfejs sterująco-kontrolny zrealizowany na płycie WPU /nr. 82D-6065-8532/.

2. BUDOWA PŁYTY KPU.

Płyta KPU składa się z 21 przycisków kontaktronowych M-24, 6 wyświetlaczy LED QQYP74, 8 diod czerwonych QQYP40 oraz 8 diod zielonych QQYP32. Klawiatura zorganizowana jest w matrycę 8 diody i wskaźniki w moduł sekencyjnego wyświetlania. Pakiet wyposażony jest w 32 stykowe szlache typu ELTRA 821 dla połączenia z pakietem WPU.

3. OPIS SCHEMATÓW PŁYTY WPU.

Schemat płyty KPU przedstawia rys. 82D-6065-8533. Sygnałem K0 do K3 dokonuje się wyboru kolumny matrycy, linie K8 do K11 umożliwiają odczyt stanu przycisku przyporządkowanego danej kolumnie. Wybór kolumny polega na zmianie sygnału z poziomu wysokiego na niski. Wciśniętemu przyciskowi odpowiada wówczas stan niski odpowiadający mu linii K8 do K11.

Dla uproszczenia obsługi wizualizacji informacji diody LED zostały zorganizowane w dwa bloki 8-mie diodowe symulujące konfigurację wskaźników cyfrowych LED. Wybór wskaźnika dokonywany jest przez połączenie odpowiedniej linii W0 do W7 z dodatnią napięciem zasilania, co powoduje dołączenie


tego napięcia do smół wszystkich diod wybranego elementu. Linie W8 do W15 wspólne dla wszystkich wskaźników, służą do połączenia katod diod segmentów z masą zasilania przez rezystory ograniczające prąd. Połączenie to wykonywane jest dla tych segmentów, które mają w danym wskaźniku świecić się.

4. URUCHOMIENIE I TESTOWANIE PAKIETU.

Przed uruchomieniem pakietu należy sprawdzić czy ilość i rodzaj elementów zgodny jest z wykazem dla danej edycji wykładania.

Płyta do smontowania wymaga sprawdzenia prawidłowego działania matrycy klawiatury i prawidłowego działania wyświetlaczy i diod.

Zasada sprawdzenia klawiatury przedstawiono na rys. 1.



Rys. 1.

Po smontowaniu układu należy:














1. Ustawić przełącznik P1 w pozycji 6 i dla każdego połączenia przełącznika P2 dokonać pomiaru rezystancji pomiędzy daną linią KB do K1 i masą układu.
Powtórzyć czynność dla pozostałych pozycji przełącznika P1.
Dla każdego przypadku rezystancja nie powinna być mniejsza niż $500\text{ k}\Omega$.
2. Ustawić przełącznik P1 w pozycji 1 i naciskając przycisk  sprawdzić przez ustawienie na pozycji 1 do 4 przełącznika P2, czy nastąpiło zwarcie do masy tylko linii KB /poz. 1 przełącznika P2/.
Rezystancja zwarcia nie powinna być większa niż 10Ω .
Powtórzyć czynności dla pozycji 2 do 6 przełącznika P1 wykorzystując tabelę 1.

Tabela 1.

	P2-1	P2-2	P2-3	P2-4
P1-1				
P1-2				
P1-3				
P1-4				
P1-5				
P1-6				

Iskaza sprawdzania układów sygnał. jest przedstawiono na rys. 2.




$$R [k\Omega] = \frac{U[V] - 2}{10}$$

Rys.2.

Po smontowaniu układu należy:

1. Ustawić przełącznik P2 na pozycji 0. Sprawdzić czy na każdej pozycji przełącznika P1 miliamperomierz wskazuje wartość 0.
2. Ustawić przełącznik P1 w pozycję 1, przełącznik P2 w pozycję 1. Sprawdzić czy świeci tylko segment - a wskaźnika U1, a miliamperomierz wskazuje prąd 10mA \pm 25%. Powtórzyć sprawdzenie dla pozostałych pozycji przełącznika P2, sprawdzając kolejne segmenty i diody wykorzystując tabelę 2.

Tabela 2.

	P2-1	P2-2	P2-3	P2-4	P2-5	P2-6	P2-7	P2-8
P1-1	U1-a	U1-b	U1-c	U1-d	U1-e	U1-f	U1-g	U1-dp
P1-2	U2-a	U2-b	U2-c	U2-d	U2-e	U2-f	U2-g	U2-dp
P1-3	U3-a	U3-b	U3-c	U3-d	U3-e	U3-f	U3-g	U3-dp
P1-4	U4-a	U4-b	U4-c	U4-d	U4-e	U4-f	U4-g	U4-dp
P1-5	U5-a	U5-b	U5-c	U5-d	U5-e	U5-f	U5-g	U5-dp
P1-6	U6-a	U6-b	U6-c	U6-d	U6-e	U6-f	U6-g	U6-dp
P1-7	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
P1-8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16

Przedstawione wyżej zasady pokazują metodę testowania pakietów w sposób ręczny. Ten rodzaj testowania ze względu na czas trwania testu nie jest zalecany.

Celowe jest stosowanie testera z pełną automatyzacją i dynamicznym sprawdzaniem wydajności z 2 na pobudzenie co 15 ms prądem 120 mA.

IKP

Ed. 1						Ed. 2									
1						1									
2						2									
3						3									
4						4									
5						5									
Archiwizacja															
Opracował		M. Radwan		M. Radwan		87.05.14									
Sprawdził		H. Ptalek		H. Ptalek		87.05.15									
Zatwierdził		M. Hutnik		M. Hutnik		87.05.18									
Opis układu kontroli kierunku prądu /KKP/															
Ark.		1/5		OD-6065-8523				TELKOM ZWUT							

WSTĘP

Układ kontroli kierunku prądu KKP jest to układ służący do wykrywania przepływu i kierunku prądu w łączach międzycentra-
lonych. Układ ten stosowany jest w zespołach /translacjach/
wyjściowych.

Może współpracować z przepływowaczem PSP lub PSO jak również
z przekątnikami.

Układ może pełnić funkcje układu kontrolnego łączu w stanie
spoczynku, układu kontroli kierunku prądu w stanie najcięż-
szej /rozmowy/ jak również układu wykrywającego odwrócenie petli
zasilającej w czasie rozmowy /impulsy licznikowe/.


Dane techniczne.

1. Prąd wyjściowy J_{24}, J_{25} $1,5 \text{ mA} < J_{wy} < 80 \text{ mA}$
2. Napięcie wyjściowe U_{24}, U_{25} $3 \text{ V} < U_{wy} < 4,8 \text{ V}$
3. Prąd wyjściowy J_{22}, J_{23} $J_{wy} < 20 \text{ mA}$
4. Napięcie izolacji wejściowe/wyjściowe $U_{120} > 2 \text{ kV}$
5. Rezystancja spoczynkowa układu kontrolnego 24 k
6. Pobór prądu w stanie spoczynku $/U_{20\text{V}}=48\text{V}/ J_{28}$ $J < 0,4 \text{ mA}$

Budowa.

Schemat blokowy oraz sposób dołączenia elementów współpracu-
jących z układem KKP przedstawione na rys. 1.

Schemat ideowy układu KKP przedstawiony jest na rys. 8D-6065-
-8523.



Rys. 1

Układ KKP składa się z trzech funkcjonalnych bloków:

- układu wejściowego,
- separatora galwanicznego wejście/wyjście,
- wyjściowego wzmacniacza prądu.

Układ wejściowy.

Zadaniem układu wejściowego jest ograniczenie napięć i prądów z wejścia do separatora galwanicznego. Napięcie wejściowe ograniczone jest przy pomocy diod D3 i D4 natomiast prąd

Przynajmniej jeden z nich jest rezystorem R7.

W przypadku wykorzystania układu KKP jako układu kontrolnego
Zaczą w stanie spoczynku, prąd kontrolny jest ograniczony
przez rezystor RS.

Układ wejściowy zawiera dodatkowo elementy C_1 , C_2 i R_6 które pełnią funkcje linearyzacji oporności wejściowej dla składowej zmiennej przy zmianie kierunku płynącego prądu.

Linearyzacja ta jest niezbędna dla minimalizowania zakłóceń wytwarzanych przez ten układ w torze różnicowym.

Separator galwaniczny wejście/wyjście.

Zadaniem tego układu jest odseparowanie dla składowej stałej i zmiennej toru różnównego od układów logicznych centrall. Zbudowany jest z dwóch transeptorów połączonych równolegle przeciwnie.

Wyśledziły zmaganiacz prądu.


Zadaniem tego układu jest wzmoocnienie sygnałów z transceptorów tak aby każde z wyjść mogło wysterować wejście przepatrywacza lub np. przełącznik.

Układ zbudowany jest z dwóch tranzystorów pracujących w układzie OE z ograniczeniem prądu wyjściowego. Rezystor R_1 określa maksymalną wartość prądu wyjściowego i jednocześnie wytwarza dodatnie sprzężenie zwrotne dla wzmacniacza.

Rezystory R_4 i R_5 ustalają maksymalną wartość napięcia występującego na tranzystorach transceptorów.

W obwodach kolektorów tranzystorów wzmacniających zastosowano diody elektroluminescencyjne D1 i D2 jako elementy sygnalizacji optycznej.

7A



TAB. 1.

J ₂₆	J ₇	Świecenie diody	
WA	MA	D1	D2
0	0	-	-
+1,5	20	+	-
-1,5	20	-	+

W układzie KKP należy sprawdzić wartość prądu wyjściowego przy minimalnym prądzie wejściowym $I_{w\min} = 1,5 \text{ mA}$.

1. Schemat ideowy

Br.schematu 3D-6065-8524

Wykaz elementów B-3074-524

Schemat montażowy C-4074-524

2. Opis działania

Odbiornik temi /OT/ jest układem przeznaczonym do wykrywania obecności sygnału zgłoszenia centralki o częstotliwości 400 Hz.

Dokonuje się to poprzez zmianę stanu wyjścia ze "stanu izolacji" do "podania minusa". Ponadto wykrycie sygnału o częstotliwości 400 Hz ujawnia się świeceniem diody elektroluminescencyjnej umieszczonej w odbiorniku.

Wejściowy sygnał o częstotliwości 400 Hz i napięciu skutecznym ok. 30 mV wchodzi symetrycznie poprzez rezystory do filtru górnoprzepustowego o dolnej częstotliwości granicznej ok. 400 Hz.

Z filtru przechodzi do wejścia wzmacniacza operacyjnego /WO/ pracującego z niewielkim sprzężeniem zwrotnym czyli z dużym wzmocnieniem. Wejścia wzmacniacza są zabezpieczone przed zbyt dużym sygnałem wejściowym oraz przed przepięciami.

Próg działania układu jest ustalony potencjometrem montażowym umieszczonym w obwodzie sterowania WO. Rezystor łączący wejście nieodwracające z ujemnym biegunem zasilania ustala wstępnie próg sadzania /im mniejsza jego wartość tym wartość progu warasta - czułość maleje/. Do wyjścia WO podłączone podwajacza napięcia sterujący tranzystor w układzie WE. Kondensator elektrolityczny w układzie podwajacza zapewnia odpowiednią stałą czasową co daje odporność na chwilowe zakłócenia oraz niewrażliwość na pojedyncze impulsy. Przy dostatecznie dużym napięciu na tym kondensatorze włączy się tranzystor co można stwierdzić optycznie obserwując LED.

Rezystor szeregowy w obwodzie kolektora nie ma w zasadzie wpływu na właściwą pracę układu /przy współpracy z PSP/ natomiast służy do ograniczenia prądu w wypadku zwarcia wyjścia. /np. przy pomiarach/.

Ed.

1


Ark.
2

OD-6065-8524

TELKOM
ZWUT

3. Pomiary

3.1. Układ pomiarowy

Przyrządy

1. Generator napięć sinusoidalnych o częstotliwości 50 Hz i 400 Hz i napięciu 0-500 mV
2. transformator symetryzujący o impedancji 600 Ω
3. miliwoltomierz o zakresach: 0-50; 150; 500 mV /mV 640/
4. odbiornik 400 Hz
5. miliamperomierz o zakresie 0-15 mA /V 640/

3.2. Charakterystyki

3.2.1. Zależność prądu wyjściowego od napięcia wejściowego przy nominalnym napięciu zasilania, nominalnej częstotliwości dla:

a/ największej osłabłości odbiornika

I _{wy}	mA	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
U _{we}	mV	200	58	38	32,5	29	27,5	27	26,5	25,5	25	24,5

b/ najmniejszej osłabłości odbiornika

I _{wy}	mA	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
U _{we}	mV	220	110	82	70	62	59	58	57	56	55	54

3.2.2. wrażliwość na zmiany napięcia zasilającego dla I_{wy} = 0,8 I_{wy} max z dla największej osłabłości układu i częstotliwości 400 Hz.

Iwy max z	mA	~11	~11,3	~11,7
Uz	V	44	48	54
Uwe	mV	38,5	38	37

3.2.3. Zależność osułości układu dla częstotliwości roboczej i zakłócającej dla $I_{wy} = 0,8 I_{wy \max}$

Czułość	max			min	
Częstotliwość	Hz	400	50	400	50
Napięcie wej.	mV	38	~190	82	~430

3.2.4. Zależność osułości układu od częstotliwości roboczej dla nominalnego napięcia zasilania i dla $I_{wy} = 0,8 I_{wy \max}$ przy ustalonej największej osułości układu

f_{we}	Hz	300	320	340	360	380	400	420	440	460
Uwe	mV	41	39	38	37	36,5	36	35,8	35,5	35,3

f_{we}	Hz	480	500
Uwe	mV	35,1	35

Analizując charakterystykę częstotliwościową odbiornika można zauważyć, że ma on większą osułość dla częstotliwości większych, co wynika z zastosowania filtra górno-przepustowego.

3.3. Sprawdzenie poprawności działania

Dla orientacyjnego sprawdzenia poprawności działania odbiornika temu można zrezygnować z podanego układu pomiarowego na rzecz bardziej uproszczonego. Będzie on się składał tylko z generatora napięć sinusoidalnych najlepiej z kalibrowanym napięciem wyjściowym oraz źródła napięcia zasilania.

Wówczas podaje się napięcie sinusoidalne na jedno z wejść odbiornika a na drugie podaje się masę. Wyjście odbiornika zwiera się z masą. Po zasileniu układu przy odpowiedniej wartości napięcia wyjściowego powinna zaświecić się dioda. Przy zmniejszaniu wielkości napięcia źródła sygnału poniżej ok. 25 mV dioda powinna płynnie zgasnąć.

STANU LINII

1				1				1				1			
1				2				3				4			
Arkusz															
Opis		M. Rodwan		87.06.17											
Sprawdz.		A. Czarnocki		87.06.18											
Zatwierdza		M. Hulnik		87.06.19											
Opis odbiornika stacji linii															
Dr. 1/4						OD-6065-8525						TELKOM ZWUT			

porównywane z napięciem ustalonym przez rezystory R_1 i R_2 .

Funkcja komparacji napięć pełni tranzystor T_1 . Jeżeli napięcie wejściowe jest mniejsze od napięcia na rezystorach R_1 /brak prądu w linii/ to tranzystor zostaje wysterowany i płynię prąd z wejścia przepatrywanego PBO poprzez diodę D_1 , szlaczek, kolektor - emiter tranzystora T_1 do wejścia układu.


Dioda D_1 świeci nie sygnalizując prawidłowy stan spoczynkowy.

W stanie przepływa prąd w linii poziom napięcia na wejściu układu przesuwają się w kierunku napięcia dodatniego powodując zatkanie tranzystora a następnie zgaszenie diody i brak sterowania wejścia przepatrywanego PBO.

Diody D_1 , D_2 i D_3 wraz z rezystorem R_3 tworzą układ zabezpieczający tranzystor przed przepięciami mogącymi pojawić się na wejściu płytki a mogącymi uszkodzić tranzystor.

Układ badawczy.

Schemat ideowy układu badawczego przedstawiono na rys. 1.



Rys. 1.

TABELA 1

P1	dołączenie środy	/Uwy/
-	+	40V
+	-	0,1V

Należy zmierzyć napięcie wyjściowe Uwy dla dwóch stanów przełącznika P1. Prawidłowe wyniki pomiarów podano w tabeli TAB.1.

OPIS
KLUCZA AKUSTYCZNEGO

Edycja																	
Arkusze																	
Edycja																	
Arkusze																	
Ed. 1		Opracował		M. Radwan		Podpis		M. Radwan		Data		07.08.22					
		Sprawdził		H. Piatek								07.08.22					
		Zatwierdził		M. Hulnik								07.08.24					
Opis klucza akustycznego																	
<div>OD-6065-8526</div> <div>1/4 Ark.</div> <div>TELKOM ZWUT</div>																	

WSTĘP

Klucz akustyczny KA jest to elektroniczny układ sprzęgający, umożliwiający dołączanie sygnału o częstotliwości akustycznej do linii poprzez uswojenia przekaźnika zasilającego.

Sterowany jest przez centralny komputer sterujący poprzez sterownik SZA. Sterowany jest w zespołach połączeniowych wewnętrznych i zewnętrznych do dołączania i taktowania sygnału 400Hz.

DOKUMENTY ZWIĄZANE

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Schemat ideowy | SD-6065-8526 |
| 2. Wykaz elementów | B-3074-526 |
| 3. Schemat montażowy | C-4074-526 |

DANE TECHNICZNE

- | | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| 1. Maksymalne napięcie pracy | $U_{11-13} = 60V$ | |
| 2. Tłumienie klucza w stanie włączonym | $\leq 14 \text{ dB}$ | $U_{\sim} = 2V$ |
| 3. Tłumienie klucza w stanie wyłączonym | $\geq 80 \text{ dB}$ | $R_{obc} = 300\Omega$ |
| 4. Prąd sterujący | $J_{12} \leq 0,1$ | $U_{zas} [\text{mA}]$ |

BUDOWA

Schemat ideowy klucza akustycznego pokazano na rys. SD-6065-8526

Ed.	I																		
																Ark. 2/4	OD-6065-8526	• TELKOM ZWUT	

G - generator akustyczny $R_{wy} \leq 50 \text{ om}$

P - pryoisk

mV - miliwoltomierz napięcia zmiennego

Należy wykonać pomiar napięcia zmiennego na rezystancji obciążenia R.

P	U_R [mV]
+	> 400
-	< 0,2

OPIS PŁYTKI TRANSFORMATORA

SEPARUJĄCEGO

Kopie 1	8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0											
	1	1	1									
	1	2	3									
Arkusz												
Ed. 1	Opracował	M. Radwan	Podpis	M. Radwan	8706.2							
	Przebadził	M. Radwan		H. Radwan	8706.3							
	Zatwierdził	M. Hutnik		M. Hutnik	8706.4							

Opis płytki transformatora
separującego

Ark.
1/3

OD-6065-8540

TELKOM
ZWUT

Wstęp.

Zespół transformatora separującego jest układem stosowanym w zespołach połączeniowych sekcyjnych /translacjach/ gdzie spełnia funkcje symetryzacji i izolacji galvanicznej linii oraz funkcje filtru górnoprzepustnego.

Pełnienie funkcji filtru przez ten układ jest istotne dla obniżenia poziomu zakłóceń odbieranych przez abonenta w czasie przesyłania impulsu zasilającego /odroczenie biegunowości zasilania linii / w czasie rozmowy.

Dokumenty związane

Schemat ideowy	SD-6065-8540
Wykaz elementów	SD-3074-540
Schemat montażowy	C-4074-540
Zespół połączeniowy KPZ	SD-6065-8062

Dane techniczne

Indukcyjność główna transformatora $L = 0,32 H \pm 10\%$

Częstotliwość charakterystyczna $f_{rez} = 280 Hz \pm 10\%$

Rezystancja wejściowa i wyjściowa $R = 100 k \pm 5\%$

Budowa

Schemat ideowy zespołu przedstawiono na rys SD-6065-8540.


Zespół zawiera transformator Tr1, którego indukcyjność główna wraz z kondensatorami C1 i C2 tworzą układ filtra górnoprzepustnego symetrycznego typu T.

Kondensator C3 służy do ograniczenia zakłóceń impulsowych przenoszonych przez zespół.

Do wejścia i wyjścia zespołu dołączone są równoległe rezystancje R1 i R2 umożliwiające przepływ prądu stałego omijającego zestyki znajdujące się w torze rozmównym.

Układ badaniowy

Układ służy do pomiaru częstotliwości rezonansu szeregowego indukcyjności głównej transformatora z pojemnością C1 /C2/. Schemat ideowy układu badaniowego przedstawiono na rys.1.



Należy zbadać następujące parametry układu:

1. Częstotliwość charakterystyczną filtra
2. Rezystancje wejściową i wyjściową


Pomiary należy wykonać na końcówkach 12 - 17 i następnie 22 - 27.

OPIS PŁYTY SYSTEMU STERUJĄCEGO SS-04

Edycja													
0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Arkusze													
Ed. 1	Opracował	A. Szwarecki	(-)	87.01.19									
	Sprawdził	J. Bogustawski	(-)	87.01.21									
	Zatwierdził	M. Hutnik	(-)	87.01.26	21 Rew.	M. Hutnik	90.03.28						
Opis płyty systemu sterującego SS-04					CENTRALA SPC-100								
Ark. 1/13					OD-6065-8530					TELKOM ZWUT			

SPIS TRESCI

1. INFORMACJE OGÓLNE
 - 1.1. Przeznaczenie i cechy pakietu
 - 1.2. Współpraca z otoczeniem
2. OPIS FUNKCJONALNY
 - 2.1. Mikroprocesor i jego otoczenie
 - 2.2. Zespół pamięci EPROM i RAM
 - 2.3. Sygnały strobuujące
 - 2.4. Sygnały sterujące
 - 2.5. Sygnały wejściowe
 - 2.6. Układ nadzorujący pracę systemu
 - 2.7. Zasilanie



Algorytm działania mikroprocesora oparty jest na obsłudze przerw. Do ich wytwarzania służy zespół liczników 8490 (826, 827, 828, 829), które dzielą przebieg podstawowy 2 MHz. Przerwy podawane są także do układu nadzorującego pracę systemu.

2.2. Zespół pamięci EPROM i RAM

W skład zespołu pamięci (Eys.2) wchodzi: pamięć stała (EPROM) oraz pamięć z możliwością zapisu (RAM).

Pamięć RAM jest zrealizowana na 2k-bajtowych układach CMOS-EM6116 lub 8k-bajtowych EM6264.

Jedną z pamięci RAM (zawierającą kategorie abonentów) może być zapisywana wtedy, gdy przełącznik WRITE PROTECT jest zwarty. Zawartość tej pamięci po wyłączeniu zasilania centrali jest zachowywana przez układ podtrzymywania baterijnego, zawierający 2 akumulatorki MIC4, diody D3, D4, D5 i rezystor R28.

W systemie SS-04 przewidziano możliwość zastosowania pa-
młoci EPROM M2716, 2732, 2764, 27128 lub 27256.

Wybierając dany typ pamięci należy dokonać odpowiednich połączeń w polu krosowym, które znajduje się na płycie systemu.

Do naktywnienia poszczególnych jednostek pamięci służy zespół dekodерów UCI 74S405 (S8, S9, S10, S55) sterowanych sygnałami adresowymi oraz sygnałami z komparatora 7483 (S56). Zastosowanie tego komparatora umożliwia przeszerzenie /ze skokiem 1k-bajtowym/ granicy pomiędzy pamięcią EPROM i RAM. Górny adres graniczny pamięci EPROM wynosi 1FFFh, gdzie 1 symbolizuje cyfrę heksadecymalną 10-15, a na wejściu 2 komparatora

64 k bajty



chwil czasowych, kiedy wzmacniacz jest przełączany na odczyt sygnałów DP. Na pakiecie występują jeszcze sygnały LSA, podawane z szyny danych poprzez zespół rejestrów UCY 7475 (S35, S37, S38) i wzmacniaczy UCY 7407 na magistralę X. Rejestry S35 i S36 zapamiętują informacje przy dodatnim zboczu strobu TS9 a rejestry S37 i S38 przy dodatnim zboczu strobu TS10.

Prąd wyjściowy (w stanie niskim) dla każdej linii sterującej wynosi max. 16 mA.

2.5. Sygnały wejściowe

Sygnały wejściowe DPO. DP7 są odczytywane z przepatrywaczy podczas jednego cyklu odczytu. Sygnały te dochodzą do szyny danych systemu przez wzmacniacz UCY 74S426 (S5 i S6). Odczytywanie sygnałów DP jest dokonywane przy wystąpieniu stanu logicznego na liniach strobów TP0 lub TP1 (na płytach od ed. 3 również TP2). Wejściowy prąd polaryzujący dla każdego z sygnałów DP wynosi max. 0,25 mA.

2.6. Układ nadzorujący pracę systemu

Układ nadzorujący pracę systemu (jednostka awaryjna) wykonany jest na licznikach 7493 (S31, S32, S33), multiwibratorze 74121 (S34), przerywniku typu D 7474 (S30), brankach logicznych i tranzystorze BD140 (T1). Do układu tego dochodzą następujące sygnały:

sygnał przerwania INTB, sygnały strobów TS0 i TS2 zanegowany sygnał RESET. Wychođna natomiast sygnały EXTRA i SPB.

W przypadku wykrycia nieprawidłowej sekwencji zdarzeń zaistniałej w centrali układ nadzorujący powoduje odłączenie napięcia -48V w centrali, a następnie inicjuje pracę systemu sterującego.

2.7 Easilano

System sterujący SS-04 jest zasilany następującymi napięciami: $U_{cc} = +5V$, $U_{bb} = -5V$, $U_{dd} = +12V$, $U_{ss} = 0V$.

Napięcia te muszą być stabilizowane w zakresach:

Ucc \pm 5%, Ubb \pm 5%, Udd \pm 5% w przedziale temperatury otoczenia od 0° do 70° C. Każde z napięć zasilających jest odpowiednio filtrowane na płycie systemu.

System pobiera prąd wynoszący 2,5 A dla napięcia +5V.

Wykazy wyprowadzeń na łączowce Y

A4 - ZWUT II-4

TELKOM - ZWUT

Korzystanie i udostępnianie osobom trzecim zabronione bez zgody

Komcówka	Nazwa sygnału	Rodzaj	Uwagi
Y1	A15	12 wyjść adresowych	$\max. I_{OL} = 40mA$
Y12	A4		
Y13	A3		
Y16	A0		
Y17	MEMW	zapis do pamięci	$\max. I_{OL} = 55mA$
Y18	MEMR	odczyt z pamięci	
Y21	-5V	zasilanie	$-5V \pm 5\%$
Y22	-5V		
Y25	+12V	zasilanie	$+12V \pm 5\%$
Y26	+12V		
Y31	RESET	wyjście zerujące	TTL
Y32	HOLD	wstrzymanie procesora	
Y33	02TTL	przebieg zegarowy TTL	
Y34	INT	wejście przerwańowe	
Y38	I/OR	odczyt we/wy	
Y39	I/OW	zapis we/wy	$\max. I_{OL} = 55mA$
Y42	EXTR	zerowanie zewnętrzne	
Y43	A8	4 wewnętrzne wyjścia adresowe	$\max I_{OL} = 40mA$
Y44	A3		
Y45	A0		
Y46	A1		
Y54	READY	wejście gotowości	
Y60	ROMEN	wybranie ROM-u	
Y64	5VB	$\pm 5V$ z podtrzym. bater.	bateria 2x 1,2V
Y69	B6		$\max. I_{OL} = 2mA$
Y70	B7		
Y71	B4		
Y72	B5		
Y73	B2		
Y74	B3		
Y75	B0		
Y76	B1		
Y79	+5V	zasilanie	$+5V \pm 5\%$
Y80	+5V		
Y83	GND	masa	
Y84	GND		

E4

1

2

Art.
11

OD-6065-8530

• TELKOM
ZWUT

44-ZWOT II-1

TELKOM-ZWDT

Konsequente! udorientante osobom tructa sabronoue des ugody

Wykaz wyprowadzeń na tarczownce X

Wka	Nazwa sygnału	Rodzaj	Uwagi
X 77	DP7	Sygnały wejściowe z przepatrywaczy	max $I_F = -0,25 \text{ mA}$
X 78	DP6		
X 79	DP2		
X 80	DP5		
X 81	DP4		
X 82	DP3		
X 83	DP1		
X 84	DP0		

A4-ZWUT II - 4

TELKOM-ZWUT

Komponenty i urządzenia elektryczne i mechaniczne stosowane w urządzeniach

Ed.	1	2												
										Arh. 13	OD-6065-8530		• TELKOM ZWUT	

CENTRALE SPC-40 i SPC-100

INSTRUKCJA URUCHOMIENIA I KONTROLI

ZESPOŁU SYGNAŁOWEGO

Edycje							
2	2	2	2	2	2	2	1
1	2	3	4	5	6	7	8

Arkusze

Opracował	Wiśniewski (-)	84.04.07
Sprawdził	M. Radwan (-)	84.04.07
Zatwierdził	M. Hutnik (-)	84.04.09
	rew. 2	30.03.29

Instrukcja uruchomienia i kontroli zespołu sygnałowego

CENTRALA ABONENCKA SPC

Ark.
1/8

J-301-219

TELKOM
ZWUT

- napięcia wyjściowe sinusoidalne - $7,5 \pm 2,5$ V
- skł. stała napięcia wyjściowego - 15 ± 5 V
- częstotliwość sygnału wyjściowego - 400 ± 40 Hz

Parametry powyższe powinny być zachowane przy zmianach napięcia zasilającego określonych w pkt. 2.1. oraz przy obciążeniu wyjścia generatora do masy rezystorem 100 Ω .

3. OPIS DZIAŁANIA ZESPOŁU SYGNAŁOWEGO

3.1. Opis działania generatora 50 Hz (schemat SD-6065-8516).


Generator wykonany jest w układzie przetwornicy
jednotaktowej.

Przetwornica zawiera dwa tranzystory T1 i T2 w układzie OE, które znajdują się na przemian w stanie nasycenia i w stanie zatkania. Podczas przewodzenia jednego z tranzystorów w uzwojeniach bazowych (III i IV) transformatora indukuje się napięcie powodujące zatkanie się tranzystora przewodzącego a wprowadzenie w stan przewodzenia tranzystora zasilanego z częstotliwością zależną od liczby zwojów, indukcji nasycenia rdzenia, przekroju rdzenia oraz napięcia zasilającego.

Działanie tranzystorów w tym układzie sprowadza się do przełączenia napięcia zasilającego kolejno na obydwie połówki uzwojenia kolektorowego (I i II) transformatora z odpowiednią zmianą biegunowości, co powoduje wyindukowanie się w uzwojeniu wtórnym (V) transformatora sygnału wywołania.

W celu uzyskania większej stałości częstotliwości i napięcia wyjściowego generator zasilany jest za pomocą szeregowego stabilizatora tranzystorowego zbudowanego z tranzystora T3 i diod D1 i D2.

Stabilizator ten służy jednocześnie jako klucz przy taktowaniu sygnału wywołania. Sterowanie klucza podawane jest na wejście d4 układu.



rys. 1

V_1 - woltomierz napięcia stałego (zakres 60 V)

V_2 - woltomierz napięcia przemiennego (zakres 90 V)


mA - amperomierz prądu przemiennego (zakres 250 mA)

R - rezystor regulowany do 5 kΩ

f - miernik częstotliwości do 60 Hz

Uruchomienie i badanie generatora 50 Hz (SD-6065-8516) przeprowadza się w układzie przedstawionym na rys. 1. Napięcie zasilające powinno spełniać wymagania z pkt. 2.1. Sygnał zmierzony na wyjściu generatora w całym zakresie zmian napięcia zasilającego powinien spełniać wymagania z pkt. 2.2.

4.2. Układ badawczy i opis uruchamiania generatora 400 Hz.



rys. 2

V_1 - woltomierz napięcia stałego (zakres 60 V)

V₂ - woltomierz umożliwiający pomiar składowej stałej (zakres 30V) oraz napięcia sinusoidalnego (zakres 10V~)

f - miernik częstotliwości do 450 Hz

R - rezystor 100 oh / SW

Wł - właścnik niestabilny

Uruchomienie i badanie generatora 400 Hz (SD-6065-8517)


przeprowadza się w układzie przedstawionym na rys. 2.

Napięcie zasilające powinno spełniać wymagania z pkt.2.1.

Na wyjściu generatora po jego włączeniu pojawia się sygnał sinusoidalnie zmienny na tle składowej stałej. Sygnał sinusoidalnie zmienny oraz składowa stała na wyjściu gene-

ratora przy obciążeniu 100 om - 2 Kom powinny spełniać wymagania z pkt.2.3. w całym zakresie zmian napięcia zasilającego. Generator nie powinien być obciążony rezystancją 100om na czas dłuższy niż 1 min. gdyż jest to stan nie spotykany w rzeczywistych warunkach obciążenia.

5. URUCHOMIENIE ZESPOŁU SYGNALIZOWEGO



- V_1, V_4 - woltomierze napięcia stałego (zakres 60V)
 V_2, V_3 - woltomierze napięcia przemiennego (zakres 90V~)
 V_5 - woltomierz umożliwiający pomiar składowej stałej (zakres 30V) oraz napięcia sinusoidalnego (zakres 10V~)
 mA_1, mA_2 - amperomierze prądu przemiennego (zakres 200 mA)
 f_1, f_2 - mierniki częstotliwości do 60 Hz
 f_3 - miernik częstotliwości do 450 Hz
 R_1, R_2 - rezystory regulowane do 5 k Ω
 R_3 - rezystor 100 Ω /8W
 W_1 - włącznik niestabilny
 W_1, W_2 - włączniki

Uruchomienie i badanie zespołu sygnałowego (SD-6065-8518) przeprowadza się w układzie przedstawionym na rys.3.

Dołączenie napięcia zasilającego spełniającego wymagania z pkt.2.1.powoduje natychmiastowe włączenie generatora 400 Hz sygnalizowane świeceniem diody D3.

Po włączeniu W_1 sygnał sinusoidalny, składowa stała i częstotliwość mierzona miernikami V_5 i V_{f_3} powinny spełniać wymagania z pkt.2.3.Obciążenie 100 Ω stanowi dla generatora minimalną możliwą rezystancję obciążającą (w rzeczywistych warunkach występującą chwilowo), dlatego też włączenie W_1 nie powinno trwać dłużej niż minutę.

Zamknięcie W_2 powoduje włączenie generatora 50 Hz II, a jego praca jest sygnalizowana świeceniem się diody D2.

Sygnał między zaciskami 5 ÷ 11 powinien spełniać wymagania z pkt.2.2.Dodatkowo na zacisku 10 kontrolowana jest praca tego generatora i napięcie zmierzone miernikiem V_4 powinno wynosić nie mniej niż 44 V.

Zamknięcie W_1 (dotyczy tylko zespołu sygnałowego SPC-100) powoduje włączenie generatora 50 Hz I. Sygnał zmierzony na zaciskach 8 ÷ 9 powinien spełniać wymagania z pkt.2.2.

CENTRAL SPC-100 & SPC-40

WA 9009 R: T2A) LYUK NAKTO 540 01 6000 2-64N

1. WSTĘP

Instrukcja opisuje budowę i sposób regulacji układów impulsowania zespołów połączeniowych miejskich SPM central SPC-40 i SPC-100. Zespół ten jest zespołem przekaźnikowym sterowanym i nadzorowanym przez komputerowy system sterujący centrali.


Dokumenty związane:

- instrukcja uruchamiania i konserwacji centrali SPC-100 J-301-207 lub centrali SPC-40 J-301-208

2. Budowa

Budowę układu przedstawiono na rysunku 1.

Na rysunku przedstawiono również obwód sterujący znajdujący się na płytach elektroniki.



$R1 - 820\Omega$ 8W RDCO
 $D1 - BYP 401$
 $R - 2,2 k\Omega$
 $R2 - 150\Omega$ 0,25W M2T
 $D2 - BAVP 19(20)$
 $T - BD 140-B$

Komputer sterujący pracą centrali może uruchomić lub zwolnić przekaźnik w zespole przekaźnikowym przez odpowiednie wysterowanie tranzystora T w sterowniku SZA-2. W momencie przejścia tranzystora T w stan przewodzenia zaczyna płynąć prąd w obwodzie przekaźnika. Zastosowany układ umożliwia szybkie przyciągnięcie kotwicy. W momencie przejścia tranzystora w stan zatkania, przestaje płynąć prąd przez tranzystor i zaczyna maleć prąd

płynący przez przekaźnik. Dioda D oraz rezystor regulowany P tworzą układ opóźnionego zwalniania.

Szybkość zaniku prądu, a tym samym ^{czas}zwalniania, zależy od wartości rezystora. W ten sposób, przy stałym współczynniku wypełnienia impulsów sterujących przekaźnik możemy regulować współczynnik wypełnienia impulsów w obwodzie zestyków tego przekaźnika.

Tranzystor sterowany jest impulsami o okresie 104 ms i wypełnieniu $\frac{72}{32}$. Przekaźnik powinien przekazywać impulsy o tym samym okresie i wypełnieniu $\frac{68}{36}$ do $\frac{70}{34}$, przy zasilaniu przekaźnika napięciem - 48V.

3. Strojenie układu

Przekaźnik impulsujący powinien być wyregulowany zgodnie z opisem regulacji przekaźników PENTACONTA. (Instrukcje nr. J-301-207 lub J-301-208).

3.1. Strojenie układu poza centralą

Do strojenia zespołu należy zestawić układ symulujący obwód sterowania przekaźnika "imp" wg rys.1.

Tranzystor T należy sterować z generatora o okresie $T = 104$ ms i czasie impulsu $t_i = 32$ ms.

Do zestyków pomiarowych należy dołączyć Miernik Przebiegów Impulsowych MPJ1.

Rezystorem nastawnym należy regulować tak, aby czas rozwarcia zestyku pomiarowego wynosił $67 \pm 0,5$ ms.

3.2. Strojenie układu w szafie centrali.

W celu sprawdzenia lub wyregulowanie układu w czasie działania centrali należy:

- zablokować badany zespół przez włożenie zwory w polu łączówek zespołu (zgodnie z J-301-207 lub 208),
- odłączyć linie miejską od zespołu połączeniowego przez przesunięcie płytki izolacyjnej w odpowiednie miejsce w przełącznicy głównej.
- uruchomić program impulsowania przekaźnika "imp" w respołe miejskim IPM w następujący sposób (przełącznik na płycie PP-04 w dolnym położeniu):

a - na pulpicie telefonistki: nacisnąć przycisk "NS"

b - nacisnąć przycisk "6" (wybranie numeru tabeli)

c - nacisnąć "2" (ciągłe impulsowanie) oraz RG.

Ciągłe impulsowanie będzie się odbywało w zespole zablokowanym zwrą.

- Odłączyć omomierz od zestyków pomiarowych przekaźnika impulsującego (nacisnąć kotwicę tego przekaźnika i sprawdzić zerowanie omomierza).
- regulować rezystor nastawny P, tak aby omomierz wskazywał 1/3 skali.

W przypadku niemożności wyregulowania impulsowania należy sprawdzić regulację mechaniczną przekaźnika JMP.

Wyjście zwory blokującej zespół powoduje zatrzymanie programu impulsującego i przejście do normalnej obsługi zespołu.

Do tabeli 6 należy w miejsce "2" wpisać "0", w celu zatrzymania programu ciągłego impulsowania w zablokowanych zespołach.

PRZETWORNICZYM

Opis Schematu nr. 83D-5015-0017

i wskazówki do uruchomienia

Edycja																								
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35												
Arkusze																								
Edycja																								
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Arkusze																								
Ed. I	Opracował	Oliszański		86.08.26		Revis		90.04.18		Jurek														
	Sprawdził																							
	Nazwisko																							
	Podpis																							
	Data																							
Przetwornica PM opis schematu i wskazówki do uruchomienia												Centrala abonencka SPC												
OD-5015-0017												1/35 Ark. TELKOM ZWUT												

A4-ZWUT II-4

1. WYKAS DOKUMENTACJI

- 1.1. Schemat blokowy 83D-5015-0017
- 1.2. Rysunek zestawieniowy D-5016-017
- 1.3. Schemat montażowy D-5001-799
- 1.4. Dokumentacja zespołów składowych:

TELKOM-ZWUT
Rozmowa i udostępnianie osobom trzecim zabronione bez zgody

Nazwa zespołu	Schemat elektryczny	Rys. montażowy i specyfikacja elementów	Rys. płytki drukowanej
Zespół główny przetwornicy ZGP	84D-4015-0295	D-4016-295	B-2016-295
Zespół przetwornicy 2-ty napięciowej Z2N	84D-4015-0296	D-4016-296	B-2016-296
Zespół dwóch stabilizatorów ZDS	84D-4015-0297	D-4016-297	C-2016-297
Zespół nadzoru przetwornicy ZNP	83D-4015-0298	D-4016-298	C-2016-298
Zespół łączówki przetwornicy ZLP	8D-4015-0299	D-4016-299	D-2016-299

84.

3

Ark.
2

OD-5015-0017

TELKOM
ZWUT

2. PRZESNACZENIE.

Przetwornica PM przeznaczona jest do zasilania urządzeń elektronicznych kilkoma napięciami stabilizowanymi względem "ziemi" z pojedynczego źródła napięcia stałego z uzienionym dodatnim biegunem zasilania, jak ma to miejsce np. w układach central telefonicznych.

Przetwornica dostarcza do 4 napięć stabilizowanych $U_1 \div U_4$, względem "ziemi" - "+" zasilania, z których napięcia U_1 i U_2 są napięciami dodatnimi, a napięcia U_3, U_4 są ujemne.

Wartość napięć i ich obciążalność zależne są od wykonania przetwornicy.

Wyjścia 3-ch napięć wyposażone są w układy kontroli pod i nadnapięciowej oraz nadprądowej.

Możliwe jest wykonanie 4-go napięcia wyjściowego $U_4 = -5V$, które nie posiada żadnej kontroli (jest odporne na zwarcie) i występuje ze względu na wymaganą zgodność niniejszej przetwornicy z dotychczas produkowanymi kompletami przetwornic P5U i P3N, stąd nie jest zalecane do wykorzystania w nowych opracowaniach.

Przetwornica wyposażona jest w układy ustalające kolejność pojawiania się napięć wyjściowych, od najbardziej ujemnego do najbardziej dodatniego, co ma istotne znaczenie przy zasilaniu niektórych układów np. mikrokomputera opartego na mikroprocesorze 8080A.

W zależności od potrzeb istnieje możliwość wprowadzenia innych wykonan, niż podane dalej, celem dostosowania parametrów przetwornicy do wymagań użytkownika. Zmiany dokonywane są poprzez zmianę wartości elementów i ich ilości bez zmiany konstrukcji i mozaiki obwodów drukowanych. Możliwe jest uzyskanie następujących parametrów:

Napięcie zasilania U_x - 40V do 60V lub 50V do 70V

Napięcie wyjściowe U1 +5V do +60V / 70W do 90W

Napięcie wyjściowe U_z : nie lub +12V / 0,125A do 1A

Napięcie wyjściowe U3 nie lub -12V $\leq 0,5A$

Napięcie wyjściowe U₄ nie lub -5V / 2mA ± 50mA.

1. DANE TECHNIQUES

Dane techniczne przetwornicy FM zależne są od jej wykonania. Wykonanie przetwornicy posiada oznaczenia dwusnakowe:

- | | |
|---------------------|--|
| 1-szy znak - litera | - określa parametry wyjściowe przetwornicy |
| 2-gi znak - cyfra | - określa napięcie zasilania i typ obudowy |

Naszą przetwornicę jest dodatni biegun zasilania "+"
i wszystkie napięcia podano w odniesieniu do "+".

- 3.1. Napięcie zasilania Uz -40V do -60V dla wykonania
A1-D1 i A2-D2

- 3.2. zabezpieczenie przed Uz & Uz min. blokada -wylaczenie przetwornicy

- 3.3. Zabezpieczenie przez $U_z \rightarrow U_z \text{ max.}$ palenie bezpiecznika zasilającego

- 3.4. Prąd zasilania przy $U_z = U_{z \text{ min.}}$
 $P_{wy} = P_{wy \text{ max.}} \leq 3,65A$

- ### 3.5. Symetryczna sygnalizacja:

- AL+ normalna praca ; podanie "+" przez tranzystor NPN
U_{ce} ≤ 80V I_c ≤ 100 mA
awaria: rozerwanie linii sygnalizacyjnej

- AL- normalna praca : podanie "+" przez tranzystor PNP
Uce > -80V Ic < 200 mA
awaria: rozwarcie linii sygnalizacyjnej

UWAGA: przy sterowaniu w/w liniami elementów indukcyjnych (np.przełączników) niezbędne jest ich gaszenie diodą.

- 3.6.3. Zdalne sterowanie RC - załączenie : podanie "+"
- wyłączenie : rozwarcie linii

- ### 3.7. Warunki środowiskowe

w/g BN - 79/3200-01 dla grupy 3a-t otoc. +5° C do +35° C
-wilgotność względna
przy t= 20° C i 80%

- 3.8. Zakres podwyższonej temperatury dla pracy ze zmniejszoną mocą wyjściową, jak w p.3.9 a

t_{otocz} +35° C do + 45° C

3.1. Parametry wyjściowe przetwornicy

Przetw. X oznaczono dowolną cyfrę wykonania

a)

PARAMETR	AX	BX	CX	DX	EX
Napięcie wyjściowe U1	+5V	+5V	+5V	+5V	+5V
Napięcie wyjściowe U2	+12V	+12V	+12V	-	+12V
Napięcie wyjściowe U3	-12V	-	-12V	-	-12V
Napięcie wyjściowe U4	-5V	-5V	-	-	-5V
Max. tolerancja napięć wyjściowych z uwzględnieniem tętnień, przy zmianach temperatury otoczenia, napięcia zasilania i prądu wyjściowego w dopuszczalnych granicach. Pomiar na łączówce wyjściowej lub po uwzględnieniu spadku na przewodach doprowadzających.	$\pm 5\%$	$\pm 5\%$	$\pm 5\%$	$\pm 5\%$	$\pm 5\%$
Typowa zmiana napięć wyjściowych, przy zmianie napięcia zasilania i prądu obciążenia w dopuszczalnych granicach. Pomiar na łączówce wyjściowej lub po uwzględnieniu spadku na przewodach doprowadzających, U1	$\pm 0,7\%$	$\pm 0,7\%$	$\pm 0,7\%$	$\pm 0,7\%$	$\pm 0,7\%$
U2	$\pm 0,7\%$	$\pm 0,7\%$	$\pm 0,7\%$	-	$\pm 0,7\%$
U3	$\pm 0,7\%$	-	$\pm 0,7\%$	-	$\pm 0,7\%$
U4	$\pm 1\%$	$\pm 0,7\%$	-	-	$\pm 1\%$
Maksymalne wartości międzyszczytowe tętnień na wyjściu przy: I _{wy} = I _{wy} max oraz U _z = U _z min. Pomiar na łączówce wyjściowej lub po zbocznikowaniu punktów pomiarowych kondensatorem KFPm - 2 C 0,1/63	U1 100 mV p-p	100 mV p-p	100 mV p-p	100 mV p-p	100 mV p-p
U2	250 mV p-p	250 mV p-p	250 mV p-p	-	250 mV p-p
U3	250 mV p-p	-	250 mV p-p	-	250 mV p-p
U4	100 mV p-p	100 mV p-p	-	-	100 mV p-p

1990

3.10. Możliwa jest równoległa praca przetwornic, dla każdego z wyjść U1 do U4, celem zwiększenia wydajności prądowej. Dla tego rodzaju pracy zalecana jest regulacja przetwornic na prąd ograniczenia równy 80% wartości maksymalnej dla wyjść U1 do U3 w wykonaniu AX i dla wyjścia U1 w wykonaniu BX do DX, celem zwiększenia niezawodności.

- 12V w wyk. AX, CX i EX koryguje napięcie wyjściowe U3 zachowane zostają względne (procentowe) progi kontroli tego napięcia (3.9c)
- 5V w wyk. BX

3.12. Typ obudowy

- wyk. A1 do D1 - wieszana, patrz D-5016-017
- wyk. A2 do D2 - wsuwana w panel 6U (2 x Eurokarta) patrz D-5016-017

3.13. Wymiary bez płyty czołowej:

- szerokość - 127
- głębokość - 185
- wysokość - 234,5

W wykonaniach A1 do D1 wysokość całkowita zwiększona o uszy mocujące.

3.14. Wymiary płyty czołowej:

	Wyk. A1 do D1	Wyk. A2 do D2
szerokość:	131,5	127
wysokość:	260	262

3.15. Ciężar całkowity : max 4 kg

3.16. Możliwość wprowadzenia dalszych wykonan przetwornicy jak opisano w p.2.

4. BUDOWA

Przetwornica PM montowana jest na 4 lub 5 płytkach (zależnie od wykonania) z obwodami drukowanymi, umieszczonymi we wspólnej obudowie.

Na tylnej ścianie obudowy umieszczono radiator tranzystora kluczującego i diod prostowniczych, gniazdo szufladowe oraz zaciski wysokoprądowe.

Na płycie czołowej umieszczono bezpiecznik zasilający 4A, elementy sygnalizacyjne, pomiarowe, regulacyjne i wyłącznik.

Ze względu na ochronę przed zakłóceniami radioelektrycznymi wytwarzanymi przez przetwornicę, jest ona ekranowana ze wszystkich stron: boki, góra i dół - blacha perforowana, przód płyta czołowa, tył - radiator będący na potencjale ziemi.

5. OPIS WYPOSAZENIA I DZIAŁANIE.

5.1. Schemat blokowy przetwornicy PM 83D-5015-0017

- a) Zespół łączówki przetwornicy ZLP 8D-4015-0299 zawiera gniazdo sufladowe 25-stykowe oraz kondensatory przeciwzakłóceń C501 do C505. Umieszczona u dołu tylnej ścianki przetwornicy.
- b) Gniazda wysokoprądowe "+" i "+5V" - równoległe wyjście do łączówki wyjściowej napięcia U1, celem dołączenia odbiornika przewodami do 4mm².
- c) Zespół główny przetwornicy ZGP 84D-4015-0295, zawiera filtr zasilający dołączony przez bezpiecznik B1, przetwornicę napięcia głównego U1, zaciski śrubowe do dołączenia łączówki wyjściowej i zespołu radiatora oraz wtyki złącz do połączeń wewnętrznych przetwornicy, umieszczony jest na lewej ścianie przetwornicy jako zespół stały.
- d) Zespół radiatora zawiera tranzystor kluczujący T1 i diody prostownicze D1 przetwornicy napięcia U1. Umieszczony jest na tylnej ścianie przetwornicy.
- e) Zespół dwóch stabilizatorów ZDS 84D-4015-0297 Występuje opcjonalnie i zawiera 1 lub 2 stabilizatory, jeden napięcia dodatniego, drugi napięcia ujemnego. Jest wtykany prostopadle do zespołu ZGP.
- f) Zespół przetwornicy 2 napięciowej Z2N 83D-4015-0295 Zawiera przetwornicę napięcia zasilającego ujemnego na jedno lub dwa napięcia względem ziemi - pierwsze +15V do zasilania zespołu ZGP i ewentualnie stabilizatora napięcia dodatniego i drugie ujemne do zasilania stabilizatora napięcia ujemnego. Ponadto zawiera układy kontroli napięcia zasilania. Umieszczony jest na prawej ścianie obudowy, jako zespół wymienny na wtyku 31-szpilkowym.
- g) Zespół nadzoru ZNP 83D-4015-0298 Zawiera układy sterujące diodami informacyjnymi, gniazda pomiarowe, wyłączniki do załączania przetwornicy, układy wyprowadzania alarmów zewnętrznych oraz układy kolejnościowego załączania napięć wyjściowych przetwornicy. Umieszczony jest na płycie czołowej.

a) Sterownik przetwornicy napięcia U1 wykonano na układzie scalonym M202 typu TDA 1060. Układ ten na swoim wyjściu p.15 generuje falę prostokątną o częstotliwości ok. 50 KHz określoną wartościami elementów C208, R218 i R219, o zmiennym wypełnieniu, zależnym od porównania wewnętrznego napięcia odniesienia z napięciem wyjściowym U1 podawanym na p.3 poprzez dzielnik R214, R213, P203 i rezystor R215.

Potencjometr P203 reguluje napięcie wyjściowe U1 i jego grubą regulacyjną dostępne jest z płyty czołowej przetwornicy. Kondensator C203 ustala stabilność wewnętrznego wzmacniacza błędu a rezystor R212 jego wzmocnienie.

Na wyjściu p.2 układ dostarcza napięcie stabilizowane ok. 0,4V. Potencjometr P202 ustala maksymalne wypełnienie impulsów w generowanym przebiegu (występuje przy minimalnym napięciu zasilania i maksymalnym poborze mocy

z wyjścia napięcia U1), tu musi być mniejsze od 0,5 V.

Wejście p.10 sterowane sygnałem BL5 z zespołu ZNP poprzez tranzystor T201 steruje blokadą sterownika. Rozwarcie lub wysoki poziom na linii BL5 blokuje sterownik (brak napięcia U1 na wyjściu przetwornicy), a poziom niski < 0,5V odblokowuje pracę sterownika.

Impulsy o zmiennym wypełnieniu z p.15 M202 wzmacniane są we wzmacniaczu na tranzystorach T202 ÷ T204 i poprzez transformator TR201 sterują tranzystorem klucującym T1, umieszczonym na zewnętrznym radiatorze. Diody D207 ÷ D209 zapewniają pracę tranzystora bez nasycenia, celem zwiększenia jego szybkości przełączania. Tranzystor T1 klucuje napięcie zasilania podawane na transformator główny TR202. Przetwornica główna pracuje w układzie

bezpośredniego przekazywania energii tzn. w trakcie załączania tranzystora klucującego energia jest przekazywana przez diodę prostującą (A1-k) D1 umieszczoną na zewnętrznym radiatorze i dławik DL203 do wyjścia U1 przetwornicy, a w trakcie wyłączenia tranzystora T1, energia zgromadzona w dławiku DL203 jest dostarczana do wyjścia przez diodę (A2-k) D1.

Uzwojenie 1d-4 transformatora TR202 z diodą D206 oraz gasik G217, D210, R242 tłumi przebiegi na tranzystorze klucującym T1.

Gdy zespół ZGP wyposażony jest w zespół stabilizatorów ZDS potencjometry P205 i P206 dostępne z płyty czołowej służą do regulacji odpowiednio napięcia dodatniego U2 i ujemnego U3 (U4 dla wyk.BX).

270T - B - 4

Napięcie U3 zasila diode Zenera D212 służącą do wytworze-
nia napięcia U4 = 5V.

Tyrystory TY201, TY202 sterowane z układów kontroli nad-
napięciowej w zespole ZDS zabezpieczają wyjścia napięć
U2 i U3 przed przepięciami.

5.3. Zespół przetwornicy dwunapięciowej K2N 54D-4015-0296

Przetwornica ta dostarcza napięcia: dodatnie +15V i ujemne lub tylko dodatnie, zależnie od wykonania, służące do zasilania sterownika przetwornicy głównej (ZGP) i stabilizatora napięcia U2 (napięcie dodatnie) oraz stabilizatora napięcia U3 (U4 w wyk. BX) napięcie ujemne w wyk. A, B -15V).

Przetwornica pracuje w układzie z rozładowaniem energii tzn. podczas taktu przewodzenia tranzystora kluczującego T104, energia magazynowana jest w transformatorze wyjściowym TR102, a w takcie zatkania tranzystora kluczującego T104 jest ona przekazywana do obciążenia.

Transystor kluczujący T104 sterowany jest poprzez układ diod D107 do D109 zabezpieczający tranzystor przed nasyceniem, ze wzmacniacza transformatorowego T101, T103, TR101 impulsami o zmiennym wypełnieniu generowanymi przez układ sterownika M101.

Wypełnienie impulsów zależne jest od różnicy pomiędzy napięciem odniesienia D106 i napięciem wyjściowym przetwornicy pobieranym z uzwojenia 4-8 transformatora TR102 i poprzez dzielnik rezystorowy z potencjometrem P101 dostarczonym do wejścia p.10 układu M101.

Potencjometr P101 służy do regulacji napięcia wyjściowego. Stabilność petli regulacji zapewniają elementy C110, R114. Częstotliwość przetwarzania pk. 50kHz określają elementy C105, R111, R112.

Celem uniknięcia słyszalnych dźwięków interferencyjnych częstotliwość przetwornicy Z2N jest synchronizowana, częstotliwością pracy przetwornicy ZGP.

W tym celu sygnał SYN pobierany z transformatora TR 201 w zespole ZGP po regeneracji na monoimpulsatorze M102 steruje wejście p.2 układu M101, obniżając częstotliwość przetwarzania w zespole Z2N do częstotliwości pracy zespołu ZGP.

[illegible]

Tranzystor T102 wraz z diodą D101 zapewnia zasilanie układu M101 podczas startu przetwornicy, później układ ten zasilany jest z dodatkowego uzwojenia 4-8 TR102 poprzez prostownik D105, C109. Komparatory M103, M104 kontrolują odpowiednio dolny i górny próg napięcia zasilania.

Gdy napięcie zasilania jest w normie tranzystor T108 przewodzi i o ile podano sygnał SD = "+" poprzez wcisnięcie przycisku załączającego, na płycie czołowej lub szalnie) powodując przewodzenie tranzystora T 107 i w konsekwencji zatykając tranzystory T 105, T 106 co włącza sterownik przetwornicy z układem M 101.

Jednocześnie kolektor T 108 sygnałem NBAT steruje diodą informacyjną "BAT" w zespole ZNP.

Gdy napięcie zasilania przekroczy wartość maksymalną działa komparator M 104 wysterowując tranzystor T 109, który sygnałem PB 48 załącza tyrystor TY 203 w zespole ZGP paląc bezpiecznik zasilający.

5.4. Zespół dwóch stabilizatorów ZDS S4D-4015-0297

Zawiera jeden lub dwa stabilizatory, napięcia dodatniego SD i napięcia ujemnego BU zasilane napięciami z zespołu Z2N.

Napięcia wyjściowe ustawione są potencjometrami P 205 i P 206 umieszczonymi w zespole ZGP i dostępnymi z płyty czołowej.

Napięcie odniesienia dla obu stabilizatorów pobierane jest z p.4 układu M 304

a) Stabilizator napięcia dodatniego SD.

Wykonany jest z tranzystorem szeregowym T 303 zasilanym przez rezystor R 313. Zatkanie tranzystora T 304 sygnałem -BL 12=0V blokuje stabilizator.

Wzmocniacz błędów zrealizowany jest na wzmacniaczu M 303. Gdy napięcie wyjściowe (z dzielnika p.3 M 303) przekroczy wartość napięcia odniesienia (p.2 M 303) napięcie na wyjściu komparatora (p.6 M 303) wzrasta przejmując prąd rezystora R 313 i zatykając tranzystor T 303.

Kontrola prądu wyjściowego zależy od wykonania

Tylko w tym stanie tzn. napięcie zasilania prawidłowe, napięcie wyjściowe U3 prawidłowe na wyjściu p.4 M 401b jest stan log.0 i poprzez inwerter M 402c nasycony jest tranzystor T 405 dając sygnał BL5 odblokowujący przetwornicę główną napięcia U1.

Po ustabilizowaniu napięcia U1 w prawidłowych granicach sygnał N5 wynosi ok. +12V i na wejściu p.1 M 401a jest stan log.0 i o ile pozostałe warunki j.w., wyjście p.3 M 401a ma stan log.0 i tranzystor T 406 zatkany, a więc podawany jest sygnał -BL12 ok. +12V odblokowujący stabilizator napięcia dodatniego U2.

Jednocześnie przez inwerter M402d zasilana jest dioda informacyjna "+5V" /dla wyk(A i B).

Po ustaleniu napięcia wyjściowego stabilizatora U2, sygnał N12 wynosi ok. +10V i przewodzi tranzystor T407. Stąd stan log.0 na wejściu p.13 M401, a poprzez inwerter M 402f zasilana jest dioda informacyjna "+12V" (w wyk.A i B).

O ile pozostałe sygnały są jak opisano wyżej na wyjściu p.11 M401 jest stan log.0, przewodzą tranzystory T409 do T412 i na zewnątrz przetwornicy podawany jest sygnał poprawnej pracy AL+ (poprzez T409) i AL- (poprzez T412).

Tranzystor T408 jest zatkany i dioda informacyjna "AL" pozostaje zgaszona.

Niespełnienie jednego z w/w warunków spowoduje wystąpienie stanu log.1 na wyjściu jednej lub więcej bramek układu M401, co spowoduje zatkanie tranzystorów T409 i T412, a więc rozwarcie linii AL+ i AL- oraz nasycenie tranzystora T408 i zapalenie diody alarmowej "AL" oraz zgaszenie odpowiednich diod informacyjnych.

Dioda "ALB" informuje o przepaleniu bezpiecznika zasilającego przetwornicę i zasilana jest z zespołu ZGP.

Gniazda pomiarowe G401 do G405 służą do pomiaru z płyty czołowej napięcia zasilania i napięć wyjściowych przetwornicy. Napięcia są dołączone przez rezystory - ok 470 om/V, celem uniknięcia skutków zwarcia.

Napięcia pomocnicze + 12V do zasilania logiki zespołu dostarczane są ze stabilizatora T401, T402 +12V i diody Zenera D408 - 12V.

Wylacznik W401 podaje "+" do zespołu Z2N załączając przetwornice. Role te może spełniać zewnętrzny sygnał ED..

6. WSKAZÓWKI DO URUCHOMIENIA I SPRAWDZANIA PRZETWORNICY PN

UWAGA: do montażu przetwornicy PN użyć wstępnie uruchomionych zespołów w/g poniższych uwag.

6.1. Zespół ZGP wyk. A, B, C.

Przykładowe stanowisko do uruchomienia zespołu przedstawiono na rys. 1, gdzie:

ZGP - badany zespół

ZDS - uruchomiony zespół ZDS wyk. A, B lub C. Niepotrzebny przy uruchomieniu zespołu ZGP wyk. C.

Radiator kompletny C-4001-538

Oscyloskop dwustrumieniowy z możliwością inwersji w kanale B, z sondami dzielącymi 10:1. Pasma BW ≥ 15 MHz

F - cyfrowy miernik częstotliwości

V1 - woltomierz cyfrowy Rwe ≥ 10 M Ω

A1 - amperomierz dla wyk. A, B i C zakres do 2 A

Z1 - zasilacz stabilizowany regulowany $I_{\max} \geq 4$ A
 U_{wy} 38V do 51V dla wyk. A, B, C.

Z2 - zasilacz stabilizowany regulowany z ograniczeniem prądowym. $I_{\max} \geq 1,5$ A U_{wy} = 10V do 16V

Z3 - zasilacz stabilizowany regulowany z ograniczeniem prądowym. $I_{\max} \geq 0,6$ A U_{wy} = 4V do 16V.

Używany przy uruchamianiu zespołów w wyk. A i B.

P1 - przełącznik 12-pozycyjny

P3 do P5 - przełączniki np. Isostat

P6, P7 - przełącznik o dopuszczalnym prądzie 1A np.


Isostat sieciowy

OS1 - opornica suwakowa $I_{\max} \geq 16$ A, $R_{\max} = 5$ do 8 Ω .

Inne elementy, jak oznaczono na rys. 1.

Przyrządy niewymienione nie są wymagane przy uruchomieniu zespołu ZGP.

- 6.1.1. Przełączniki ustawić, jak na rysunku, obciążenia OS1 do OS3 odłączone. Ustawić nominalne napięcie zasilania - zasilacz Z1 równe - 48V dla wyk. A, B, C. Zespołu ZDS nie dołączać. Potencjometry w zespole ZGP w położeniu środkowym.



Rys.1.Przykład stanowiska do uruchomienia zespołów ZGP i ZDS.

5.1.2. Na woltomierzu VI dla połączeń 1 i 2 przełącznika P1 odczytać napięcie zasilania zgodne z ustawionym w Z1. Pobór prądu z zasilacza winien wynosić 0A (przetwornica zablokowana).

5.1.3. Przetłacznik P1 w położeniu 3. Napięcie wyjściowe
V1 = 0V.

6.1.4. Dołączyć zasilacz Z2 o napięciu 15V i $I_{\max} = 0,5A$
 Pobór prądu winien być $\leq 50 \text{ mA}$
 Oscyloskop dołączony, jak na rys.1 winien wskazywać
 (sprzężenie stałoprądowe 48V na kanale B i 15V na
 kanale A).

6.1.5. Odblokować przetwornicę molekajac P3.

Naobserwować przebieg, kanał B jak na rys.2a.
Dopuszczalna jest lekka niestabilność obserwowanego przebiegu, Woltonierz VI wskazuje napięcie wyjściowe, skorygować go potencjometrem P203 na wartość 5,15V.
Przełączyć P1 w położenie 4, VI winien wskazywać takie samo napięcie.

6.1.6. Dołączyć opornicę 0S1 ustawioną na max. rezystancję. Zwiększyć prąd obciążenia do 1A(A1). Woltomierz V1 winien wskazywać wartość 5,05V. Kanał A oscyloskopu pokazuje napięcie na kolektorze tranzystora T204, winno ono być podobne do rys.2b, a w kanale B, jak na rys.2b.

Oba przebiegi winny być stabilne.

Gdy wykonanie stabilnej pracy było niemożliwe skontrolować elementy C203, R212 i R215 i ewentualnie zwiększyć wartość rezystora R215 w zakresie 1,3 kom do 2kom. Zwiększenie jego rezystancji pogarsza stabilizację napięcia wyjściowego.


6.1.7. Częstotliwościomierzem F skontrolować częstotliwość sygnału SYN, winna ona wynosić $50 \text{ kHz} \pm 0,5 \text{ kHz}$. Gdy jest inna dobrać rezystor R219, zwiększając jego wartość, gdy częstotliwość jest zbyt wysoka i zmniejszając, gdy jest za niska.

6.1.9. Zwiększać płynnie prąd obciążenia (A1) do 15,1A.
Napięcie V1 winno być ciągle > 5V.




$\rightarrow = 2A/dz$

a) $U_z = -48V$ $U_o = 5V$ $I_o = 0A$




$\rightarrow = 1A/dz$

b) $U_z = -48V$ $U_o = 5V$ $I_o = 1A$



$\rightarrow = 2A/dz$

c) $U_z = -48V$ $U_o = 5V$ $I_o = 15V$



$\rightarrow = 2A/dz$

d) $U_z = -48V$ $U_o = 0V$ (zwarcie)
 $I_c = 15,5A$

Rys. 2. Typowe przebiegi sygnałów przetwornicy głównej
Górny przebieg na każdym ze zdjęć U_{ce} tranzystora
 T_1 , dolny I_c T_1 .

Gdy zauważy się szybkie zmniejszenie napięcia wyjściowego ustalić przyczynę przez pokręcenie potencjometrem P202, a następnie P204.

Potencjometr P202 ograniczający maksymalne wypełnienie impulsów ustawić tak, aby jego niewielka zmiana nie wpływała na napięcie wyjściowe.

Potencjometr P204 ograniczający prąd wyjściowy ustawić, tak aby dalsze zmniejszenie rezystancji opornicy OB1 nie powodowało wzrostu prądu obciążenia (A1) powyżej 15,5A. Gdy zakres potencjometru, P204 jest za mały dobrać rezystor R221 w zakresie 1,82 kom do 2,37 kom zmniejszając jego wartość, gdy poziom ograniczenia jest za wysoki i zwiększając gdy jest za niski.

Typowy przebieg obserwowany w kanale B przy prądzie obciążenia 15A przedstawiono na rys.2c.

- 6.1.9. zmniejszyć prąd obciążenia (AI) do ok. 1A, zmniejszyć napięcie zasilania do wartości minimalnej (40V).

zwiększać prąd obciążenia (A1) do wartości 15,2 A regulując potencjometrem P202, tak aby przy prądach do 15A napięcie wyjściowe (V1) zmieniało się nieznacznie, a powyżej tej wartości miało tendencję spadkową.

Jednocześnie wypełnienie impulsów przebiegu w kanale B, (rys.2c) liczone jako stosunek czasu trwania sygnału "OV" do okresu przebiegu, winno się zwiększać ze wzrostem prądu obciążenia do 15A, a w zakresie prądu 15A do 15,5A winno zwiększać się niewiele i być mniejsze od 0,45 A. Obniżyć napięcie zasilania (21) do 38V) przy $I = 15,2A$ napięcie wyjściowe winno się zmniejszyć, a wypełnienie pozostać bez zmiany i $\leq 0,45 A$, ewentualnie skorygować P202 i powtórzyć regulację.

- 6.1.10. Odłączyć opornicę OS1, ustawić maksymalne napięcie zasilania (tzn. 60V). Potencjometrem P203 zwiększać napięcie wyjściowe (V1).

Przetwornica winna zacząć próbować (wyłączać się i załączać) przy przekroczeniu wartości napięcia wyjściowego 5,30V do 5,90V. Jeżeli próbkowanie następuje przy innej wartości napięcia wyjściowego skorygować wartość rezystora R217 w zakresie 0om do 100om.

- 6.1.11 Ustawić nominalne napięcie zasilania - 48V (II) i zmniejszać rezystancję opornicy OS1 aż do zwarcia, kontrolując

prad 21

aby pozostał $\leq 15,5 \text{ A}$, ewentualnie skorygować P204. Przy zwarciu sygnał w kanale B winien być podobny do rys.2D.

- 6.1.12. Ustawić prąd wyjściowy (A1) równy 1A. Potencjometrem P203 zmniejszyć napięcie wyjściowe do wartości 4,60V, przepięć P1 w poz. 5, potencjometr P201, ustawić aby woltomierz wskazywał napięcie $\leq 3V$. Przełączając P1 pomiędzy pozycjami 4 i 5 i regulując potencjometrami P203 i P201 wyregulować układ, aby przy napięciu wyjściowym /poz. 4P1/ $\geq 4,75V$ sygnał N5/poz. 5P1/ był $\leq 12V$, a przy napięciu wyjściowym $\leq 4,6V$ był $\leq 3V$.

Potencjometrem P203 ustawić napięcie wyjściowe (V1 i poz. 4P1) na wartość 5,10V.

- 6.1.13. Wcisnąć przełącznik P3.

Przetwornica winna wyłączyć się (VI wskazuje OV).

Ponowne wciśnięcie P3 winno załączyć przetwornicę (V1 ustawić 5,10V).

- 6.1.14. Weisnag PS

Winien spalić się bezpiecznik 4A, a dioda dołączona do sygnatu ALB winna zapalić się sygnalizując alarm bezpiecznika. Wycisnąć P5, wymienić bezpiecznik. Dioda winna zgasnąć.

UWAGA: Dalsze punkty dotyczące zespołu ZGP wg wykonani A i B.

- 6.1.15. Wcisnąć P3 - zablokować przetwornicę, odłączyć zasilacz Z1 i Z2, Wetknąć prawy zespół ZDS wyk. A, B lub C. Dołączyć Z2 (+15V) i Z3 (-15V) z ograniczeniem prądowym ok. 0,5A przełącznik P1 w poz. 6.V1 wskazuje 0V.

- 6.1.16. Odblokować stabilizator +12V wciskając P4.VI winien wskazywać ok. +12V, ustawić +12,0V potencjometrem P205. Przełączyć P1 w poz. 7, VI winien wskazać taką samą wartość napięcia.

- 6.1.17, P1 ustawić w poz.8, V1 winien wskazać napięcie $\geq 12V$.

- 6.1.18. Pl ustawić w poz.7.

Wcisnąć P6, winien zadziałać tyrystor TY201 i napięcie wyjściowe winno spaść do wartości $\leq 1,5V$ (V1) oraz włączyć się ogranicznik prądowy zasilacza I2. Wcisnąć P6.

- 6.1.19. P1 ustawić w poz.9, V1 winien wskazać napięcie ok. -12V

(przy ZDS wyk. A i B) lub ok. -5V (przy ZDS wyk. C) ustawić napięcie (V1) na wartość nominalną dla danego wykonania ZDS, potencjometrem P206.P1 ustawić w poz. 10, V1, winien wskazywać napięcie, jak poprzednio.

- 6.1.20. P1 ustawić w poz.11, V1 winien wskazywać napięcie ≤ -11 V.
- 6.1.21. P1 ustawić w poz.16 wcisnąć P7, winien zadziałać tyrystor TY202 i napięcie wyjściowe winno spaść do wartości $\geq -1,5$ V (V1) oraz włączyć się ogranicznik prądowy w zasilaczu Z3. Wycisnąć P7.
- 6.1.22. Dla ZGP wyk.A, ustawić P1 w poz.12, V1 winien wskazywać napięcie $-5,00\text{V} \pm 0,10\text{V}$. Wcisnąć P2, napięcie dalej winno zawierać się w podanych granicach.
- 6.1.23. Odłączyć zasilacz Z2 i Z3, przełącznik ustawić w położeniu, jak na rys.1.
- 6.2. Testy ZDS wyk.A, B, C.

Przykładowe stanowisko do uruchomienia zespołu przedstawione na rys.1, gdzie:

EGP - uruchomiony zespół w wyk. A lub B, potencjometry
P205 i P206 wprowadzone na zero z gałką
regulacyjną.

IDS - badany zespół włączony w zespół IGP

Osacyloskop - dowolny typ dołączony równolegle do woltomier-
rza VI.

VI - woltomierz cyfrowy ≥ 10 Mm

A2 - amperomierz do 1,5 A

A3 - amperomierz do 0,6A

22. * zasilacz stabilizowany, regulowany z ograniczeniem prądowym, $I_{\max} \leq 1,5A$, $U_{wy} = 10V$ do $16V$

83 - j.w. I max $\geq 0,6 \text{ A}$ $U_{wy} = 4V$ do $16V$

P1 - przełącznik 12 - pozycyjny

P3 do P5 - przełącznik np. Isostat

P6, P7 - przełącznik o dopuszczalnym prądzie 1A
np. Isostat sieciowy

082 - epornica suwakowa - dla wyk. A i max $\geq 1,1A$ $R_{max} = 120$
do 200 cm dla wyk. B i C $I_{max} \geq 0,25A$
 $R_{max} = 500$ do 1000 cm lub dekada
oporowa.

[illegible]

OS3 - opornica suwakowa - dla wyk. A $I_{max} \geq 0,6$ A $R_{max} =$
 200 do 500 Ω , dla wyk. B $I_{max} \geq 0,25$ A
 $R_{max} = 500$ do 1000 Ω lub dekada
 oporowa
 dla wyk. C dekada oporowa

Inne elementy jak na rysunku.

Przyrządy niewymienione nie są używane przy uruchomieniu zespołu ZDS.

- 6.2.1. P1 na poz. 7, P4 wciśnięty, inne przełączniki jak na rys. 1 obciążenie OS2 i OS3 odłączone. Zasilacze Z2 i Z3 ustawione na 15V.
- 6.2.2. Dołączyć Z2 i Z3, potencjometrem P205 (ZGP) ustawić napięcie wyjściowe (V1) na +12,00V. Na oscyloskopie zaobserwować brak wzbudzeń.
- 6.2.3. Dołączyć opornicę OS2 i zwiększać prąd obciążenia (A2) do:
 wyk. A - 1,05A, napięcie wyjściowe $\geq 11,90$ V, gdy wcześniej zaczyna się zmniejszać - regulować P301, aby zmniejszanie zaczęło się od prądu obciążenia 1,05A.
 Dalsze zmniejszanie rezystancji OS2 winno powodować zmniejszanie napięcia wyjściowego i prądu wyjściowego odpowiednio do 0V (zwarcie) i od 0,125A do 0,25A (A2) przy swarcu.
 wyk. B, C - 0,125A napięcie wyjściowe $\geq 11,90$ V
 Dalsze zmniejszanie rezystancji OS2 winno powodować zmniejszanie napięcia wyjściowego, tak aby przy zwarcu V1 = 0V prąd zwarcia A2 $\leq 0,2$ A.
 W całym zakresie regulacji nie mogą wystąpić wzbudzenia stabilizatora - obserwacja na oscyloskopie.
- 6.2.4. Ustawić minimalne obciążenie (OS2 maksymalna rezystancja). Przełącznik P1 w poz. 8, V1 wskazuje napięcie ≥ 12 V. Zwiększać prąd obciążenia do prądu ograniczenia, przełączając P1 pomiędzy pozycjami 7 (napięcie wyjściowe) a poz. 8 (sygnał N12), zaobserwować przy jakim napięciu wyjściowym sygnał N12 zmienia się z ok. +12V na $\leq +3$ V. Winno to nastąpić przy napięciu wyjściowym +9,6V do 11,4V (-5% do +20% wartości nominalnej)
- 6.2.5. Ustawić Z2 na napięcie +12V, odłączyć OS2, wcisnąć P6, P1 w poz. 7.

Ed.

3

23

GD-5015-0017

TELKOM
ZWUT 4

6.2.10. Ustawić Z3 na napięcie -12V dla wyk. A i B lub -5 dla wyk. C, odłączyć OS3, wcisnąć P7.P1 w poz. 10. Zwiększając napięcie wyjściowe Z3 zaobserwować przy jakiej jego wartości napięcie wyjściowe stabilizatora spadnie do wartości $\geq -1,5V$ (V1) i zadziała ogranicznik prądowy w Z3 (zadziałanie tyrystorowej kontroli nadnapięciowej). Winno to nastąpić dla napięć:

-13,6V do -14,4V w wyk. A i B

- 5,25V do -6,1V w wyk.C

Odloženo 13. veljače 1971.

6.2.11. Odłączyć E2, przełączniki ustawić jak w p.6.2.1.

6.3. Zespół 22N wyk. A, B, C.

Przykładowe stanowisko do uruchomienia zespołu przedsta-
wiono na rys.3.

6.3.1. Dołączyć zasilacz 11 i ustawić na napięcie -48V (V1)

Kanał B oscyloskopu (z inwersją) dołączyć do emitera T104.
wziasnąć P1 (V2 - 0V). odłączyć opornice OS1 i OS2.

Wcisnąć przetwornicę wciskając P4. Przebieg na oscyloskopie winien być podobny do rys. 4a. Multomierz V2 winien wskazywać napięcie ok. 13V, ustawić V1 = 15,0V regulując P101. Gdy przetwornica nie działa, wcisnąć P3 i potencjometrem P102 ustawić napięcie V2, aby było -3V (bardziej dodatnie), wcisnąć P1 i powtórzyć regulację, jak na początku niniejszego punktu.

6.3.2. Tylko dla wyk. 2 i 3

Napięcie P2.Napięcie V2 winno zawierać się w granicach
-14,5 do -16,0V.

6.3.3. Dołączyć cyfrowy miernik częstotliwości do emitera T104.

Zmierzyć częstotliwość i ewentualnie dobrać wartość rezystora R112 w zakresie 0 do 10 kom, aby częstotliwość sygnału wynosiła 54,0 kHz do 55,0 kHz.


6.3.4. Dołączyć przebieg synchronizujący 50,0 kHz wciskając P5.

Przetwornica winna zsynchronizować się z miernik częstotliwości winien wskazywać 50,0 kHz.

6.3.5. Wcisnąć P3. Zmniejszać napięcie zasilania (V1) i regulować

P102, tak aby przy napięciu zasilania - 19,5V przetwornica
wyłączała się i V2 \leq - 30V, a przy napięciu zasilania

[illegible]



V1, V2 - woltomierze cyfrowe

A1, A2 - amperomierze 1,5A

Z1 - zasilacz stabilizowany regulowany 38V do 61V 1A.

O - oscyloskop dwustrumieniowy z możliwością inwersji w kanale B z sondami dzielącymi 10:1 i pasmem BW $\geq 15\text{MHz}$

F - cyfrowy miernik częstotliwości

M - multiwibrator lub generator 50kHz
 $U_{wyP-P} \geq 15V$

OS1 - opornica suwakowa ok. 100 Ω 1,5A

OS2 - opornica suwakowa ok. 200 Ω 0,6A

P1 do P3 - zestaw 3-ch przełączników zależnych (Isostat)

P4, P5 przełączniki Isostat

Rys.3 Przykład stanowiska do uruchamiania zespołu Z2N

-40V $\leq U_1 \leq$ - 39,5V załączona się powtórnie i V2 \geq - 3V.
Wcisnąć P1.

6.3.6. Zwiększając napięcie zasilania (V1) wyregulować potencjometr P103, aby przy napięciu \leq -60V i \geq -60,5V zapalała się dioda P848.

6.3.7. Ustawić zasilacz R1 na napięcie V1 = -48V.

Dołączyć opornicę OS1 i OS2 (OS2 tylko w wyk. A i B) i zwiększając prądy wyjściowe (A1 i A2) do wartości maksymalnej tj. A1 = 1,35A w wyk. A i 0,45A w wyk. B i C oraz A2 = 0,55A w wyk. A i 0,2 A w wyk. B, zaobserwować stabilny przebieg Uca T104 w całym zakresie obciążenia.

6.3.8. a) Odlączyć opornicę OS2, OS1 ustawioną na maksymalny prąd A1 dla danego wykonania. W zakresie napięć zasilania V1 = -40V do -60V napięcie wyjściowe V2 winno być \geq +14,5V, ewentualnie skorygować P101.

b) Odlączyć opornicę OS1, dołączyć OS2 ustawioną na max. prąd A2 dla każdego wykonania i w zakresie napięć zasilania V1 = -40V do -60V zmierzyć napięcie wyjściowe U2, które winno być mniejsze od 16,5V, ewentualnie skorygować P101 i powtórzyć pomiar, jak w p. a.

c) Tylko w wykonaniu A i B. Dołączyć opornicę OS2 (OS1 odłączona) i ustawić na maksymalny prąd wyjściowy (A2) dla danego wykonania. Wcisnąć P2. Sprawdzić napięcie wyjściowe V2 w zakresie napięć zasilania V1 -40V do -60V. Winno ono być \leq -14,5V (bardziej ujemne).

d) Odlączyć OS2, dołączyć OS1 ustawioną na max. prąd A1 dla danego wykonania i w zakresie napięć zasilania V1 -40V do -60V sprawdzić napięcie wyjściowe V2, winno ono być \geq -16,5V (bardziej dodatnie).

e) Jeżeli warunki p-tów c, d nie są spełnione skorygować P101 i powtórzyć regulację od punktu a.

6.3.9. R1 ustawić na -48V, OS2 i OS1 na obciążenie maksymalne.

Dołączyć i odlączyć OS1, zaobserwować na oscyloskopie, czy przetwornica nie wyłącza się (chwilowy zanik przebiegu). Jeżeli miałoby to miejsce zmniejszyć wartość rezystora R105, a następnie sprawdzić, czy przy minimalnym napięciu zasilania V1 = -40V i maksymalnych prądach obciążenia A1,


a) 32N bez synchronizacji
-odłączony sygnał SYN

$U_z = -48V$

$I_{+12} = 0,2A$ Uce T104

$I_{-12} = 0A$

Ic T104



b) 32N z synchronizacją
-dołączony sygnał SYN


$U_z = -48V$

$I_{+12} = 1,3A$

Uce T104

$I_{-12} = 0,5A$

Ic T104



Rys.4. Przebiegi napięcia i prądu w tranzystorze T104
- zespół 32N wyk.A

A2 napięcie wyjściowe V2 (P1 wciśnięty) nie mniejsza
się poniżej wartości +14,70V.

6.4. Zespół ZNP wyk. A 1 B

Przykładowe stanowisko do uruchamiania zespołu przedsta-
wiono na rys.5.

6.4.1. Dołączyć badany zespół (przycisk w zespole nie wciśnięty) oraz zasilacze I1 i I2. Sprawdzić gniazda pomiarowe zespołu, mierząc woltomierzem VI napięcie w poszczególnych gniazdach. Tu winno być:

- 48V ok. -48V
+ 5V ok. +8V
+ 12V ok. +15V
- 12V ok. +4V } nie występują w wykonaniu B

W zespole ZNP winna świecić się tylko dioda ALD (świeci do końca badania). Wszystkie diody na stanowisku pomiarowym winny być zgasszone. V_z winien wskazywać napięcie $\leq 0,5V$.

6.4.2. Woisnąć PL, winna zapalić się dioda AL w zespole.

Nycienąć Fl.wcisnąć przycisk w zespole ZNP, jak wyżej
winna zapalić się dioda AL.Przycisk w zespole ZNP zosta-
wić wcisnięty do końca badania zespołu.

6.4.3. Wcisnąć P2. Winna zapalić się dioda BAT w zespole.

6.4.4. Dotyczy tylko wykonania A.

Wcisnąć P3. Winna zapalić się dioda -12V w zespole 1 dioda
BL5 na stanowisku badaniowym.

6.4.5. Wcisnąć P4. Winna zapalić się dioda +5V w zespole 1 dla wykonania A;
woltomierz V2 winien wskazywać napięcie ok. +12V dla wykonania B;
przejdź do p.6.4.6b.

6.4.6.a) Wcisnąć P5. Winna zapalić się dioda +12V w zespole


b) Winny: zgasnąć dioda AL w zespole i zapalić się diody AL+ i AL- na stanowisku badawczym.

8.5. Badanie kompletnej przetwornicy PM

Przykładowe stanowisko do badania przetwornicy PM przedstawiono na rys.6 gdzie:

II zasilacz stabilizowany -38 do -61V x 4A

12 zasilacz ok. +12V/10mA



V1, V2 - woltomierze

Z1 - zasilacz stabilizowany - 48V/100 mA

Z2 - zasilacz stabilizowany +15V/100 mA

P1 do P5-przełączniki Isostat

Rys.5. Przykład stanowiska do uruchamiania zespołu ZNP


Ed.

3

Art.
3B

OD-5015-0017

TELKOM
ZWUT



Rys.6. Przykład stanowiska do uruchamiania przetwornicy PM

Ed.

3

Ar.
32

OD-5015-0017

• TELKOM
ZWUT

6.5.10. Wcisnąć P2, dołączyć OS1 i zwiększając obciążenie do maksymalnego tj. 15A skontrolować napięcie V1 w całym zakresie napięcia zasilania (Z1 = -40V do -60V).

Winno ono być $\geq 5,00V$. Diody jak w p.6.5.5.

Zwiększyć obciążenie, aż napięcie wyjściowe spadnie do wartości 4,5V.

Winny sgasnąć diody +5V i +12V (jeżeli występują) a zapalić się dioda AL. Diody na stanowisku badaniowym sgaszone.

Zwiększyć prąd obciążenia do zwarcia OS1. prąd (A1) winien wynosić ok. 15,5A.

Odłączyć opornice OS1. Diody jak w p.6.5.5.

6.5.11. Dotyczy wyk. AX do CX i EX.

Wcisnąć P3 dołączyć OS2 i zwiększając obciążenie do maksymalnego tj:

1A dla wyk. AX

0,125A dla wyk. BX, CX, EX.

Skontrolować napięcie V4 w całym zakresie napięcia zasilania (Z1 = -40V do -60V. Winno ono być $\geq 11,90V$.

Diody jak w p.6.5.5.

Zwiększyć obciążenie, aż napięcie wyjściowe spadnie do wartości 9,6V.

Winna sgasnąć dioda +12V i zapalić się dioda AL.

Diody na stanowisku badaniowym sgaszone.

Zwiększyć prąd obciążenia do zwarcia OS2, prąd (A2) winien wynosić: 0,125A do 0,25A w wyk. AX

0,2A w wyk. BX, CX, EX

Odłączyć opornice OS2. Diody jak w p.6.5.5.

6.5.12. Dotyczy wyk. AX i EX. Wcisnąć P5. V1 winien wskazywać napięcie -4,80V do -5,20V. Wcisnąć P6, napięcie winno zawierać się w granicach -4,80V do -5,20V.

6.5.13. Ustawić Z1 na -48V. Dołączyć woltonierz V2 pomiędzy gniazdo badaniowe "+" i kolejno sprawdzić napięcie w pozostałych gniazdach, winny one być zgodne z opisanymi i wcześniej ustawionymi.

6.5.14. Ustawić Z1 na -40V dołączyć obciążenia do każdego z wyjść - OS1, OS2, OS3 i wciśnięty P6.

Ustawić maksymalne prądy obciążeń i wciskając kolejno przełączniki P2 i P5 sprawdzić zakłócenia na wyjściach

E4.	3																			
										Arch.	OD-5015-0017					TELKOM ZWUT				

Корреспондент і співредактор видання іноземної літератури
ТЕНДОН-ЗВУК

Korrespondenz- und Geschäftsvermittlung **TELEKOM-ZWITZ**

Korrespondenz- und Geschäftsvermittlung **TELEKOM-ZWITZ**

Korrespondenz- und Geschäftsvermittlung **TELEKOM-ZWITZ**

Korrespondenz- und Geschäftsvermittlung **TELEKOM-ZWITZ**

Korrespondenz- und Geschäftsvermittlung **TELEKOM-ZWITZ**

Korrespondenz- und Geschäftsvermittlung **TELEKOM-ZWITZ**

Korrespondenz- und Geschäftsvermittlung **TELEKOM-ZWITZ**

Korrespondenz- und Geschäftsvermittlung **TELEKOM-ZWITZ**

[illegible]

**SŁOWNIK SKRÓTÓW
WYSTĘPUJĄCYCH W DOKUMENTACJI
SPRZĘTU SSPCC**

Korzystanie i udostępnianie osobom trzecim zabronione bez zgody TELKOM ZWUT

Edycja																			
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Arkusze																			
Ed. i	Opracował	M. Hutnik	Podpis	900630															
	Sprawdził	R. Jarocki		B. Jarocki	900630														
	Zatwierdził	M. Hutnik		M. Hutnik	900630														
Słownik skrótów występujących w dokumentacji sprzętu SPC					CENTRALE ABONENCKIE TYPU SPC														
Ark. 1/17					I-301-291														
					TELKOM ZWUT 1														

A. B. Kx - jeden z przewodów różnorodnych

b - biały skr. franc. Bc

bc - biały - czarny skr. franc. Nbc

bo - biaty - orzech str. franc. MBc

by - biay - solty sir. franc. JBe

bit - podstawowa jednostka informacji typu "nie-tak" , 0-1,
blisko Vcc-blisko GND itp.

bajt - 8-bitów (zawartość komórki pamięci, stan na ośmiu przewodach szyny danych itp.)

• - liczba 11 (jedenaście) w zapisie heksadecymalnym

B - (franc. bas) - dolna część drążka (wysterowane wyznaczają górny poziom wielokrocia)

B - s PH laesõta bezy tranzystora T1 v 20°

BAT - w PN ciepła dioda sygnalizująca właściwe napięcie Uz

Bc - (franc. blanc-biel)- skr. pol. b-biały

BL5, BL12 - w PII połączenia zewnętrzne pomiędzy ZNP a ZGP służące do blokady napędu

PP - badencom transiencja przyjaciom

80 - (franc. bleu-blanc) - skr. pol. n-niebieski

Subj - informant - Study Cop. no3

бул - нисбати - 82 ty Cpol. no3 J-franc. jaune

Bull - niobienki - orzechy pol. no? **■-franc.** marron-kasztanowy

Bull - niel-ekki - czarny (pol. noc) H-franc. noir

002 - niebieski - karmin (pol. kn) R-franc. rouge-czerwony

STATUS - potwierdzenie dostępu do strony (ang. bus acknowledged)

~~POURQUOI - Federica contesta do seyny (ang. bus request)~~

~~Wzrost~~ - wzrost - wzrost (pol. mł) Wz-franc. vert-zielony

[illegible]

- c - czarny skr.franc. N (noir)
 co - czarny - orzech skr.franc. MN (M - marron, kasztanowaty)
 ct - czarny - trawa skr.franc. NVe (Ve - vert , zielony)
- C - czytanie (przepatrywanie) stanu, np. CH1-7, CW2-5
 C - liczba 12 (dwanaście) w zapisie heksadecymalnym
 C - w PN łączówka kolektora tranzystora Ti w ZSP
- CA - mostek od strony A zespołu połączeniowego wewnętrznego (ZPW)
 CA - centrala automatyczna
 CA - czytanie (przew.) stanu przek. "a" translacji badaniowej (BTP)
 CA - część silnikowa reduktora łączki
- CAZ - czytanie stanu AZL, wejście płyty PZA
- CB - przew. blokady translacji badaniowej
- CB0, CB1 - mostek wybieraka I lub II translacji badaniowej
- CC - część centralowa reduktora łączki
- CCn - przepatrywanie przewodów próbnych "c" w CC reduktora
- CE - czytanie stanu łańcucha seryjów rowiernych (w centralach) lub zsterowanych (w reduktorach) drążków
- CE - wejście wyboru układu scalonego (ang. chip enable)
- CF - czytanie stanu przek. "af" translacji badaniowej
- CK - wejście zegarowe (ang. clock)
- CLA, CLB - przew. translacji danych w ZS reduktora dla kierunku przyściowego
- CLK - sygnał zegarowy procesora (PIZTTL)
- CLR/- wejście zerowania (ang. clear)
- CMn - przewody do sprawdzania mostków w CC reduktora
- CMn- przewody do sprawdzania stanu mostków i łączki reduktorowych w CA reduktora
- CO - mostek od strony B ZPW
- COdn- przepatrywanie linii LAN i przekładników "od"n
- CR - mostek związany z zespołem miejscem (zewnętrznym) przyściowym-wyjściowym

Ed.	1																			
																		Ark. 4	I-001-221	• TELKOM ZWUT

A

- D - dioda
- D - liczba 13 (trzynaście) w zapisie heksadecymalnym
- DB0-DB7 - jeden z ośmiu sygnałów szyny danych
- DBIN - czytanie na szynie danych (ang. data bus in)
- DIEN - wejście sterowania kierunkiem przesyłania danych
- Dn, DLa - w PN pętka łączówki w ZNP
- DP - przewody (sygnały) szyny danych z przepatrywaczy
- DS - dane sterujące

- E - liczba 14 (czternaście) w zapisie heksadecymalnym
- R - wejście aktywacji (ang. enable)
- E - w PM łącząca emitera T1 z ZOP
- EINTR/ - zewnętrzny sygnał przerwanowy
- RES/ - sygnał zerowania zewnętrznego (EINTR/)
- EMATT/ - zewnętrzny sygnał ostrzeżenia (READY/)
- EXTN/ - sygnał zerowania zewnętrznego (RES/)

[illegible]

F - liczba 15 (piętnaście) w zapisie heksadecymalnym
FI2TIL - sygnał zegarowy mikroprocesora (CLK)

44-ZWLT II-4

TELKOM-ZWUT

Konstante : mikrovalne orobom irrecim sabronlone bes rudo

G401, G403 - w PN gniazda pomiarowe w ZNP

CLN - v Pl. práce Lapševí 20

500 - avg. ground ("ziemia"), potencjał 0V (w PM oznaczone "+")

52 - sygnał 400 Hz wielokrotniony po wszystkich zespołach,
kierowanie (taktowanie) sygnałami SAF, SAN, SAN, SAZ

II - (franc. haut) - górna część drążka (wysterowane wyznaczają dolny poziom siłowności)

II - work: position negative TIL (polarity ok. 2,4V) - ang. high

h, H - oznaczenie liczby (np. 256) w zapisie heksadecymalnym

ULT/ - specializacija procesora

Intel® - procesadorul ultraminiatură

FIELD - special assignments

[illegible]

IC - układ scalony (ang. integrated circuit)
 imp - przek. impulsujący
 IN - wejście np. przepatrywaczy (ang. input)
 INT (INT/) - wejście przerwań
 INTREQ - sygnał żądania przerwania (ang. interrupt request)
 INTB - sygnał przerwania 8 ms
 IOR/ - czytanie urządzeń wejścia/wyjścia (ang. input/output read)
 IORQ/ - żądanie dostępu do urządzeń we/vy (ang. input/output request)
 IOW/ - zapis do urządzeń wejścia/wyjścia (ang. input/output write)
 IRES/ - wewnętrzny sygnał zerowania (ang. internal reset)
 IWAIT/ - wewnętrzny sygnał wstrzymania (ang. internal wait)

J - (franc. jaune-żółty) skr. pol. - z
 JB - żółty-biały (franc. blanc skr. pol. - b) (biały - żółty)
 JN - żółty-czarny (franc. noir) skr. pol. - zc
 JN (JP) - pole kolorowe (ang. jump)
 JN - żółty-czerwony (franc. rouge) skr. pol. - kz (karmín - żółty)
 JN - żółty-siwy (franc. vert) skr. pol. - tz (złota - żółty)

Ed.	1																			
															Ark. 7	1-801-221	• TELKOM ZWUT			

K	= karmin (czerwony)	skr. franc. R (rouge, czerwony)
Kc	= karmin - czarny	skr. franc. NR (N - noir)
Kn	= karmin - niebieski	skr. franc. BuR (Bu - bleu)
Ko	= karmin - orzech (brązowy) kasztanowaty	skr. franc. MR (M - marron,
Kz	= karmin - żółty	skr. franc. JR (J - jaune)
K	= w PM katoda diodowy Di = ZCP	
KA	= klucze skustyczny	
KGW	= kontrola generatora wywołan	
KOP	= układ/płyta kontroli kierunku prądu	
KPU	= układ/płyta klawiatury pulpitu utrzymaniowego	

- L - niski poziom napięcia TTL (od 0 do ok. 0,4V) - ang. low
- LAn - łączność sterowania w CA
- LAmn - łączność pomiędzy CC z AZL w centrali
- LO.LL - w PL pętla łączności ZS
- Lm - w PL pętla łączności ZP
- LKn - sterowanie kolumny liczników
- LL.LK2 - sterowanie prąd. sil. sil w szeregu liczn.
obrot. statystyka.
- LSA0-LSA16 - 16 linii sterowania szereg
- LSI,LSF - linie transmisji danych pomiędzy CC i CA reduktora
LSG - transmisja w kierunku CC
LSF - transmisja w kierunku CA
- LP - sterowanie obrotami liczników
- LWn - w PL pętla łączności w ZPS i ZOP

[illegible]

- na - przek. zasilający linię od strony A zespołu połączeniowego
- nc - przek. zasilający stronę B w ZPU
- ND0-ND7 - dane wewnętrzne systemu sterującego
- nh - przek. Cnp. w ZPIO po zająciu zespołu przez Ab lub telefonistkę odłącza od linii miejskiej układ przek. "k" i "ac"
- ~~NI00~~ - sygnał czytania pamięci (ang. memory read)
- ~~NI01~~ - sygnał zapisu do pamięci (ang. memory write)
- nf - dławik w ZPU
- nlf - mikrotelefon
- ni/ - cykl NI procesora
- NI - czytanie przez PU alarmu przepalenia bezpiecznika
- IE - kontrola pracy silnika ("ziemia" wywołania alarmu)
- NI - alarm do wykorzystania (segment 23 wyświetla alarmów w PLO
- NI - miejscowa centrala /SPC-100N/
- NI - franc. marron kolor kasztanowaty skr. pol. o - orzech (brązowy)
- NIc - brązowy - biały Bc-franc. blanc skr. pol. bo - biały - orzech
- ~~NI000~~ - sygnał "pamięć wybrana"
- NI01 - sygnał aktywacji pamięci (ang. memory enable)
- NI1 - brązowy - czarny II-franc. noir skr. pol. co - czarny - orzech
- NIk - brązowy - czerwony B-franc. rouge skr. pol. ko - karmín - orzech
- ~~NI000~~ - żądanie dostępu do pamięci (ang. memory request)
- NIc - brązowy - zielony Ve-franc. vert skr. pol. to - trawa - orzech

[illegible]

N - zasilanie (-48V) "normalne" układów przek. (w odróżn. od zasilania T)

M - czarny franc.noir skr.pol. c

NCX - w PM połączenie pomiędzy ZNP i ZGP dla napięcia (X); kontrola napięcia

n - niebieski skr.franc. Du

nb - niebieski - biały skr.franc. DuBc

nc - niebieski - czarny skr.franc. DuB

NEAT - w PM połączenie ZNP i ZGP, sygnał kontroli napięcia zasilania

NOC - ogniwo akumulatorowe nikielowo-kadmowe

NIIE - sygnał przerw. niemaszkowalnego (ang. non-maskable interrupt)

no - niebieski - orzech skr.franc. DuB

nt - niebieski - trawa skr.franc. DuVe

nz - niebieski - złoty skr.franc. DuJ

NBc - czarny - biały Bc-franc.bianc skr.pol. bc - biały - czarny

NVc - czarny - zielony Ve-franc.vert skr.pol. ct - czarny - trawa

NR - czarny - czerwony R-franc.rouge skr.pol. kc - karmin - czarny

[illegible]

- R - rezystor, złącze Pentaponta, zestyk rozwierny
- R - czerwony franc. rouge, skr. pol. k - karmin
- R - napięcie -10V (przez rezystor) do blokowania zespołów
- ran.rbn - przewody łączący reduktorowych
- RAM - (ang. Random Access Memory) - pamięć ze swobodnym dostępem
 - możliwy zapis i odczyt danych
- RD/ - sygnał czytania (ang. read)
- RDYIN/ - wejście utrzymywania (ang. ready in)
- RDYOUT/ - sygnał utrzymywania
- RES/ RESET/ - sygnał zerowania
- RESIN/ - wejście zerowania (ang. reset in)
- ROM - (ang. Read Only Memory) - pamięć stała bez możliwości wpisu danych
- RDYOUT - sygnał abstrakcji perfect (RDY)
- RDY - dane odbierane (ang. receiver data)
- RT - sygnał przesłania

[illegible]

Ed	I								
					Ark. 22	1-301-201		• TELKOM IWUT	

WE, we- wejście

WY, wy- wyjście

WPU - układ/płyta we/wy pulpitu utrzymeniowego

WR/ - sygnał zapisu (ang. write)

WRBLK - sygnał blokady zapisu

WRITE PROTECT - blokada zapisu pamięci RAM

WRP/ - sygnał ochrony zapisu (ang. write protect)

X - dolna łączówka płyty elektroniki

Y - górna łączówka płyty elektroniki

Ed.	1																			
										Ark. 16	I-301-291					• TELKOM ZWUT				

A

z	- żółty	skr.franc. J
zb	- własc. bz biały - żółty	skr.franc. JBc
zc	- żółty - czarny	skr.franc. JN
zo	- żółty - orzech	skr.franc. JM
ZAP	- zespół aparatu pośredniczącego	
ZBN	- zespół przetwornicy dwunapięciowej	
ZD	- zespół diod	
ZD	- w PM zdalne sterowanie	
ZDS	- zespół dwóch stabilizatorów przetwornicy PM	
ZGP	- zespół główny przetwornicy	
ZLA	- zespół liczników abonentkich	
ZLP	- zespół łączówki przetwornicy	
ZNP	- zespół nadzoru przetwornicy	
ZO	- zespół przekaźników odłącznych	
ZOT	- zespół przek. odłącznych i diod testowych	
ZPW	- zespół połączeniowy wewnętrzny	
ZP2p	- zespół połączeniowy zewnętrzny przyściowy	
ZP2w	- zespół połączeniowy zewnętrzny wyjściowy	
ZPK	- zespół przyściowy do współpracy z krotnicami TCK lub TN	
ZS	- zespół sygnałowy (centrale SPO. zespół sygnalizacyjny (reduktor)	
ZT	- zespół przekaźników testowych	
ZWK	- zespół wyjściowy do współpracy z krotnicami TCK lub TN	

Ed.

1

Ark.
17

I-301-231

TELKOM
ZWUT

A